

CM4001

사용설명서 _{상세편}

AC 리크 클램프 미터 AC LEAKAGE CLAMP METER



Oct. 2024 Revised edition 1 CM4001A965-01 (A962-01)

머리말

저희 HIOKI CM4001 AC 리크 클램프 미터를 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 이 제품을 충분히 활용하여 오래 사용할 수 있도록 사용설명서는 조심스럽게 다루고 소중하게 보관해 주십시오.

다음 사용설명서를 용도에 맞춰 참조해 주십시오.

사용설명서의 명칭	제공 형태
사용설명서 상세편(본 설명서)	HTML/PDF
사용설명서 기본편	인쇄
사용 시 주의 사항(0990A909)	인쇄

사용설명서 최신판(PDF)

Q

사용설명서 내용은 개선, 사양 변경 등을 위해 변경될 수 있습니다. 최신판은 당사 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다.

CM4001

<u>제품 사용자 등록 요청</u>

제품에 관한 중요한 정보를 보내드리기 위해 제품 사용자 등록을 부탁드립니다.

상표

- Excel은 마이크로소프트 그룹의 기업 상표입니다.
- Bluetooth[®]워드마크 및 로고는 등록상표로써 Bluetooth SIG, Inc.가 소유권을 가지고 있습니다. 히오키전기 주식회사는 사용 허가하에 이들 마크와 로고를 사용하고 있습니다. 그 외 상표 및 등록상 표는 각각의 소유자의 상표 및 등록상표입니다.

누설 전류란?

누설 전류란 본래 흘러야 할 회로 밖으로 미세한 전류가 흐르는 현상을 말합니다. 전기기기 내부의 전선이나 회로 부품이 손상 또는 열화된 경우에 발생하기 쉬우며 일반적으로는 매우 작은 전류이지만 방치하면 합선이나 화재의 원인이 될 수도 있습니다. 전기기기의 안전성을 보장하기 위해서는 이 미세한 전류를 측정하는 것이 중요합니다.

왜 누설 전류가 발생하는가?

누설 전류는 주로 다음과 같은 이유로 발생합니다.

- 절연 재료의 열화: 오랜 사용이나 환경 요인에 의해 절연이 열화됨
- 연결 불량: 전기기기 내부의 연결 부분이 느슨하거나 부적절하게 배선됨
- 습도의 영향: 고습도 환경에서 사용하면 절연체 성능을 저하시켜 누설 전류가 발생함

누설 전류 측정 방법

측정할 전선 주위에 클램프 미터를 끼웁니다. 클램프 미터를 사용하면 전선을 절단하지 않고 누설 전류량을 측정할 수 있습니다.

누설 전류를 측정하는 방법으로는 다음 두 가지가 있습니다.

- (1) 전선(전원을 공급하는 배선) 여러 개 끼우기클램프 미터는 2개의 전류를 동시에 측정하므로 상쇄되어 0 A가 됩니다.
- (2) 접지선 끼우기

부하 기기의 절연체를 통해 전류가 누설되어 접지로 흐릅니다.

Q 참조: "측정 방법" (p.6)



제품 개요

본 기기는 누설 전류뿐만 아니라 부하 전류도 측정할 수 있는 AC 리크 클램프 미터입니다.

광범위한 전류 측정에 대응

누설 전류와 부하 전류를 0.60 mA에서 600.0 A까지 측정할 수 있습니다.

클램프하기 쉬운 조(Jaw) 형상

간격이 좁은 배선 사이라도 전기회로 주위에 클램프하기 쉬운 형상의 조입니다. (직경은 φ24 mm까지)

콤퍼레이터 기능

측정치가 역치를 넘으면 버저음과 경고 백라이트로 알립니다. 점검 작업 및 누전 탐색 시간을 단축할 수 있습니다. ♀ 참조: "콤퍼레이터 기능(COMP)" (p.15)

무선통신 기능(Z3210 무선 어댑터 장착 시)

GENNECT Cross: 스마트폰이나 태블릿에 측정치를 전송할 수 있습니다. 작조: "GENNECT Cross 사용" (p.20)
Excel 직접 입력 기능(HID 기능): 측정 데이터를 Excel에 직접 전송, 입력할 수 있습니다.
작 참조: "Excel 직접 입력 기능(HID 기능)" (p.22)

측정 원리

측정 원리에 대해서는 <u>HIOKI Technical Notes</u>를 참조해 주십시오.

측정 카테고리

측정기를 안전하게 사용하기 위해 IEC 61010에 측정 카테고리가 규정되어 있습니다. 주전원 회로 연결을 의도한 시험 및 측정 회로는 주전원 회로의 종류에 따라 3개의 카테고리로 분류되어 있습니다.

▲ 위험 ▲ 측정기의 정격 측정 카테고리 분류를 벗어나는 주전원 회로의 측정에 해당 측정기를 사용하지 않는 다 ■ 정격 측정 카테고리가 규정되지 않은 측정기를 주전원 회로의 측정에 사용하지 않는다 중대한 인명사고 또는 측정기 및 설비의 파손을 일으킬 우려가 있습니다.

본 기기는 CAT III 300 V입니다.

측정 카테고리 II(CAT II)

저전압 주전원 공급 시스템의 사용점(콘센트 및 유사한 곳)에 직접 연결하는 시험 및 측정 회로에 적용한다. 예: 가전제품, 휴대기구 및 유사한 기기의 주전원 회로, 그리고 고정설비 콘센트의 사용자 측에서만 측정

측정 카테고리 III(CAT III)

건조물의 저전압 주전원 공급 시스템의 배전 부분에 연결하는 시험 및 측정 회로에 적용한다. 예: 고정설비에서의 배전반(2차측 미터 포함), 광전지 패널, 회로 차단기, 배선, 부속 케이블, 버스바, 연결박스, 스 위치 및 콘센트에서의 측정, 그리고 고정설비에 영구적으로 연결하는 산업용 기기 및 설치 모터 등 다른 기기에서의 측정

측정 카테고리 IV(CAT IV)

건조물의 저전압 주전원 공급 시스템의 공급원에 연결하는 시험 및 측정 회로에 적용한다. 예: 건조물 설비 내의 주전원 퓨즈 또는 회로 차단기 앞에 장비하는 장치에서의 측정



각부 명칭



번호	명칭
1	조
2	레버
3	장벽
4	조작 키
5	표시부
6	전원 키
7	제조번호
8	배터리 커버
9	스트랩 구멍

측정 방법



측정 순서

전원을 켠다.

레인지의 초기 설정은 AUTO입니다. **RANGE** 키를 누를 때마다 레인지가 바뀝니다. 필요에 따라 변경해 주십시오.

```
AUTO \rightarrow 60.00 mA \rightarrow 600.0 mA \rightarrow 6.000 A \rightarrow 60.00 A \rightarrow 600.0 A
```

2 측정 대상 둘레에 본 기기를 클램프 한다.

장갑 등의 보호구를 착용해 주십시오. 측정 대상이 조(Jaw) 중앙에 오도록 클램프 해주십시오.

3 측정치를 읽는다.



4 RANGE 키를 1초 이상 눌러 전류 측정과 주파수 측정을 전환한다.

누설전류 측정

단상 3선식 전기회로



3상 3선식 전기회로



기타 전기회로

- 단상 2선식 전기회로는 2선을 일괄로 클램프 해주십시오.
- 3상 4선식 전기회로는 4선을 일괄로 클램프 해주십시오. 클램프 할 수 없는 경우는 기기의 접지선으로도 누설 전류를 측정할 수 있습니다.

중요

- 조 개폐 시에 일시적으로 큰 카운트 표시가 나타날 수 있지만, 이상이 아닙니다.
- 다음과 같은 경우 정확하게 측정하지 못할 수 있습니다.
 - (1) 근접한 전선에 커다란 전류가 흐르고 있는 경우
 - (2) 인버터의 2차측 등 특수한 파형을 측정하는 경우
 - (3) 조가 완전히 닫히지 않은 경우(특히 3상을 일괄 클램프하는 등 측정 대상의 외형이 큰 경우는 조가 완전히 닫혔는지 반드시 확인해 주십시오. 조가 조금이라도 열려 있으면 측정치에 오차가 생겨 정확도를 보증할 수 없습니다.)

절연 불량 위치 탐색(누전 탐색)

변압기의 접지선으로 전기회로 전체의 누설 전류를 측정하고(아래 그림 1), 누설 전류의 변화를 통해 누전 상태 여 부를 판단합니다.

누전 상태라고 판단된 경우는 일괄 측정을 통해 전원 측에서 부하 측으로 절연 불량 위치를 탐색해 나갑니다.

 Tips
 간헐적인 누전을 조사할 때는 이벤트 기록 기능이 편리합니다.

 측정치가 역치를 넘었을 때 이벤트 데이터(발생 일시, 종료 일시, 최대치)를 기록합니다. Z3210 무선 어 답터(옵션)가 필요합니다.

 자세한 사항은 GENNECT Cross의 웹사이트를 참조해 주십시오.

단상 3선식 전기회로

- 전선의 절연 열화가 그림의 A에서 발생했다면 일괄 측정 2에서는 누설 전류를 검출할 수 있지만, 3에서는 검출 할 수 없습니다.
- 부하 기기의 절연 열화가 그림의 B에서 발생했다면 일괄 측정 4에서는 누설 전류를 검출할 수 있지만, 5에서는 검출할 수 없습니다.



부하 전류의 측정

부하 전류를 측정할 때의 주의사항

중요

- 도체 1선 둘레에만 본 기기를 클램프 해주십시오. 단상, 3상에 상관없이 2선 이상을 한데 묶어 클램프한 경우는 부하 전 류를 측정할 수 없습니다.
- 전선과 센서가 수직이 되도록 배치합니다.
- 돌입 전류나 변동이 심한 전류의 경우에는 정확하게 측정할 수 없는 경우가 있습니다.
- 저온일 때 등 무입력에서도 표시가 0이 되지 않는 경우가 있지만, 측정에는 영향이 없습니다.



- Tips 인버터의 2차측 등 특수한 파형은 측정할 수 없는 경우가 있습니다.
 - 입력 전류의 크기에 따라서는 공진으로 인해 조에서 소리가 나는 경우가 있지만, 측정에는 영향이 없습니다.
 - 입력 전류의 크기를 모를 때는 필터 기능을 무효로 한 후 자동 레인지 또는 600.0 A 레인지에서 측정 을 시작해 주십시오.

필터 기능(FILTER)

스위칭 전원이나 인버터 기기가 측정 대상과 같은 계통에 연결되어 있으면 누설 전류 파형에 고주파 성분이 중첩된 경우가 있습니다. 필터 기능을 사용하면 불필요한 고주파 성분을 제거할 수 있습니다(저역 통과 필터).

1 MAX/MIN 키를 1초 이상 누른다.

표시부의 [FILTER]가 점등합니다. (해제: 다시 MAX/MIN 키를 1초 이상 누른다) MAX/MIN 키를 누르면서 전원을 켜면 필터 기능을 기동 시 ON 또는 기동 시 OFF로 설정할 수 있습니다.

중요

필터 기능 유효 시 실제 전류값보다 낮은 값이 표시되는 경우가 있습니다.

레인지를 전환하여 전류를 측정하고, 레인지에 따라 전류값이 크게 다를 경우 위의 레인지 측정치를 채택해 주십시오. 예:

60.00 mA 레인지에서 10.05 mA로 표시되고 600.0 mA 레인지에서 30.2 mA로 표시된 경우 600.0 mA 레인지의 30.2 mA 를 채택한다.

자세한 사항은 GENNECT Cross의 웹사이트를 참조해 주십시오.

홀드 기능(HOLD)

수동 홀드

임의의 타이밍에 표시의 갱신을 정지합니다.

1 HOLD 키를 누른다.

HOLD 키와 표시부의 [HOLD]가 점등합니다. (해제: 다시 HOLD 키를 누른다)



자동 홀드

측정치가 안정되면 자동으로 표시의 갱신을 정지합니다.

1 HOLD 키를 1초 이상 누른다.

HOLD 키와 표시부의 [HOLD]가 점멸합니다.

2 측정 대상 둘레에 본 기기를 클램프 한다.

측정치가 안정되면 자동으로 표시의 갱신을 정지합니다.

다음 측정을 하는 경우는 본 기기를 전선 둘레에서 분리하여 다시 측정 대상 둘레에 본 기기를 클램프 합니다. (해제: 다시 HOLD 키를 1초 이상 누른다)



자동 홀드 조건

다음의 조건을 모두 만족할 때 표시치를 홀드합니다.

- 일정 시간 측정치가 변동 폭을 넘어 변동하지 않았다
- 측정치가 역치를 넘었다

새로 자동 홀드 조건을 만족할 때까지 측정치를 홀드합니다.



변동 폭과 역치는 레인지에 따라 달라집니다.

레인지	변동 폭	역치
60.00 mA		150 카운트
600.0 mA	400 카운트 이내	
6.000 A		
60.00 A		
600.0 A	1 500 기준드 이네	

최대치, 최소치, 평균치, 파고치(MAX/MIN)

측정한 데이터의 최대치, 최소치, 평균치, 파고치 최대 또는 파고치 최소를 표시합니다. 오토 파워 세이브 기능은 무 효가 됩니다.

- 1 측정 대상 둘레에 본 기기를 클램프 한다.
- 2 RANGE 키를 눌러 레인지를 전환한다.

자동 레인지에서 MAX/MIN을 유효로 하면 현재 레인지로 고정됩니다.

3 MAX/MIN 키를 누른다.

키를 누를 때마다 표시되는 항목이 전환됩니다.

MAX→MIN→AVG→PEAK MAX→ PEAK MIN→ 현재치

(해제: MAX/MIN 키를 1초 이상 누른다)

Tips • 표시치 갱신을 정지하려면 HOLD 키를 누릅니다.

• 본 기기는 실효치를 측정하고 있습니다. AVG는 전체 측정치의 평균치입니다.



돌입 전류 측정(AC INRUSH)

교류의 돌입 전류를 측정할 수 있습니다.

- 측정 대상의 전원을 끈다.
- **2** RANGE 키를 눌러 레인지를 설정한다.
- 3 MAX/MIN 키와 RANGE 키를 동시에 1초 이상 눌러 AC INRUSH를 ON으로 한다. 직류 성분을 포함한 돌입 전류는 정확하게 측정할 수 없습니다.
- 4 전선을 클램프한다.



5 측정 대상의 전원을 켠다.

돌발 전류가 발생하면 측정치가 유지됩니다.



전류 측정 시의 레인지에 따라 다음과 같이 설정됩니다.

전류 측정 시의 레인지	INRUSH 측정 레인지	트리거 역치(PEAK값)
60.00 mA 600.0 mA	600.0 mA 레인지	+60.0 mA 이상 또는 -60.0 mA 이하
6.000 A	6.000 A 레인지	+0.600 A 이상 또는 -0.600 A 이하
60.00 A	60.00 A 레인지	+2.00 A 이상 또는 -2.00 A 이하

전류 측정 시의 레인지	INRUSH 측정 레인지	트리거 역치(PEAK값)
600.0 A AUTO	600.0 A 레인지	+20.0 A 이상 또는 -20.0 A 이하

(전류 측정으로 돌아가기: MAX/MIN 키와 RANGE 키를 동시에 1초 이상 누른다)

콤퍼레이터 기능(COMP)

측정치가 역치를 넘으면 버저가 울리고, 경고 백라이트가 점등합니다. 작조: "경고 백라이트" (p.19)
버저음을 울리지 않도록 할 수도 있습니다.
콤퍼레이터 기능을 사용할 때는 자동 레인지를 사용할 수 없습니다.

1 🔅 키를 1초 이상 누른다

콤퍼레이터 기능이 ON이 됩니다.



(해제: 😯 키를 1초 이상 누른다)

MAX/MIN 키 또는 RANGE 키를 눌러 역치를 설정한다.
 키를 계속 누르면 연속해서 값을 증감할 수 있습니다.





3 HOLD 키를 누른다.

역치가 확정되고 측정 화면으로 되돌아갑니다.



간이 이벤트 기록 기능

기록 시작에서 기록 정지까지의 최대치를 유지합니다. 최대치가 역치를 넘으면 백라이트가 적색으로 점멸하면서 경 고합니다.

1 전원이 꺼진 상태에서 HOLD 키와 ♥ 키를 누르면서 전원을 켠다. HOLD 키가 점멸합니다.



2 MAX/MIN 키(▼) 또는 RANGE 키(▲)를 눌러 역치를 선택한다.



3 HOLD 키를 누른다.

역치가 확정되고 HOLD 키가 점멸합니다.

4 MAX/MIN 키 또는 RANGE 키를 눌러 필터의 ON/OFF를 선택한다.



5 HOLD 키를 누른다.

필터 설정이 확정되고 표시부의 [HOLD]와 [rUn]이 점멸합니다.



(Tips) 역치를 변경하고자 할 경우

MAX/MIN 키 또는 RANGE 키를 누르면 역치 선택 화면(순서 **2**)으로 되돌아갑니다.

6 HOLD 키를 누른다.

기록이 시작됩니다.

7 MAX/MIN 키 또는 RANGE 키를 누른다.

∃»HOLD n P COMP

기록 정지 확인 화면이 표시됩니다.

8 HOLD 키를 누른다.

기록이 정지합니다. 최대치가 리셋되고 기록 시작 화면(순서 5)으로 되돌아갑니다.

약 4초간 무조작 상태가 계속되면 기록 중인 화면으로 되돌아갑니다.

기록 중

기록을 시작할 때부터의 최대치가 표시됩니다. 역치를 넘으면 백라이트가 적색으로 점멸합니다.



(Tips) 값을 홀드하려면 HOLD 키를 누릅니다.

간이 이벤트 기능 종료 방법

일단 전원을 껐다가 다시 전원을 켜주십시오.

오토 파워 세이브 기능(APS)

배터리 소모를 억제할 수 있습니다.

전원을 켜면 자동으로 오토 파워 세이브 기능이 유효가 됩니다.

장시간 연속해서 사용할 때는 HOLD 키를 누르면서 전원을 켠 후 오토 파워 세이브 기능을 OFF로 해주십시오.

백라이트

표시 백라이트

백라이트를 점등시키면 어두운 곳에서도 표시부가 잘 보입니다.

🔅 키를 눌러 백라이트의 ON과 OFF를 전환합니다 . 무조작 상태로 약 40초가 지나면 자동으로 꺼집니다.

자동 소등을 무효로 하려면 🐯 키를 누르면서 전원을 켠 후 백라이트 자동 소등을 OFF로 해주십시오.

경고 백라이트

다음 경우에 백라이트가 적색으로 점등 또는 점멸하면서 경고합니다.

- 과입력(전류 측정치가 측정 범위를 넘은 경우) 풀 스케일 값이 점멸하고 버저가 울립니다. 즉시 측정을 중지해 주십시오.
- 오버레인지일 때(수동 레인지의 경우) 풀 스케일 값이 점멸합니다. 적절한 레인지로 설정해 주십시오.
- 콤퍼레이터 기능 또는 이벤트 기록 기능에서 측정치가 역치를 넘었을 때



현재의 측정치만으로 동작합니다. 홀드한 값, MAX/MIN/AVG/PEAK MAX/PEAK MIN 표시 기능의 기록치에는 동 작하지 않습니다.

무선통신 기능

Z3210 무선 어댑터(옵션)를 본 기기에 장착하면 무선통신 기능을 사용할 수 있습니다. GENNECT Cross와 HID 기능은 동시에 사용할 수 없습니다. 작조: "Excel 직접 입력 기능(HID 기능)" (p.22)

GENNECT Cross 사용

휴대 단말에서 본 기기의 측정 데이터를 확인, 기록하고 측정 리포트를 작성할 수 있습니다. 자세한 내용은 GENNECT Cross(무료 어플리케이션 소프트)의 사용 방법 가이드를 참조해 주십시오.

- 통신 거리는 일직선상 약 10 m입니다. 통신 가능 거리는 장애물(벽, 금속의 차폐물 등) 유무 및 바닥(지면)과 본 기기와의 거리에 따라 크게 달라집니다. 안정적인 통신을 위해서 전파 강도가 충분한지 확인해 주십시오.
- GENNECT Cross는 무료입니다만, 어플리케이션 소프트를 다운로드하거나 사용 시의 인터넷 접속 비용은 고 객 부담이 됩니다.
- GENNECT Cross는 휴대 단말에 따라 정상적으로 동작하지 않는 경우가 있습니다.
- Z3210은 2.4 GHz 대역의 무선 기술을 사용하고 있습니다. 무선 LAN(IEEE802.11.b/g/n) 등, 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기가 가까이에 있는 경우는 통신이 되지 않는 경우가 있습니다.

Tips 바닥이나 지면에 두면 통신 거리가 짧아집니다. 측정기를 바닥이나 지면에서 멀리 떼어 책상이나 받침 대 등에 두거나 손에 들고 사용하는 것이 좋습니다.

무선 통신 기능을 사용하는 순서

- 1 Z3210 무선 어댑터(옵션)를 본 기기에 장착한다.
- **2** 휴대단말에 GENNECT Cross를 설치한다.
- 3 본 기기의 전원을 켜고 HOLD 키와 MAX/MIN 키를 동시에 1초 이상 누른다.

무선통신 기능이 ON이 됩니다.



■»점멸: 휴대단말에 연결 중 ■»점등: 무선통신 기능 ON ■»소등: 무선통신 기능 OFF

4 GENNECT Cross를 기동하여 본 기기를 연결 등록한다.



- 처음 기동 시(등록 기기가 없는 경우)에는 연결 설정 화면에서 기동합니다.
- GENNECT Cross의 연결 설정 화면에서는 본 기기가 가까이에 있으면 자동으로 연결 등록됩니다(최대 8 대).
- 본 기기의 전원을 켠 후 본 기기가 연결 등록되기까지 5초~30초 정도 기다려 주십시오. 1분 이상 기다려도 등록되지 않을 때는 GENNECT Cross와 본 기기를 재기동해 주십시오.
- **5** 기능을 선택하여 측정한다.

v E.51 A 32Y	표준 측정
হা	파형 표시/FFT
	사진 도면 기능
	이벤트 기록 <a> 참조: "이벤트 기록 기능(EVENT)" (p.21)
	로깅
	양불 판정
	고조파 해석
UPDATE	계측기의 펌웨어 버전업

자세한 사항은 GENNECT Cross의 웹사이트를 참조해 주십시오.

이벤트 기록 기능(EVENT)

이벤트 기록 기능은 GENNECT Cross를 사용하여 임의의 역치를 설정하고, 이를 초과한 경우에 데이터를 기록하는 기능입니다. 상세는 GENNECT Cross의 사용 방법 가이드를 참조해 주십시오. 본 기기에서는 기록된 이벤트의 건수를 확인할 수 있습니다. 1 HOLD 키와 🏵 키를 동시에 1초 이상 누른다.

이벤트 건수가 표시됩니다.

- 계속 시간이 200 ms 미만인 이벤트는 정확하게 측정하지 못하여 검출할 수 없는 경우가 있습니다.
- 기록 가능한 이벤트 건수의 상한은 99회입니다. 99회에 도달하면 이벤트 기록을 종료합니다.
- 새롭게 이벤트 기록 기능을 시작하면 전회의 기록 데이터는 삭제됩니다.

Excel 직접 입력 기능(HID 기능)

GENNECT Cross와 동시에 사용할 수는 없습니다.

옥 참조: "GENNECT Cross 사용" (p.20)

HID(Human Interface Device Profile)는 Z3210 무선 어댑터에 탑재된 기능으로, 무선 키보드와 같은 방식의 프 로파일입니다.

HID ON	휴대 단말 또는 PC의 Excel 파일을 열어 셀을 선택한 상태에서 대기합니다. 본 기기의 표시를 홀드하면 선택한 셀에 측정치를 입력할 수 있습니다. 자동 홀드 기능과 함께 사용하면 편리합니다. Q 참조: "자동 홀드" (p.10)
HID OFF	GENNECT Cross 사용 시에는 OFF로 설정합니다.

HID의 ON/OFF 설정은 Z3210에 저장됩니다. 본 기기에는 저장되지 않습니다.



HID 설정 확인 및 변경

- 1 본 기기를 측정 대상에서 분리하고 전원을 끈다.
- 2 Z3210 무선 어댑터(옵션)를 본 기기에 장착한다.
- 3 한 키와 RANGE 키를 누르면서 전원을 켠다 Z3210에 저장된 HID 설정이 표시됩니다.





(Tips) HID 설정을 변경하지 않을 경우는 전원 키를 눌러 전원을 끕니다.

4 MAX/MIN 키 또는 RANGE 키를 눌러 ON/OFF를 전환한다.

HOLD 키가 점멸합니다. 키를 누를 때마다 ON과 OFF가 전환됩니다.



5 HOLD 키를 누른다.

HID 설정이 변경되고 자동으로 전원이 꺼집니다.

HID 설정이 ON으로 전환되지 않을 경우

GENNECT Cross(버전 1.8 이후)의 펌웨어 버전업 기능을 사용하여 Z3210을 최신 버전으로 버전업해 주십시오.

중요

HID 기능에서 GENNECT Cross로 전환하는 경우

휴대 단말과 본 기기의 페어링을 해제하지 않고 GENNECT Cross를 기동하면 연결 기기로 인식하지 못할 수 있습니다. 다음 순서로 본 기기를 GENNECT Cross에 다시 연결해 주십시오.

- 1. 사용하는 단말기의 **Bluetooth**[®]설정에서 본 기기를 삭제한다
- 2. Z3210의 HID 기능을 OFF로 한다
- 3. GENNECT Cross의 접속 기기 설정에서 본 기기를 다시 연결한다

상세는 <u>Z3210의 웹사이트</u>를 참조해 주십시오.

HIOKI



www.hiokikorea.com/

Headquarters 81 Koizumi Ueda, Nagano 386-1192 Japan

-**히오키코리아주식회사** 서울특별시 강남구 테헤란로 322 (역삼동 707-34) 한신인터밸리24빌딩 동관 1705호 TEL 02-2183-8847 FAX 02-2183-3360 info-kr@hioki.co.jp 2103 KO

Printed in Japan

편집 및 발행 히오키전기주식회사

·E4 의 전 선언은 당사 홈페이지에서 다운로드할 수 있습니다.
·본서의 기재 내용은 예고없이 변경될 수 있습니다.
·본서에는 저작권에 의해 보호되는 내용이 포함되어 있습니다.
·본서의 내용을 무단으로 복사·복제·수정함을 금합니다.

•본서에 기재되어 있는 회사명•상품명은 각 사의 상표 또는 등록상표입니다.