

# **PW3198**

使用说明书

# 电能质量分析仪 POWER QUALITY ANALYZER



Sept. 2018 Revised edition 3 PW3198A982-03 (A980-04) 18-09H

保留备用



i

1

第 4	章 测量前的设置
	(SYSTEM 画面 系统
	设置)/接线 37
4.1	预热与调零37
4.2	设置时钟38
4.3	设置接线模式与电流传感器
	■ 接线图 40
4.4	设置矢量区域 (容许范围)45
4.5	连接到测量线路上
	(电流测量准备)46
4.6	确认接线是否正确 (接线检查)48
4.7	进行简易设置49
4.8	确认设置是否适当,然后开始记录52
4.9	停电时的动作52

第 5	章 变更设置	
	(根据需要)	53
5.1	变更测量条件	53
5.2	变更测量期间	56
5.3	变更记录设置	59
5.4	变更硬件设置	62
5.5	变更事件设置	64
5.6	对本仪器进行初始化 (系统复位)	71
5.7	出厂时的设置	72

#### 第6章 监视瞬时值 (VIEW 画面) 73

6.1	VIEW 画面的查看方法	73
6.2	显示瞬时波形	74
6.3	显示相位关系 (矢量画面)	78
6.4	显示谐波	81
	■ 利用条形图显示谐波	81
	■ 清单显示谐波	84
6.5	利用数值显示测量值 (DMM 画面)	87

E		
ŀ		

录

前言	1
装箱内容确认	2
关于安全	4
使用注意事项	6

第	1章	概要	11
1.1	产品概	要	11
1.2	特点		12
1.3	测量流	程	13
	■ 关于	·记录开始与结束动作	14

#### 第2章 关于各部分的名称与功 能、基本操作与画面 15

2.1	各部分的名称与功能	15
2.2	基本操作	19
2.3	画面显示与画面构成	20
	■ 通用画面显示	20
	■ 关于警告显示	22
	■ 画面构成	

### 第3章 测量前的准备 27

3.1	准备流程	.27
3.2	购买后首先进行的工作	. 28
	■ 在电压线与电流传感器上缠绕标号带	. 28
	■ 安装吊带	. 28
	■ 用螺旋管捆束电压线	. 29
	■ 安装电池组	. 30
3.3	测量前的检查	.31
3.4	连接 AC 适配器	. 32
3.5	插入 (取出) SD 存储卡	. 32
3.6	连接电压线	. 34
3.7	电流传感器连接	. 35
3.8	接通 / 关闭电源	
	(语言的初始设置)	. 36

目录

#### 监视测量值的变动 第7章 (TIME PLOT 画面) 89

7.1	TIME PLOT 画面的查看方法	90
7.2	显示趋势	91
7.3	显示详细趋势	97
	■ 显示各 TIME PLOT 间隔的 详细趋势图	
7.4	显示谐波趋势	102
	国业 小主英国三次主体	100
1.5	图形 / 清卑显示闪变值	106
7.5	<ul><li>图形 / 清里显示闪变值</li><li>■ IEC 闪变计与 ΔV10 闪变计</li></ul>	
7.5	<ul> <li>图形 / 清里显示闪受值</li> <li>■ IEC 闪变计与 ΔV10 闪变计</li> <li>■ 显示 IEC 闪变的变动图形</li> </ul>	
7.5	<ul> <li>图形 / <b>浦</b>里显示闪受值</li> <li>IEC 闪变计与 ΔV10 闪变计</li> <li>显示 IEC 闪变的变动图形</li> <li>显示 IEC 闪变计的清单</li> </ul>	
7.5	<ul> <li>图形 / <b>浦</b>里显示闪受值</li> <li>IEC 闪变计与 ΔV10 闪变计</li> <li>显示 IEC 闪变的变动图形</li> <li>显示 IEC 闪变计的清单</li> <li>显示 ΔV10 闪变的变动图形</li> </ul>	
7.5	<ul> <li>图形 / <b>清</b>里显示闪变值</li> <li>IEC 闪变计与 ΔV10 闪变计</li> <li>显示 IEC 闪变的变动图形</li> <li>显示 IEC 闪变计的清单</li> <li>显示 ΔV10 闪变的变动图形</li> <li>显示 ΔV10 闪变的清单</li> </ul>	

#### 第8章 确认事件 (EVENT 画面) 115

8.1	EVENT 画面的查看方法	116
8.2	显示事件清单	117
8.3	分析事件发生时的状态	120
8.4	分析瞬态波形	122
8.5	查看高次谐波波形	125
8.6	确认波动数据	128

#### 第9章 数据保存与文件操作 (SYSTEM 画面 存储) 131

9.1	关于存储画面	.131
9.2	对 SD 存储卡进行格式化	.134
9.3	关于保存操作与文件结构	.135
9.4	保存 / 显示 / 删除测量数据	. 137
9.5	保存 / 显示 / 删除画面的硬拷贝	140
9.6	保存 / 删除设置文件 (设置数据)…	.141
9.7	读入设置文件 (设置数据)	142
9.8	关于文件与文件夹名	142
	■ 要变更文件名或文件夹名时	142

#### 第 10 章 利用 PC 应用程序 (9624-50) 进行分析 143

10.1	PC 应用程序 (9624-50)	
	可进行的操作	143
10.2	从 SD 存储卡下载数据	144

#### 第11章 连接外部设备 145

11.1 使用外部控制端子145	11.1	使用外部控制端子		145
------------------	------	----------	--	-----

- 连接到外部控制端子上 ......146
- ■ 使用事件输出端子 (EVENT OUT) ...... 148

#### 第12章 使用计算机 151

12.1	利用 USB 接口下载测量数据 152
12.2	使用 LAN 接口的控制和测量153
	<ul> <li>LAN 的设置与网络环境的构建 154</li> <li>本仪器的连接 156</li> </ul>
12.3	利用因特网浏览器对本仪器 进行远程操作158
	<ul> <li>■ 连接到本仪器上 158</li> <li>■ 操作方法 159</li> </ul>
12.4	将二进制数据转换为文本数据 160

161

#### 第13章 规格

13.1	环境安全规格1	61
13.2	一般规格1	61
13.3	测量规格1	64
13.4	事件规格1	84
13.5	动作规格1	85
13.6	测量功能规格 / 分析功能规格 1	86
13.7	设置功能规格1	89
13.8	GPS 时间同步功能1	92
13.9	其它功能1	92
13.10	0运算公式1	93
13.11	1电流传感器与量程构成2	05
13.12	2框图2	07

## 13

14

## 第 14 章 维护和服务 209

14.1	清洁	209
14.2	有问题时	210
14.3	错误显示	212
14.4	关于本仪器的废弃	

## 附录

附录 1	电源品质调查步骤 附 1
附录 2	电源品质参数与事件的说明 附 4
附录 3	事件的检测方法 附 6
附录 4	TIME PLOT 记录方法与
	事件波形记录方法 附 13
附录 5	IEC 闪变与 ∆V10 闪变的
	详细说明附18
附录 6	CH4 的有效使用方法 附 21
附录 7	术语说明 附 24

索引

索 1

附 1

附 录

7 8 9

10

11

12

i∨ *目录* 

## 前言

#### 感谢您选择 HIOKI PW3198 电能质量分析仪。 为了您能充分而持久地使用本产品,请妥善保管使用说明书,以便随时使用。

- 以下将 PW3198 电能质量分析仪记为"本仪器"。
- 在本仪器输入电流需要使用电流传感器等(选件(⇒第3页))。(以下统一记为"电流传感器")详情请 参照电流传感器的使用说明书。

#### 关于注册商标

- Windows 是美国 Microsoft 公司的注册商标。
- Sun、Sun Microsystems、Java 以及带有 Sun 或 Java 的所有标识均为 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其它国 家的注册商标或商标。
- SD 标识为 SD-3C、LLC 的商标。 55 24



#### 关于标记

#### 文中的标记

$\bigcirc$	表示严禁的行为。
(⇒第0页)	表示参照页。
<b>?</b>	表示与操作快速参考、故障处理方法相关的记述。
*	表示术语的说明记述于底部位置。
[ ]	菜单名、命令名、对话框名、对话框内的按钮等画面上的名称以及按键以[ ]进行标记。
CURSOR (粗体)	文中的粗体字母数字表示操作键上标示的字符。
Windows	未特别注明时, Windows 2000、Windows XP、Windows Vista、Windows 7 均记为"Windows"。
对话框	Windows 的对话框记为"对话框"。

#### 鼠标操作标记

单击: 按下鼠标左键后迅速松开。

#### 关于精度

本公司将测量值的极限误差,作为如下所示的 f.s. (满量程)、rdg. (读数)、dgt. (数位分辨率)的值来 加以定义。

f.s. (最大显示值、刻度长度):	表示最大显示值、刻度长度。一般来说是表示当前所使用的量程。
rdg. (读取值、显示值、指示值):	表示当前正在测量的值、测量仪器当前的指示值。
dgt. (分辨率):	表示数字式测量仪器的最小显示单位、即最小位的"1"。

## 装箱内容确认

本仪器送到您手上时,请检查在运输途中是否发生异常或损坏后再使用。尤其请注意附件及面板开关、端 子类等物件。万一有损坏或不能按照参数规定工作时,请与销售店 (代理店)或距您最近的营业所联系。



#### 选件

详情请垂询销售店 (代理店)或距您最近的营业所。

电流传感器 (电流测量方面) □9660 钳式传感器 (100 Arms 额定值) □ 9661 钳式传感器 (500 Arms 额定值) □ 9667 柔性电流钳 (5000 Arms/500 Arms 额定值) □ 9669 钳式传感器 (1000 Arms 额定值) □ 9694 钳式传感器 (5 Arms 额定值) □ 9695-02 钳式传感器 (50 Arms 额定值) □ 9695-03 钳式传感器 (100 Arms 额定值) □ 9290-10 钳式转换器 □ 9219 连接电缆 (9695-02/9695-03 用) □ 9657-10 泄漏电流钳 (10 Arms 额定值) □ 9675 泄漏电流钳 (10 Arms 额定值) □ CT9691 AC/DC 钳式传感器 (100A/10A 额定值) +CT6590 传感器装置 □ CT9692 AC/DC 钳式传感器 (200A/20A 额定值) +CT6590 传感器装置 □ CT9693 AC/DC 钳式传感器 (2000A/200A 额定值) +CT6590 传感器装置 □ CT9667 柔性电流钳 (5000Arms/500Arms 额定值) □ CT9667-01 AC 柔性电流钳 (5000 Arms/500 Arms 额定值) □ CT9667-02 AC 柔性电流钳 (5000 Arms/500 Arms 额定值) □ CT9667-03 AC 柔性电流钳 (5000 Arms/500 Arms 额定值) □ CT7731 AC/DC 自动调零电流传感器 (100 Arms 额定值) □ CT7736 AC/DC 自动调零电流传感器 (600 Arms 额定值) □ CT7742 AC/DC 自动调零电流传感器 (2000 Arms 额定值) □ CM7290 显示单元 (CT77××用) □ L9095 输出线 (CT77××用)

电压测量方面 □ 9804-01 磁铁转换器 □ 9804-02 磁铁转换器 口 9243 抓状夹 □L1000 电压线 携带包 □C1001 携带包 (软型) □ C1002 携带包 (硬型) □C1009 携带包 (肩包型) 记录媒介 口Z4001 SD 存储卡 2GB □ Z4003 SD 存储卡 8GB 通讯方面 □ 9642 LAN 电缆 口 9624-50 PQA 查看软件 (PC 应用软件) 其它 □Z1002 AC 适配器 □ Z1003 电池组 □ PW9000 连接转换器 (三相3线(3P3W3M)电压用) □ PW9001 连接转换器 (三相4线电压用) □ PW9005 GPS BOX (订单产品)

/!

## 关于安全

本使用说明书中记载了安全操作本仪器,保持仪器的安全状态所需要的信息和注意事项。在使用本仪器前 请认真阅读下述与安全有关的事项。

李告 本仪器是按照 IEC61010 安全标准进行设计和测试,并在安全的状态下出厂的。如果测 量方法有误,有可能导致人身事故和仪器的故障。另外,按照本使用说明书记载以外的 方法使用本仪器时,可能会损坏本仪器所配备的用于确保安全的功能。 请熟读使用说明书,在充分理解内容后进行操作。万一发生事故,除了本公司产品自身 的原因以外概不负责。

#### 安全记号

Â	表示使用者必须阅读使用说明书中有 <u>A</u> 记号的地方并加以注意。 使用者对于仪器上标示 <u>A</u> 记号的地方,请参照使用说明书上 <u>A</u> 记号的相应位置说明,操作仪器。
<u> </u>	表示接地端子。
I	表示电源"开"。
0	表示电源"关"。
~	表示交流电(AC)。
使用说明	书的注意事项,根据重要程度有以下标记。。
<u> </u>	表示如果产生操作或使用错误,有导致使用者死亡或重伤的极高危险性。
	"告 表示如果产生操作或使用错误,有导致使用者死亡或重伤的危险性。
▲注	意 表示如果产生操作或使用错误,有可能导致使用者受伤或仪器损坏。

注记 表示产品性能及操作上的建议。

#### 与标准有关的记号



#### 关于测量分类

本仪器适合于 CAT IV (600 V)。

为了安全地使用测量仪器, IEC61010把测量分类按照使用场所分成 CAT II ~ CAT IV 四个安全等级的标准。

CAT II :	带连接插座的电源线的仪器(可移动工具、家用电器等)的初级侧电路 直接测量插座插口时为 CAT II。
CAT III :	直接从配电盘得电的仪器 (固定设备)的初级侧电路,以及从配电盘到插座的电路
CAT IV :	建筑物的进户电路、从进入口到电表及初级侧电流保护装置(配电盘)的电路

如果使用分类数值等级小的测量仪器在大数值级别的场所进行测量时,可能会导致重大事故,因此请绝对 避免这种情况。如果利用没有分类的测量仪器对 CAT II ~ CAT IV 的测量分类进行测量,可能会导致重大 事故,因此请绝对避免这种情况。



## 使用注意事项

为了您能安全地使用本仪器,并充分运用其功能,请遵守以下注意事项。

#### 使用前的确认

在使用前,请先确认没有因保存和运输造成的故障,并在检查和确认操作之后再使用。确认为有故障时, 请与销售店(代理店)或距您最近的营业所联系。



请在使用前确认电压线的外皮有无破损或金属露出。由于这些损伤会造成触电事故,所 以请换上本公司指定的型号。

#### 关于本仪器的放置

使用温、湿度范围 : 0 ~ 50 ℃、80%RH 以下的室内 (没有结露) 保存温、湿度范围 :-20 ~ 50 ℃、80%RH 以下的室内 (没有结露) 精度保证温湿度范围: 23 ± 5 ℃、80%RH 以下



#### 放置方法

- 不要把底面或背面以外的部分向下放置。
- 请勿堵塞通风孔 (左右侧)。



#### 关于保证

本公司对因组装本仪器时或转售时因使用方造成的直接或间接损失不承担任何责任。敬请了解。

关于本仪器的使用

A 危险 为防止触电事故发生,请绝对不要打开主机外壳。内部有高电压及高温部分。 ⚠ 注意 使用期间发生异常动作或显示时, 请确认"14.2 有问题时"(⇒ 第 210 页) 与"14.3 错

- 使用期间发生异常动作或显示时, 请确认"14.2 有问题时"(⇒ 第 210 页) 与"14.3 错误显示"(⇒ 第 212 页), 并与代理店或距您最近的营业所联系。
- 为了防止本仪器损坏,在搬运及使用时请避免震动、碰撞。尤其要注意因掉落而造成的碰撞。
- •本仪器外壳的保护等级(根据 EN60529)为 \*IP30。

\*IP30:

表示利用外壳防止接近危险位置、外来固态物进入以及渗水的保护等级。

- 3: 对接近手持直径为 2.5 mm 以上工具的人员的危险部分进行保护。对外壳内的设备大小为 2.5mm 以上的外来固体进行保护。
- 0: 未对外壳内的设备进行保护,使其免受水的有害影响。



本仪器属于 Class A 产品。如果在住宅区等家庭环境中使用,则可能会干扰收音机与电视 播放信号的接收。在这种情况下,请作业人员采取适当的防护措施。

#### 关于电线类与传感器的使用

⚠ 注意

- 请勿在夹紧测量导体的状态下插拔连接器。否则可能会导致主机故障。
- 为防止断线,将电源线从插座或主机拔出的时候,请握住插头部分(电源线以外)拔出。
- •为防止因断线引起的故障,请不要弯折或拽拉电缆的连接部。
- •为了确保安全,电压线请使用附带的L1000电压线。
- •为了不损坏电线的外皮,请不要踩踏或夹住电线。
- 如果电源线熔化,金属部分则会露出,这非常危险。请勿触摸发热部分等。
- 拔出 BNC 连接器时,请务必在解除锁定后握住拔出。如果不解除锁定硬拔或直接拔拉 电缆,都会损坏连接器。
- •为防止断线,拔出输出连接器时,请握住插头部分(电缆以外)拔出。
- 从主机上拆卸电流传感器时,请务必握住连接器的箭头部分笔直地拔出。如果握住箭头部分以外强行拉出,则会损坏连接器部分。
- 连接目标为绝缘 BNC 连接器 (树脂制)时,请使用 9217 连接线 (树脂制);为金属
   BNC 连接器时,请使用 9165 连接线 (金属制)。如果在绝缘 BNC 连接器上连接金属
   制 BNC 电缆,则会损坏绝缘 BNC 连接器,可能会导致本仪器损坏。
- 请勿使电流传感器掉落或承受碰撞。否则可能会导致芯体对接面损伤,对测量产生不良影响。
- 请勿使夹钳芯体顶端部分夹住异物等,也不要将小物件插入芯体的间隙中。否则可能 会导致传感器性能下降或开关动作不良。
- 不使用时,请关闭夹钳芯体。如果置于打开状态,芯体的对接部分则可能会附着垃圾 或灰尘,从而导致故障。

注记

使用本仪器时,请务必使用本公司指定的电压线与输入电缆。如果使用指定以外的电线,则可能会因接触不良等而导致无法进行正确的测量。

#### 连接之前

#### • 装卸电缆与打印机或本仪器时,请关闭各仪器的电源。否则会导致触电事故。

- 连接时,请不要弄错电压输入端子和电流输入端子。如果在错误接线状态下使用,会 造成本仪器的损坏或短路事故。
- 为了防止发生触电事故和仪器故障,连接外部控制端子与各种接口时,请遵守下述事项。
- •请在切断主机以及连接仪器的电源之后再进行连接。
- 请勿超出外部控制端子或各种接口连接器的信号额定值。
- 如果连接配线在操作期间脱落,则可能会接触到其它导电部分,非常危险。请牢固地 进行连接。
- 请对连接到外部控制端子上的仪器和装置进行适当的绝缘。

<u>∧</u>注意

•为了避免发生触电和短路事故,请使用附带的电压线连接测量线路与电压输入端子。

注记

拔下接口连接器时,请关闭各仪器的电源。否则会导致故障。

#### 关于 AC 适配器



- 为了避免触电事故并确保本仪器的安全,请把电源线连接到三相插座上。
- 在本仪器或工频电源上连接 AC 适配器时,请务必切断本仪器的电源。
  - AC适配器请务必使用附带的Z1002 AC适配器。AC 适配器的额定电源电压为AC100 V
     240 V(已考虑额定电源电压± 10%的电压变动),额定电源频率为 50/60 Hz。为 了避免发生仪器损坏和电气事故,请绝对不要在此以外的电压条件下使用。

#### 关于电池组

使用电池时,请使用 Z1003 电池组。使用本公司指定以外的电池组时,本公司对因此而 导致的仪器损坏或事故等不承担任何责任。

**注记** 电池组会因自放电而导致容量过低。最初使用时,请务必进行充电。即使充电正确,使 用时间也明显缩短时,请更换为新电池组。 为了防止电池组老化,1周以上不用时,请取出电池组进行保管。

#### 其它



使用 UPS (不间断电源)或 DC-AC 变频器驱动本仪器时,请勿使用输出方波与近似正 弦波的 UPS 及 DC-AC 变频器。否则会导致本仪器损坏。

接线之前

• 为了避免发生短路事故和人身伤害事故,请在低于最大同相电压的电路中使用电流传 <u>A</u>危险 感器。另外,请勿用于裸导体。 (有关电流传感器的最大同相电压,请参照电流传感器附带的使用说明书) • 最大输入电压为 AC1000 V、DC ± 600 V。如果超出该最大输入电压,则可能会造成本 仪器损坏,导致人身伤害事故,因此请勿在这种状态下测量。 • 为了避免发生触电事故和本仪器损坏,请勿向输入端子输入超出最大输入电压的电 压。 • 最大同相电压为 AC/DC600 V。请勿进行超出对地电压的测量。 否则, 可能会导致本仪 器损坏,造成人身伤害事故。 ,先将电流传感器或电压线连接到本仪器上,然后再连接到已通电的测量线路上。为了防 止短路与触电事故,请遵守下述事项。 • 请勿使电压线夹钳顶端的金属部分和测量线路的 2 线之间接触。另外,请绝对不要触 摸夹钳顶端的金属部分。 • 打开电流传感器时,请勿使夹钳顶端的金属部分接触测量线路的 2 线之间,也不要用 于接触裸导体。 • 连接夹钳式输入线时,应夹在带电的端子上。 如果连接夹钳时接触 2 线之间,则会导致 短路事故。 ,为了防止发生触电事故或人身事故,线路通电时,请勿接触 VT(PT)、 CT 及本仪器的 输入端子。 •为了避免触电与短路事故,请确认已进行了牢固地连接。如果端子松动,接触电阻则 ▲ 警告 会增大,可能会导致发热、烧毁甚至火灾。 • 请勿进行超出最大输入电压或电流的输入。否则可能会因发热而导致本仪器损坏、短 路或发生触电事故。 <sup>,</sup>由于是带电测量,因此为了预防触电事故,请根据劳动安全卫生规则的规定,佩戴电 工橡皮手套、电工橡皮长靴、安全帽等绝缘保护用品。 ⚠ 注意 在切断本仪器电源的状态下,请勿向本仪器输入电压。否则会导致本仪器损坏。 测量期间 ▲ 警告 出现烟雾、异常声音、异臭等异常时,请立即中止测量,切断测量线路,关闭本仪器 POWER 开关,从插座上拔出电源线,然后拆下接线。另外,请与销售店 (代理店)或

距您最近的营业所联系。如果在这种状态下继续使用,则会导致火灾或触电事故。



# **、**第1章 概要

## 1.1 产品概要

概要

PW3198 电能质量分析仪是用于监视 / 记录电源异常并可在发生异常时快速查明原因的分析装置。1 台仪器 可同时捕捉所有电源故障现象 (电压下降、闪变与谐波等)。



## 1.2 特点



, 对应单相2线/单相3线/三相3线/三相4线。

▶ 装备有对应于仪器分析、中性线接地短路测量以及其它系统电源线的绝缘通道。

可选择线电压 / 相电压。 Δ-Υ 转换与 Y-Δ 转换功能。

· 暗处亮处均可看清的画面。采用 TFT 彩色液晶屏。





可掌握现象的准确时间。可利用 GPS 选件进行时间补偿。

即使长时间停电也可以放心。充足的电池驱动时间 180 分钟。



## 关于记录开始与结束动作

通过手动或实际时间控制开始/结束记录。 不论哪种情况,都可组合反复记录进行实施。

	手动	实际时间控制
开始	按下STOP	按下 STOP 之后,按设置的日期开始记录
	+	•
结束	按下 START 结束	按设置的日期自动结束 强制结束时,按下 START
备注		<b>请参照:"</b> 实际时间控制"(⇒第56页)
反复记录	按指定的期间(1周或1天)进行记录。也按指定的期间生成带有测量数据等的文件。 通过使用反复记录,可进行最多55周(约1年)的记录。 请参照:"反复记录"(⇒第57页)	

记录结束之后要重新开始新纪录时,按下 DATA RESET 键,将动作状态设为[设置],然后按下 START/ STOP 键。

(按下 DATA RESET 键之后,显示的测量数据会消失,敬请注意)





记录、分析期间,请勿拔出 SD 存储卡。否则可能会导致数据损坏。



## 2.1 各部分的名称与功能



#### 操作键



上面





#### 左侧面



背面



## 2.2 基本操作

#### 1 切换画面

按下 **SYSTEM** 键、**VIEW** 键、**TIME PLOT** 键、**EVENT** 键之后,显示各画面。 参照:"2.3 画面显示与画面构成"(⇒ 第 20 页)



## 2.3 画面显示与画面构成

#### 通用画面显示

下面对可在任意画面中显示的项目进行说明。



1SD 存储卡动作与使用状况显示	2动作状态显示	
SD 存储卡未插入时点亮。	HOLD 保持期间点亮。	
	按住 ESC 键 3 秒钟以上,进入按键锁定 状态 (操作键无效)时点亮。	
(白色)	设置 处于可设置状态时点亮。	
<b>50</b> 存取 SD 存储卡时点亮。 (红色)	<b>待 机</b> 按下 <b>START/STOP</b> 键~实际开始记录之 间, <b>「设置</b> 1显示为 <b>「待机</b> 1。另外,反	
TIME PLOT 相关数据容量	复记录时,记录停止期间也显示为[待机]。	
仔储器受满之后,个冉记求数据。	记录 记录期间点亮。	
ន៍ពិ	分 析 记录结束后进入分析状态时点亮。	

3 接口状态显示		5 电源状态显示		
8 8 A	始终点亮。	Ð	AC 适配器驱动期间点亮。 POWEP LED 绿灯占亮	
₽_9 	正在连接 HTTP 服务器、数据下载	(白色)		
<del>9</del> 8 4	正在连接数据下载	●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●	AC 近间盈驱动中开且处了元电状态时 点亮。 POWER LED 绿灯点亮。	
<del>9_9</del> A	正在连接 HTTP 服务器	5	电池驱动期间点亮。	
E	RS 连接处为打印机时点亮。	▲▲ (白色)	POWER LED 红灯点亮。	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	连接 PW9005 GPS BOX, 进行 GPS 定位 期间点亮。	<b>〔</b> (红色)	电池驱动期间并且电池容量过低时点 亮。 POWER LED 红灯点亮。	
(红色)	RS 连接处为 GPS, 未连接 PW9005 GPS BOX 时点亮。	不显示	电源 OFF、充电期间 CHARGE LED 点亮。	
<b>野</b> (黄色)	连接 PW9005 GPS BOX, 未进行 GPS 定 位时点亮。	<b>6</b> 事件发生状况显示		
<mark>4</mark> 实际时间显示		EVENT (橙色)	正在检测事件	
显示时钟(年、月、日、时、分、秒)。 参照:对时方法:(⇒第63页)		<u>EVENT</u> (白色)	未检测事件	
		事件记录数 (最多 1000		

550

EVENT

2.3 画面显示与画面构成

## 关于警告显示

有时会出现下图所示的警告显示。

显示	原因	处理方法 参照位置
123сн 4сн Udin 100V ЗР4W 600V 500A ACDC 600V 500A fnom 60Hz	通常画面显示	-
(电流量程显示变红) 1 2 3 cH 4 Udin 100V 3P4W 600V 500A ACDC 600V 500A fnom 60Hz	超出量程、超出波高率 (电流)	请变更为适当的电流传感器。 参照:"选件"(⇒第3页) 另外,请设置变更为适当的量程。 参照:"5.1 变更测量条件"(⇒第 53页)
(电压量程显示变红) (Udin 显示变红) 【23cH 4 CH 2 Udin 100V <u>3P4W 600V</u> 500A ACDC 600V 500A Inom 60Hz	<ol> <li>超出量程、超出波高 率(电压)</li> <li>测量值与公称输入电 压 ([Udin])<sup>*</sup> 不同</li> </ol>	为1时,超出本仪器可测量的电压 值。请使用 VT(PT)进行测量。仅 为2时,请重新将公称输入电压设 为适当的值。 参照:"5.1 变更测量条件"(⇒第 53页)
(fnom 显示変红) <b>1 2 3 ch 4 4 ch</b> 3P4W 600V 500A ACDC 600V 500A <mark>fnom 60Hz</mark>	测量频率(公称频率 ([fnom]))与测量值不 同	<ul> <li>请重新将测量频率设为适当的值。</li> <li>参照:"5.1 变更测量条件"(⇒第53页)</li> </ul>
(电压量程显示与电流量程显示变暗) ● 23 CH ● 4 CH ● Udin 100V ● 500A	设置 VT(PT)、 CT	-

\*: 公称输入电压 (Udin) 是指将公称供给电压乘以变压比后得到的值。是实际上输入到本仪器的电压。



第2章 关于各部分的名称与功能、基本操作与画

圛





可查看电压与电流的瞬时波形、相位关系、数值与谐波。 按下 VIEW 键,显示 [VIEW] 画面。 可利用 DF 键变更画面显示。







监视测量值的变动 (TIME PLOT 画面)

可在时间系列图形中查看有效值变动、电压变动与 谐波变动。另外,可用图形与清单显示闪变值。

按下 TIME PLOT 键,显示 [TIME PLOT] 画面。可利用 DF 键变更画面显示。







可在清单中查看发生的事件。 可确认所有事件是否发生以及发生次数。 可查看高次谐波的测量值。

按下 EVENT 键,显示 [EVENT] 画面。





3.2 购买后首先进行的工作

## 3.2 购买后首先进行的工作

使用本仪器进行测量之前,请首先完成下述操作。

#### 在电压线与电流传感器上缠绕标号带

为了便于通道识别,请根据需要将标号带缠绕在电压线与电流传感器上。

■ 缠绕标号带之前 请除去标号带缠绕面上的灰尘或垃圾,确认表面干燥。



#### 安装吊带

携带本仪器或将本仪器挂在设置场所的钩扣上使用时,请使用吊带。

请将吊带牢固地装在本仪器的 2 处安装位置上。如果安装不当,携带时可能会导致本仪器掉落并造成损坏。



#### 用螺旋管捆束电压线

本仪器附带有 20 个螺旋管。 请根据需要,使用螺旋管,将 2 条电线 (各色与黑色)捆束在一起。

#### 准备物件



鳄鱼夹 8个(红、黄、蓝、灰各1个、黑色4个)
 香蕉型 - 香蕉型电线 8条(红、黄、蓝、灰各1条、黑色4条)
 螺旋管 20个(用于捆束导线)



测量前的准备

3.2 购买后首先进行的工作

#### 安装电池组

连接之前请务必阅读"关于电池组"(⇒第8页)。

在停电时电池组用作本仪器的备份电源。在充满电的状态下,可进行约 180 分钟的停电备份。采用即使在 通常测量状态下也进行充电的设计。充电期间, CHARGE LED 红灯点亮。

未使用电池组时,显示的测量数据会在停电时丢失,敬请注意。(记录的数据被保存到 SD 存储卡中)

安装所需工具:十字螺丝刀 1把

1. 关闭本仪器的电源。



2. 拆下 Z1002 AC 适配器。



将主机翻过来,拆下固定电池组收放盖的螺钉,取下收放盖。



**4** 将电池组插头安装到连接器上 (将2根线的突起面朝左进行连接)



**5.** 沿着电池组上记载的插入方向将电池组插入。

注意请勿夹住电池组的线。

6. 将电池组收放盖安装在主机上,并拧紧螺钉。


#### 测量前的检查 3.3

在使用前,请先确认没有因保存和运输造成的故障,并在检查和确认操作之后再使用。确认为有故障时, 请与销售店(代理店)或距您最近的营业所联系。



ψ

测量前的准备

3.4 连接 AC 适配器

# 3.4 连接 AC 适配器

连接之前请务必阅读"关于电线类与传感器的使用"(⇒第7页)和"关于 AC 适配器"(⇒第8页)。

将 AC 适配器连接到本仪器并插入插座。

#### 连接方法 **7** 将电源线连接到 AC 适配器的 插入输出插头之 后,将AC适配器 输入口上。 的电线挂在某个钩 扣上。 **2.** 将 AC 适配器的输出插头连接 (为了防止电线脱 到本仪器上。 落) AC 适配器用 钩扣 3. 将电源线的输入插头连接到插 座上。 AC 适配器 电源线 请在切断本仪器电源之后,插拔 AC 适配器。

# 3.5 插入 (取出) SD 存储卡

# 重要

- 请务必使用本公司指定的 SD 存储卡(Z4001 等)。如果使用指定以外的 SD 存储卡,则无法进行动作保证。
- 请对新 SD 卡进行格式化之后再使用。
- 请在本仪器上进行格式化。如果在计算机上进行格式化,则可能会降低 SD 存储卡的性能。 参照:"9.2 对 SD 存储卡进行格式化"(⇒第134页)

⚠ 注意

• 请勿在弄错正反面和插入方向的状态下强行插入。否则可能会导致 SD 存储卡或本仪器 损坏。

- 存取 SD 存储卡期间请勿切断本仪器电源。另外,切勿从本仪器上拔出 SD 存储卡。否则 可能会导致 SD 存储卡内的数据破坏。
- 记录、分析期间,请勿拔出 SD 存储卡。否则可能会导致数据损坏。

# <u>注记</u>

- 由于 SD 存储卡使用了闪存技术,因此有一定的使用寿命。长时间或频繁使用之后,可能会无法保存或读入数据。在这种情况下,请购买新卡。
- •无论故障或损失的内容和原因如何,本公司对 SD 存储卡内保存的数据不进行任何赔偿。因此请务必对 SD 存储卡内的重要数据进行备份。
- 存取 SD 存储卡时, SD 存储卡动作显示 (⇒第 20页) 红灯点亮。

SD 存储卡的插入与取出方法如下所示。

打开 SD 存储卡插槽的盖板。



2 插入 SD 存储卡时
 将 SD 存储卡的表面 (▲ 标记)朝向画
 面侧,向插入方向 (箭头)插到底。



2 取出 SD 存储卡时 按下 SD 存储卡, 然后拔出 SD 存储卡。



3 关闭 SD 存储卡插槽的盖板。



请务必关闭 SD 存储卡插槽的盖板。

3.6 连接电压线

# 3.6 连接电压线

Ŵ

连接之前请务必阅读"使用注意事项"(⇒第6页)。

<u>∧</u>注意

为了防止触电事故,请确认是否从电缆里面露出白色 / 红色部分 (绝缘层)。电缆内部 的颜色露出时请勿使用。

请将附带的 L1000 电压线连接到本仪器的电压输入端子上。(根据要测量的线路与接线状况,连接所需的数量)

连接方法



插入颜色与电压输入端子通道标识相同的 电压线。

请牢固地插到底。





被测对象的电压与电流超出本仪器电流传感器的测量范围时

请使用外接的 VT(PT)、CT。通过设置 VT 比与 CT 比,可直接读取初级侧的输入值。 参照:"4.7 进行简易设置"(⇒第49页)



处于接线状态时,请勿触摸 VT(PT)、 CT 与输入端子。由于通电部分是露出的,因此可 能会导致触电和人身伤害事故。

🔨 警告

使用外接 VT(PT)时,请勿短接次级侧。如果在短路状态下向初级侧施加电压,则会导致次级侧流过大电流,造成烧毁或火灾事故。
使用外接 CT 时,请勿使次级侧处于开路状态。如果初级侧在开路状态下流过电流,次级侧则会产生高电压,非常危险。

注记

- 外接 VT(PT) 和 CT 的相位差可能会使功率测量产生较大误差。要进行正确的功率测量, 请在所用电路频带中使用相位差较小的 VT(PT) 与 CT。
- 使用 VT(PT) 与 CT 时,请将次级侧的 端子接地以确保安全。

3.8 接通/关闭电源(语言的初始设置)

# 3.8 接通/关闭电源 (语言的初始设置)

打开电源之前,请务必阅读"使用注意事项"(⇒第6页)。

连接 AC 适配器、电源线与电流传感器之后,打开电源。

接通电源

将 POWER 开关设为 ON (I)。



本仪器开始自测试 (仪器的自诊断)。(约 10 秒钟结束) 参照:3.3 (⇒ 第 31 页)

结束之后,显示 [SYSTEM]-[ 接线 ] 画面。



各项目出现不良时,停在自测试画面。再次打开电源仍然停止时,表明已发生故障。请 执行下述步骤。

- 1. 请中止测量并从测量线路上拆下电压线与电流传感器,然后关闭主机POWER开关。
- 2. 请从本仪器上拆下电源线、电压线与电流传感器。
- 3. 请与销售店 (代理店) 或距您最近的营业所联系。

为了进行高精度的测量,打开电源之后~执行调零之前,请进行 30 分钟以上的预热。



# 进行语言初始设置

进行出厂状态和引导键复位 (⇒第71页), 刚刚接通电源时, 起动画面上会显示下述内容。

Please select default language.

English: F1 Japanese: F2 Chinese: F3

请按下选择语言的 F 键。(F1: 英文、F2: 日文、F3: 中文) 即使进行系统复位(⇒第71页),也保持该语言的初始设置。 通过引导键复位(⇒第71页)恢复为出厂状态时,不保持语言设置。



# 4.1 预热与调零

# 预热

为了高精度地进行测量,需对本仪器进行预热。 接通本仪器的电源 (⇒ 第 36 页)之后,请放置 30 分钟以上。

# 调零

是指在本仪器内部电路形成输入信号零状态,并将此时的电平设为零的功能。 为了高精度地进行测量,建议预热 30 分钟以上后,进行调零,然后再进行测量。

进行电压与电流测量值的调零。



# <u>注记</u>

- 请将电流传感器连接到本仪器上,然后执行调零。
- 请在连接到测量线路之前进行调零。
   (需在没有电压与电流输入的状态下进行调零)
- •为了高精度地进行测量,请在规格范围内的环境温度下进行调零。
- 调零动作期间,不能进行按键操作。
- 钳形传感器具备调零功能时,请对本机进行调零,然后对钳形传感器进行调零。

# 4.2 设置时钟

设置本仪器的时钟。

建议在记录开始之前,务必确认时钟。



# 4.3 设置接线模式与电流传感器

根据要测量的线路设置接线模式与电流传感器。 接线模式共有 8 种。

设置接线模式



注记

- 测量使用多个通道的电源线路时,需按各线路组合相同的电流传感器。
   (例:测量三相4线线路时,在通道1~3上连接相同的电流传感器)
- 使用 9667 软钳式传感器等可切换传感器额定值(量程)的电流传感器时,请确保传感器额定值(量程)与本仪器传感器以及额定值(量程)一致。

### 4.3 设置接线模式与电流传感器

接线图

1P2W



矢量图表示测量线路处于理想的状态。



1P3W









3P3W3M



4

4.3 设置接线模式与电流传感器

3P4W (CH4:ACDC) Source Load LineA Α -Neutral LineB • С в LineC ₽ Ground U- U+ U- U+ CH1 CH2 CH3 CH1 CH2 CH3 CH4 U- U+ U- U+ CH4 U INPUT U3 13 矢量图表示测量线路处于理想的状态 (平衡)。 12 U2 U 1 11



## 多系统测量



系统与 DC 电源测量



4.3 设置接线模式与电流传感器

# 设置电流传感器



# 4.4 设置矢量区域 (容许范围)

确定用于确认接线、量程、公称输入电平 (Udin)<sup>\*</sup> 是否正确的大致标准。如果变更设置, 矢量图中的扇形部 分面积或位置则被变更。

通常直接使用初始设置,但要变更矢量显示的区域(容许范围)时,需变更设置。



### 相位范围

设置各相相位的容许范围。

设置内容:(\*:初始设置)

 $\pm$  1  $\sim\pm$  30\* (°  $\,$  )

### 振幅范围

设置各相有效值的容许范围。 在量程的(+1%~+30%)范围内设备

在量程的(±1%~±30%)范围内设置相对于公称电压的电压以及相对于 CH1 的电流。

设置内容:(\*:初始设置)

± 1	$\sim \pm$ 30	(%) (	± 20*)	

# U/I 相位差

设置电流相对于电压的相位差容许范围。

设置内容:(\*:初始设置)

-60  $\sim$  +60 ( $^{\circ}$  ) (0\*)

\_\_<u>5\_115\_12\_15\_\_</u>\_\_<u>\_\_\_\_\_</u>\_\_\_\_ U/I 相 位 差 | \_\_\_\_+0

+

+ 20

 $\pm 20$ 

30

相

位范

振应药制

振幅范围

韦

\*: 公称输入电压 (Udin) 是指将公称供给电压乘以变压比后得到的值。设置实际上输入到本仪器的电压。

4.5 连接到测量线路上(电流测量准备)

# 4.5 连接到测量线路上 (电流测量准备)

"U、V、W"等使用的名称适当地进行接线。

接线之前请务必阅读"使用注意事项"(⇒第6页)。

根据画面中显示的接线图,将电压线与电流传感器连接到测量线路上。 (为了正确地进行测量,请查看接线图<sup>\*</sup>正确地进行接线) \*:设置接线模式之后显示。(⇒ 第 39 页)

 ▲ 危险
 为了避免触电事故与短路事故,请勿连接不必要的通道。

 ▲ 管告
 为防止发生电气事故,请在切断测量电路的电源之后再进行接线。

 注记
 接线图画面中显示的相名称为 "R、S、T"。请根据 "A、B、C"、"L1、L2、L3"、

变更相名称



# 将电压线连接到测量线路上

(例) 断路器的次级侧



4.5 连接到测量线路上(电流测量准备)

47

(例) 使用 9804-01、 9804-02 磁性转换器时 (标准匹配螺钉: M6 盆头螺钉)



# 将电流传感器连接到测量线路上

请务必只夹住1个导体。 同时夹住单相(2个)、三相(3个)时,不能进行测量。



<sup>(</sup>例: 9661)

4.6 确认接线是否正确 (接线检查)

# 4.6 确认接线是否正确 (接线检查)

为了进行正确的测量,必须正确地在测量线路上进行接线。 通过 [SYSTEM]-[ 接线 ] 画面的测量值与矢量确认接线是否正确。



# 4.7 进行简易设置



注记

### 什么是简易设置?

为了进行正确的测量,需适当设置量程等。 如果执行简易设置,则根据选中的接线设置,自动将下述设置设为本公司推荐值。(电流量程、公 称输入电压、测量频率、各种事件的阈值等(⇒第190页))

切断测量线路的电源时,请在接通测量线路电源之后,再进行下述操作。



注记 开始记录之前,请

开始记录之前,请确认所设置的内容。另外,请根据需要进行相应的设置。



#### 简易设置模式

备有5个模式。请根据目的进行选择。

自动确定测量的接线、夹钳的类型、VT/CT 比以外的设置、TIME PLOT 间隔时间以及事件检测阈值。这些 设置均可任意进行。

设置内容:(\*:初始设置)

电压异常检测 *	监视电压要素(下陷、浪涌与瞬停等)与频率,检测事件。建议在查找仪器异常等电源故障原因时,选择该模式。 TIME PLOT 间隔被设为1分钟。
基本电源品质检测	监视电压要素(降低、上升与瞬停等)、频率、电流与电压电流谐波等,检测事件。 主要是用于系统监视的模式。要了解电源品质(功率品质)的实际状态时,建议选择 该模式。TIME PLOT 间隔被设为 10 分钟。
冲击电流测量	测量冲击电流。 TIME PLOT 间隔被设为1分钟,冲击电流的阈值被设为简易设置时测量的电流有效值 (基准值)的 200%。
记录测量值	是用于记录 TIME PLOT 间隔被设为 10 分钟的长时间测量值的进程。 手动事件以外的事件检测功能均被设为 OFF。
EN50160	根据 EN50160 标准进行测量。通过利用 9624-50 PQA 查看软件进行数据分析,可根据 标准进行评价与分析。 设置后,请勿改变间隔时间和事件阀值。否则不能进行基于 EN50160 标准的测量。

#### 测量线路的种类

请在进行简易设置之前进行设置。

设置内容:

CH1、 2、 3: 1P2W/1P3W/3P3W2M/3P3W3M/3P4W/3P4W2.5E CH4: ACDC/DC/OFF

# 使用的电流传感器

请在进行简易设置之前进行设置。

设置内容:

使用传感器	: 电流量程
0.1mV/A(5 kA)	: 5000A/500A
1mV/A(500 A)	: 500A/50A
10mV/A(50 A)	: 50A/5A
100mV/A(5 A)	: 5A/500mA
9657-10	: 5A/500mA
9660	: 100A/50A
9661	: 500A/50A
9667(500A)	: 500A/50A
9667(5kA)	: 5000A/500A
CT9667(500A)	: 500A/50A
CT9667(5kA)	: 5000A/500A
9669	: 1000A/100A
9675	: 5A/500mA
9694	: 50A/5A
9695-02	: 50A/5A
9695-03	: 100A/50A
CT9691(10A)	: 10A/5A
CT9691(100A)	: 100A/50A
CT9692(20A)	: 50A/5A
CT9692(200A)	: 500A/50A
CT9693(200A)	: 500A/50A
CT9693(2kA)	: 5000A/500A

- 使用 CT9667-01、-02、-03 时,选择 9667。
  - 使用 CT7731、CT7736、CT7742 + CM7290 时,配合传感器 (CM7290) 的输出率,选择
     0.1 mV/A、1 mV/A、10 mV/A。
  - •利用 CT7731 + CM7290 使用 100 A 量程时,请选择 9660。

#### 外接 VT 比、外接 CT 比

外接 VT、CT 时进行设置。未进行外接时,设为1。

设置内容:

注记

 $0.01 \sim 9999.99$ 

#### TIME PLOT 间隔

设置 TIME PLOT 间隔 (记录间隔)。

设置内容:(\*:初始设置)

1/ 3/ 15/ 30 sec、 1\*/ 5 /10/ 15/ 30 min、 1/2 hour、 150/180cycle

简易设置之后,事件图标(**EVENT**)显示为橙色(始终检测事件的状态)时,建议确认事件的阈值重新进行 设置。

参照:"5.5 变更事件设置" (⇒第64页)

注记

150 cycle (50 Hz)、180 (60 Hz) 周期是指基于IEC61000-4-30标准的测量所需的TIME PLOT 间隔。测量频率为 400 Hz 时,如果选择 150/180 周期,则为 1200 周期间隔。

# 简易设置模式详细内容 (设置内容)

请参照"简易设置模式详细内容" (⇒ 第190页)。

4.8 确认设置是否适当,然后开始记录

# 4.8 确认设置是否适当,然后开始记录

判断设置是否适当之后,按下 **START/STOP** 键,开始记录。 确认事件图标(**EVENT**)是否显示为橙色(事件多发),**[VIEW]**画面中的测量值或波形是否异常。

#### ■ 事件图标多发时

在[EVENT]画面的事件清单中确认发生何种事件,然后在[SYSTEM]画面中变更出现问题的事件的阈值。

#### ■ 测量值或波形异常时

在 [SYSTEM] 画面中变更测量条件的设置,并再次确认测量值。

反复进行该处理,直至问题消失。



# 4.9 停电时的动作

切断本仪器的供电(停电)之后,利用电池进行动作(充满电时可驱动约180分钟)。但在停电约180分钟之后,本仪器的电源会被切断。电源恢复并再次供电时,重新开始记录。累计值等被复位,重新进行累计。



第5章

### 变更测量条件 5.1



#### 接线

选择测量线路。

况罢中穷 (			CHIZ3	1
	接	线	3P4W	l
CH1、2、3: 1P2W/1P3W/3P3W2M/3P3W3M/3P4W*/3P4W2.5E				-
CH4: ACDC*/DC/OFF		入电止	ZOUV	

# 公称输入电压

选择测量线路的公称输入电压 (Udin)。

设置内容:(\*:初始设置)

<b>议直闪谷:(*:</b> ///////////////////////////////////	公称输入电压	
100/101/110/120/127/200/202/208/220/230*/240/277/347/380/400/415/480/		
600/任意 (1 V 刻度, 50 ~ 780 V 之间)	VI(II/ JC	

時 街	RP4W	-
公称输入电压	230 V	
	<u> </u>	

# 54

5.1 变更测量条件

# VT(PT) 比

使用外接 VT(PT) 时进行设置。

设置内容:(\*:初始设置)

1*/ <mark>6</mark> 0	/100/200/300/600/700/1000/2000/2500/5000/
任意	(0.01 ~ 9999.99)

# 电流传感器、电流量程

选择使用的电流传感器与电流量程。 也可以设置输出速率,使用未登录的传感器。

设置内容:(*:涿	刃始设置)
-----------	-------

0.1mV/A(5 kA)	: 5000A/500A
1mV/A(500 A)	: 500A/50A
10mV/A(50 A)	: 50A/5A
100mV/A(5 A)	: 5A/500mA
9657-10	: 5A/500mA
9660	: 100A/50A
9661*	: 500A*/50A
9667(500A)	: 500A/50A
9667(5kA)	: 5000A/500A
CT9667(500A)	: 500A/50A
CT9667(5kA)	: 5000A/500A
9669	: 1000A/100A
9675	: 5A/500mA
9694	: 50A/5A
9695-02	: 50A/5A
9695-03	: 100A/50A
CT9691(10A)	: 10A/5A
CT9691(100A)	: 100A/50A
CT9692(20A)	: 50A/5A
CT9692(200A)	: 500A/50A
CT9693(200A)	: 500A/50A
CT9693(2kA)	: 5000A/500A

UT(PT) FF	1
电流 传感器	9661
电流量程	50A
	4

八狂論 1 由 田 |

电流 传感器 🔰 9661

VT(PT) 比

220 U



- •使用 CT9667-01、-02、-03 时,选择 9667。
- 使用 CT7731、CT7736、CT7742 + CM7290 时,配合传感器 (CM7290) 的输出率,选择 0.1 mV/A、1 mV/A、10 mV/A。
- •利用 CT7731+CM7290 使用 100 A 量程时,请选择 9660。

# CT 比

使用外接 CT 时进行设置。

设置内容:(\*:初始设置)

1\*/40/60/80/120/160/200/240/300/400/600/800/1200/ 任意 (0.01 ~ 9999.99)

### 测量频率

选择测量线路的公称频率 (fnom)。

设置内容:(\*:初始设置)

50 Hz\*/60 Hz/400 Hz



由、安島担

CT <u>t</u>t

# Urms 型

选择三相测量的电压运算方式。

	〈 LAGANT/TIME PITT 19元 16日 〉		
位直闪谷:(*:彻始设直)	Urms 型	相电压	
相电压 */ 线电压			
	11 후 찍	FF F	

### PF 型

选择功率因数的运算方式。

从 PF (利用有效值进行运算)与 DPF (仅利用基波进行运算)中选择。

一般来说,电力系统通常使用位移功率因数 (DPF),但为了评价仪器的效率,使用功率因数 (PF)。

	Img 23	
设直内谷:(*:初始设直)	PF型	PF
PF*/DPF		
	IHD 型	IHD-F

### THD 型

选择总谐波畸变率 (THD) 的运算方式。 从 THD-F (畸变成分 / 基波) 与 THD-R (畸变成分 / 有效值)中选择。

	DG 퓨네	PE
设置内容:(*:初始设置)	THD 型	THD-F
THD-F*/THD-R	·····································	
		0,1,1 ±0,48
谐波		
选择谐波的运算方式。		
设置内容:(*:初始设置)	谐波	
U、 I、 P 全部电平 */U、 I、 P 全部含有率 /U、 P: 含有率・I: 电平		
闪变		
选择闪变测量的类型。		
设置内容·(初始设置,语言设置为"日文"时,为AV10.		
除此之外为 Pst、 Plt )		」 <u>Pst, Plt</u> 事(
$Pst_{\gamma}$ Plt/ $\Delta$ V10	滤波 辞	

#### 滤波器

在闪变测量中选择 Pst、 Plt 时,设置指示灯系统。

			- 古 //
段直内谷:(*:忉炻饭直)	滤 波 器	230V Ed1	E
230V Ed1*/120V Ed1/230V Ed2/120V Ed2		2301 201	
			PE PE

5

# 5.2 变更测量期间



# 实际时间控制

注记

要设置ii 间与结束	已录开始/结束时间时,选择 ON,并设置开始时 瓦时间。	L III	॥ ៣ 复 制 回 媧 ∣ < 际 时 间 控 制 │		SD卡剩余容量	1938 MB
设置内容	F:(*:初始设置)		( <u>夏に光</u> 実时控制	<on> Max 35</on>	Days	
OFF*	按下 START/STOP 键时,开始 / 结束记录。		<u>开始时间</u> 结束时间	<u> 年</u> 月	<u>日-时</u>	<u> </u>
ON	在设置的时间开始/结束记录		<u>х z u x</u>			
			开始时间	时 分	反复回り	靫

按下 START/STOP 键时,设置的开始时间为以前的时间时,会发出错误信息。



保存可能日数 55.0

时

反复回数

1880

--- 分 时

-- 分

55 次

# 反复记录

以1天为单位,可进行最多55天的反复记录;或以1周为单位,可进行55周的反复记录。 反复记录的测量数据文件以1天为单位或以1周为单位,分别作为二进制格式的数据记录到 SD 存储卡中。

结束时

始时

时

间

ÌB

记录 乍

섨

OFF*	不进行反复记录
1 Day	以1天为单位进行反复记录
1 Week	以1周为单位进行反复记录

[反复记录]为[1 Day]时,设置[开始时间]、[終 了时间]、[反复回数]。

[反复记录]为[1 Week]时,设置[反复回数]。

### 反复回数

可在1~55次之间进行设置

"反复记录"期间,

- 显示当前的次数 / 已设置次 数。
- 绿色的箭头进行闪烁。





OFF

0 B

18 时 30 分

0分

・ 际 町 町 投 市町 - KUNP Max 35 Days 开始时间设置反复记录的开始与结束

日期。



自动设置反复记录设为"1 Week"时的结束时间。

# 实际时间控制与反复记录 (次数)设置的相关性

	实际时间控制	反复测量	实际时间控制的时间设置	反复测量的时间设置	反复回数
	ON	OFF	开始时间结束时间	-	-
	ON	1 Week	开始时间	-	1~55任意
迈累	ON	1 Day	开始日结束日	开始时间结束时间	-
以且	OFF	OFF	-	-	-
	OFF	1 Week	-	-	1~55任意
	OFF	1 Day	-	开始时间结束时间	1~55任意

5.2 变更测量期间

#### 反复设置与最大反复次数之间的关系



- <u>注记</u>
- 有关数据保存文件夹的详细构成,请参照"文件结构 (全体)"(⇒第136页)。
- 停电 (本仪器的电源断开)时,文件夹被分割。
- •数据保存文件约为 100 Mbyte 以上时,进行分割,而与反复次数无关。

#### 5.3 变更记录设置



- 推测数据量 推测并显示要保存的数据量。根据记录项目、TIME PLOT 间隔、实际时间控制以 及反复记录设置计算推测数据量。推测数据量不包括画面复制数据与事件数据 等。
- SD 卡剩余容量 显示 SD 存储卡的剩余容量。 SD 存储卡异常时,显示 "SD Error"。
  - 可保存日数 根据推测数据量与 SD 卡剩余容量推测并显示可保存日数。根据画面复制与事件数 量,实际可保存的天数可能会少于显示的天数。

5.3 变更记录设置

# 记录数据

设置测量数据的类型。

参照:"设置时的按键操作"(⇒第59页)

设置内容:	(*	:初始设置)
-------	----	--------

ALL DATA*	进行所有运算值记录
P&Harm	记录除间谐波之外的所有运算值
Power	记录除谐波与间谐波之外的所有运算值

注)选择 400 Hz 时,不能选择 ALL DATA。

DIDIEM VIEW	IIME FLOI EVI	TNI
123сн	4сн	Udin
3P3W3M 600V 50A	ACDC 600V 50A	fnom
12录数据	ALL DATA	۹
IIME LEOI (P)		

记录项目	Power	P&Harm	ALL DATA
电压 1/2 有效值	•	•	•
电流 1/2 有效值	•	•	•
频率	٠	•	•
频率1周期	•	•	•
频率 10 秒钟	•	•	•
电压有效值	•	•	•
电流有效值	•	•	•
电压波形峰值	•	•	•
电流波形峰值	•	•	•
有功功率	•	•	•
视在功率	•	•	•
无功功率	•	•	•
功率因数 / 位移 功率因数	•	•	•
电压不平衡率	•	•	•
电流不平衡率	•	•	•
瞬时闪变值	•	•	•
电能累积	•	•	•

记录项目	Power	P&Harm	ALL DATA
谐波电压	×	•	•
谐波电流	×	•	•
谐波功率	×	•	•
谐波电压电流相位角	×	•	•
谐波电压相位角	×	•	•
谐波电流相位角	×	•	•
间谐波电压	×	×	•
间谐波电流	×	×	•
总谐波电压畸变率	•	•	•
总谐波电流畸变率	•	•	•
高次谐波电压成分	•	•	•
高次谐波电流成分	•	•	•
K 因数	•	•	•
闪变 (ΔV10/Pst、 Plt)	•	•	•

OVOTEN



务必在详细趋势图中记录并显示 MAX 值与 MIN 值。

# TIME PLOT 间隔

设置 TIME PLOT 间隔 (记录间隔)。 参照:"设置时的按键操作"(⇒第59页) 设置内容:(\*:初始设置)

1/ 3/ 15/ 30 sec  $_{\rm 1}$  1\*/ 5 /10/ 15/ 30 min  $_{\rm 1/2}$  hour  $_{\rm 150/180/1200 cycle}$ 

时间系列图形的可记录时间因记录项目与 TIME PLOT 间隔的设置而异。

参照:"记录数据"(⇒第60页)

记录数据 ALL DATA TIME PLOT 间 隔 1 min 回 田 友 前 門 略 OFF 实 际 时 间 控 制 OFF 反 复 记 录 OFF

<u>注记</u>

150周期 (50 Hz)、180 (60 Hz)周期是指基于IEC61000-4-30标准的测量所需的TIME PLOT 间隔。测量频率为 50 Hz 时,可选择 150 周期;为 60 Hz 时,可选择 180 周期;为 400 Hz 时,可选择 1200 周期。



### 可记录时间(参考值)使用Z4001 SD存储卡2GB时、设置反复记录1周、反复回数55次时

	记录项目设置			
TIME PLOT 间隔	ALL DATA	P&Harm	Power	
	(保存所有数据)	(保存有效值与谐波)	(仅保存有效值)	
1sec	16.9 小时	23.6 小时	11.5 天	
3sec	2.1 天	3.0 天	34.6 天	
15sec	10.6 天	14.8 天	24 周	
30sec	21.1 天	29.5 天	49 周	
1min	42.2 天	8.4 周	55 周	
5min	30.1 周	42.1 周	55 周	
10min	55 周	55 周	55 周	
15min	55 周	55 周	55 周	
30min	55 周	55 周	55 周	
1 hour	55 周	55 周	55 周	
2 hours	55 周	55 周	55 周	
150/180/1200wave(约3秒)	2.1 天	3.0 天	34.6 天	

• 未考虑事件数据与画面复制数据。可记录时间因事件数据与画面复制数据而缩短。

- 不依赖于接线状态。
- 如果将反复记录设为 [OFF],最大可记录时间为 35 天。
- 如果将反复记录设为 [1 Day],最大可记录时间为 55 天。
- 如果将反复记录设为 [1 Week], 最大可记录时间为 55 周。
- [Power] 时,不保存谐波次数数据,但保存 THD。



### 要进行长时间测量

通过设置反复记录与反复次数,最多可进行 55 周的测量。 参照:1个月以上的长时间测量:设置"反复记录"(⇒第57页)。

# 画面复制间隔

按设置显示图像的画面复制间隔输出到 SD 存储卡或打印机。 参照:"设置时的按键操作"(⇒第59页) 设置内容:(\*:初始设置)

OFF\*/5min/10min/30min/1hour/2hour



溉 σī 빠 变更设置 (根据需要

5

5.4 变更硬件设置



# 显示语言

设置要显示的语言。

设置	内	容	

24 <u>11</u> 11		L 显示语言   Chinese   L
Japanese	日文	
English	英文	
Chinese	中文(简体)	

### 画面颜色

设置画面的颜色。

设置内容:(*:初始)	及置)	面面颜
COLOR1*	蓝灰色	
COLOR2	蓝色	<u>₽</u> + Æn 2Ω
COLOR3	黑色	
COLOR4	灰色	
COLOR5	白色 进行画面拷贝或打印时非常便利。	

### 蜂鸣音

设置是否鸣响按键操作时的按键音。

设置内容:(\*:初始设置)

ON*   鸣响按键音。     OFF   不鸣响按键音。		,	비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비 비
OFF 不鸣响按键音。	ON*	鸣响按键音。	
	OFF	不鸣响按键音。	

蜂鸣音	ON
	UN

三 L L'hinese 色 <u>COLOR 1</u> 睪 2011年

# LCD 背光灯

可设置 LCD 背光灯在 按下任意键之后,会重	一定时间过后熄灭。 〔新显示画面。	
设置内容:(*:初始设	2置)	
AUTO	进行最后的按键操作2分钟之后,自动熄灭背光。	
ON*	画面的背光始终点亮。	

#### 时钟设置

可进行时间设置。按设置的时间进行数据记录与管理。 请务必在开始记录之前进行设置。(不能设置秒) 可设置时间:2010年1月1日0时00分~2079年12月31日23时59分

时钟设置 2011年 3月 8日 17 时 8分 31 秒

Т

连接处

### 外部输出

使用外部输出端子连接外部仪器与本仪器时进行设置。

设置内容 :(*:初始)	没置)	
OFF	不进行外部输出。	「外部猫」」 Longruise
ShortPulse*	检测到事件之后, 10 ms 以上的输出变为 Low。	
LongPulse	检测到事件之后,2.5 s 输出变为 Low。连接 2300 远程 测量系统等情况下使用。 参照:"针对 2300 远程测量系统等设置事件输出"(⇒ 第 149 页)	
$\Delta$ V10 alarm	仅在 [闪变]设置为 [ΔV10]时可选择。 超出设置的 ΔV10 的阈值时,输出变为 Low。选择时, 设置 ΔV10 的阈值。 (0.00 V ~ 9.99 V)	

# RS 连接处

利用 RS-232C 电缆连接打印机或 PW9005 GPS BOX 与本仪器时进行设置。

设置内容:(\*:初始设置)

不进行 RS 连接。	
向打印机输出数据。 选择时,选择 RS 通讯速度。	
向 PW9005 GPS BOX 输出数据。 选择时,选择时区。 (-13:00 ~ +13:00) 参照 :PW9005 使用说明书	
	不进行 RS 连接。 向打印机输出数据。 选择时,选择 RS 通讯速度。 向 PW9005 GPS BOX 输出数据。 选择时,选择时区。 (-13:00 ~ +13:00) 参照 :PW9005 使用说明书

### LAN

利用网线将本仪器连接到计算机时进行设置。 参照:"在本仪器上设置 LAN"(⇒第154页)

设置内容:

《正门门		LAN >
IP 地址	设置 IP 地址。 (3 字符 .3 字符 .3 字符 .3 字符 (***.***.***.))	IP地址 <u>192</u> - <u>168</u> - 子网
子网掩码	设置子网掩码。 (3字符.3字符.3字符.3字符(***.***.***.***))	<u> </u>
默认网关	设置默认网关。 (3字符.3字符.3字符.3字符(***.***.***.))	

Longruise

OFF

### 5.5 变更事件设置



参照:"附录2 电源品质参数与事件的说明" (⇒ 附第4页)

# 事件设置清单

事件项目	次数选择	附加功能	通道选择	阈值 (注9)	注
瞬变过由压			(1,2,3) (4)	$0\sim 6000  \mathrm{Vpk}$	1.4
WY 又是七座			(OFF)	指定绝对值	-,-
浪涌		Slide	(1,2,3) (-) (OFF)	$0\sim 200\%$	1,5,10
下陷		Slide	(1,2,3) (-) (OFF)	$0 \sim 100\%$	1,5,10
瞬停			(1,2,3) (-) (OFF)	$0 \sim 100\%$	1,5,10
冲击电流			(1,2,3) (4) (OFF)	0~(根据量程)A	1,4,5
频率			(U1) (-) (OFF)	0.1~9.9Hz 前后	5
频率1周期			(U1) (-) (OFF)	0.1~9.9 Hz 前后	5
电压波形峰值			(1,2,3) (4) (OFF)	$0\sim 1200~{ m Vpk}$	1,4,7
电压有效值		相/线间检测	(1,2,3) (4) (OFF)	0~780V 指定上限下限	1,3,4,5
电压 DC 波动 (仅限于 CH4)			(-,-,-) (4) (OFF)	$0 \sim 1200 \text{ V}$	1,5
电流波形峰值			(1,2,3) (4) (OFF)	0~ (根据量程) A×4	1,4,7
电流有效值		检测	(1,2,3) (4) (OFF)	0~(根据量程)A	1,4,5
电流 DC 波动 (仅限于 CH4)			(-,-,-) (4) (OFF)	0~ (根据量程) A × 4	1,5
有功功率			(1,2,3)(sum) (OFF)	0~根据量程 指定绝对值	1,4,5,8
视在功率			(1,2,3)(sum) (OFF)	0~根据量程	1,4,5,8
无功功率			(1,2,3)(sum) (OFF)	0~根据量程 指定绝对值	1,4,5,8
功率因数 / 位移功率 因数		PF/DPF	(1,2,3)(sum) (OFF)	$0 \sim 1$	3,4,5
电压负序不平衡率			(-,-,-) (sum)(OFF)	$0 \sim 100\%$	5
电压零序不平衡率			(-,-,-) (sum)(OFF)	$0 \sim 100\%$	5
电流负序不平衡率			(-,-,-) (sum)(OFF)	$0 \sim 100\%$	5
电流零序不平衡率			(-,-,-) (sum)(OFF)	$0 \sim 100\%$	5
谐波电压	0~50次	电平 (RMS)/ 含 有率	(1,2,3) (4) (OFF)	0~780V/0~100% 0次指定绝对值	1,2,3,4, 5,6
谐波电流	0~50次	电平 (RMS)/ 含 有率	(1,2,3) (4) (OFF)	0~(根据量程) A 的 1.3 倍 /0~ 100% 0 次指定绝对值	1,2,3,4, 5,6
谐波功率	0~50次	电平/含有率	(1,2,3)(sum) (OFF)	0~(根据量程)W的1.3倍指定绝对值/0~100%	1,2,3,4, 5,6,8
谐波电压电流 相位差	1~50次		(1,2,3)(sum) (OFF)	0~180° 指定绝对值	2,4,5,6

# 事件设置清单

事件项目	次数选择	附加功能	通道选择	阈值(注9)	注
综合谐波电压 畸变率		-F/-R	(1,2,3) (4) (OFF)	$0 \sim 100\%$	3,4,5
综合谐波电流 畸变率		-F/-R	(1,2,3) (4) (OFF)	$0\sim 500\%$	3,4,5
K因数			(1,2,3) (4) (OFF)	$0 \sim 500$	4,5
高次谐波电压成分 有效值			(1,2,3) (4) (OFF)	$0\sim 600~{ m V}$	1,4
高次谐波电流成分 有效值			(1,2,3) (4) (OFF)	0~(根据量程)A	1,4
电压波形比较			(1,2,3) (-) (OFF)	$0\sim 100\%$	1
定时事件			(-,-,-) (-) (OFF)	OFF、1、5、10、30分、1、2小时	
连续事件			(-,-,-) (-) (OFF)	OFF/1/2/3/4/5 回	
外部事件			(外部) (OFF)	无	
手动事件				无	
开始				无	
停止				无	

注 1) 可通过设置 VT 比与 CT 比扩大阈值的范围。(谐波仅限于电平值)

注 2) 可在各次数中设置次数选择。

注 3) 在系统设置时选择相电压 / 线电压、电平 / 含有率 / 电压含有率与电流功率电平、 THD-F / THD-R、功率 因数 / 位移功率因数的切换。

注 4) 在通道选择中,按 OFF 以外项目分隔的项目可单独设置阈值。

(仅限于"1、2、3"为通用设置)

注 5) 适用滞后。但频率固定为 0.1 Hz。

注 6) 400 Hz 测量时,谐波电压、谐波电流、谐波功率、谐波电压电流相位差为 10 次以下。

注 7) 仅限于 CH4 DC 设置时 比较约 200 ms 集合内的 DC 值与阈值。

注 8) sum 值的阈值: 1P3W、 3P3W2M、 3P3W3M 为 2 倍, 其它为 3 倍。

注 9) 阈值的设置精度为± 1dgt.。

注 10) 按公称电压 (Uref) 的 % 设置阈值。

5


### 设置事件的 ON/OFF, 调整阈值 (电压 / 电流 / 功率通用)



设置内容:(\*:初始设置)

OFF *	将选择项目的事件功能设为无效
ON	设置将选择项目事件功能设为有效的阈值



- 按公称电压 (Uref)<sup>\*</sup> 的 % 设置电压浪涌、电压下陷、电压瞬停的阈值。 在 % 设定值的右侧显示电压换算值。
- 如果将电压浪涌、电压下陷的 [Slide] 设为 [ON], 阈值则变为相对于 Slide 基准电压的 %。
- \*: 公称电压(Uref)是指公称输入电压(Udin)与VT比之积。VT比为1时,公称电压(Uref)=公称输入电压(Udin)。
- 阈值超出设置范围时,显示"-----"。 按下 ENTER 键之后,变为阈值上限值。
- **滞后** 在电压、电流、功率测量值等事件阈值中按所设置的 [%],在频率等事件阈值中按 固定为 0.1 Hz 的频率,以防止发生过多的事件。建议通常设为 1 ~ 2%。

Slide 电压值缓慢变化时,可将变动的电压值作为基准,判定下陷或浪涌。(详情请参照 (Slide 基准电压) "附录7术语说明"的"Slide 基准电压"(⇒附第26页))

SENSE 是在电压有效值或电流有效值超出阈值而持续进行变动时,如果超出设置的检测
 (检测) 值+测量值,则会发生事件的功能。
 可利用事件追踪电压有效值或电流有效值超出阈值时的具体状态。(详情请参照
 "附录 7 术语说明"的"检测"(⇒ 附第 26 页))

5

5.5 变更事件设置

#### 阈值设置参照用图形

可在查看当前测量值与测量波形状况的同时调整阈值。



如果设置阈值,则会保存到内部,而与事件的 ON/OFF 设置无关。即使设置阈值,但如果未将事件设为 ON,也不会发生事件。

设置事件的 ON/OFF, 调整阈值 (谐波)

按下 **DF3** 键,在**[谐波]**显示中进行设置。 按次数进行 ON/OFF 设置。



设置内容:(\*:初始设置)

OFF *	将选择项目的事件功能设为无效
ON	设置将选择项目事件功能设为有效的阈值
如果设置问	风值,则会保存到内部,而与事件的 ON/OFF 设置

如果设置阈值,则会保存到内部,而与事件的 ON/OFF 设置无关。 即使设置阈值,但如果未将事件设为 ON,也不会发生事件。 测量频率 (fnom)为 400 Hz 时,进行 10 次以下的测量。

### 利用外部输入信号发生事件 (外部事件设置)

按下 DF3 键,在[功率/其它]显示中进行设置。

按外部控制端子 (EVENT IN) 短路或脉冲信号下降输入的时序检测外部事件。可记录发生外部事件时的电压 / 电流波形以及测量值。

将外部事件设为 ON 时有效。

参照:"11.1 使用外部控制端子" (⇒第145页)



### 手动发生事件 (手动事件设置)

按照按下 MANU EVENT (手动事件)键时的时序检测事件。 可记录发生手动事件时的电压/电流波形以及测量值。手动事件始终有效。 参照:事件波形记录方法的详细内容: "附录4 TIME PLOT 记录方法与事件波形记录方法"(⇒ 附第 13 页) 5

### 定期发生事件 (定时事件设置)

按下 **DF3** 键,在[**功率 / 其它**]显示中进行设置。 按设置的期间发生事件。将事件记录为外部事件。



开始记录之后,从开始时间起每隔一定期间(设置的时间)记录为定时事件。



### 连续发生事件(连续事件功能)

是指每次发生事件时,都自动连续发生所设次数(1次~5次)事件的功能。除了最初的事件以外,发生"连续事件"进行记录。

这样可记录发生事件后最长约1秒钟的瞬时波形。但在连续事件发生期间发生事件时,发生的事件不连续。 另外,结束测量时,停止发生连续事件。

用于要观测发生事件的瞬间及其以后的瞬时波形变化时。本仪器记录最长1秒钟的波形。

可利用 9624-50 PQA 查看软件将记录的波形显示为连续波形。

# 5.6 对本仪器进行初始化 (系统复位)

本仪器的动作异常时,请确认"送去修理前"(⇒第211页)。 原因不明时,请试着进行系统复位。



**注记** 如果进行系统复位,显示语言、时间、相名称、IP 地址、子网掩码、RS 连接处(含波特率)以 外的项目均被初始化为出厂状态。另外,显示的测量数据与画面数据将被删除。 参照:"5.7 出厂时的设置"(⇒ 第72页)

### 返回到出厂状态 (引导键复位)

在按住ENTER键与ESC键的同时打开电源,包括语言设置与通讯设置在内的所有设置均恢复为出厂状态。

5

# 5.7 出厂时的设置

出厂时的初始设置如下所示。

### 测量设置

设置项目	初始设置	设置项目	初始设置
接线	CH123: 3P4W CH4: ACDC	电流传感器	CH123: 9661 CH4: 9661
相名称	RST	电流量程	CH123: 500 A CH4: 500 A
VT 比	CH123: 1 CH4: 1	CT 比	CH123: 1 CH4: 1
公称输入电压	230 V	THD 型	THD-F
测量频率	50 Hz	谐波	U、I、P 全部电平
Urms 型	相电压	闪变	因设置的显示语言而异
PF 型	PF		

### 测量期间,记录设置

设置项目	初始设置	设置项目	初始设置
实际时间控制	OFF	TIME PLOT 间隔	1 min
反复测量	OFF	画面复制间隔	OFF
记录项目	ALL DATA		

#### 硬件设置

设置项目	初始设置	设置项目	初始设置
显示语言	已设置的语言	LCD 背光	ON
画面颜色	COLOR1	外部输出	短脉冲
BEEP 音	ON	RS 连接处	OFF

### 矢量区域设置

设置项目	初始设置	设置项目	初始设置
相位范围	± 30	U/I 相位差	0
振幅范围	± 20		





#### 6.1 VIEW 画面的查看方法

VIEW 画面对应于 DF1 ~ DF4 (DF: 显示功能)键,由几个画面显示构成。按下要显示的 DF 键之后,显 示对应于按键的画面。每次按下同一 DF 键,都会切换显示画面。

VIEW	VIEW 画面选择	关于画面的全体构成 (⇒ 第 20 页 )
	显示画面选择	
DF 1 DF 2	波形显示 参照:"6.2 显示瞬时波形"(⇒第74页) 谐波	
DF 3	<ul> <li>参照:"6.3 显示相位关系 (矢量画面)" (⇒ 第 78 页)</li> <li>"6.4 显示谐波" (⇒ 第 81 页)</li> <li>DMM</li> </ul>	<b>`</b>
	参照:"6.5 利用数值显示测量值 (DMM 画面)"(⇒ 第	<b>第 87 页</b> )

### 在内部动作状态下,可显示的画面会有所不同

内部动作状态	显示	显示更新
[设置]	边罢期间的目子再延山家	
[待机]	以且别问的业小文初内谷	
[记录]	测量期间的最新显示更新内容	约1秒
【分析】	分析期间的显示更新内容或发生[EVENT]画面中选择的事件时的内容	

状	态	
设	置	•
12	录	<
分	析	<
	状 设 记 分	<b>状 态</b> 设 置 记 录 析

状	态	
设	置	•
ì2	录	
分	析	

<b>第</b> 6章	
监视瞬时值	
画	

6

#### 通常画面显示:

表示当前测量的画面。

#### ※[待机]

在按下 START/STOP 键到实际开始记录的期间, [设置]显示为[待机]。另外,测量因反复记录而 停止时,也显示为[待机]。

#### 选择事件后的画面显示:

是[分析]状态时在[EVENT]画面中选择事件之 后显示的画面。如左图所示,显示事件 No.、事件 发生时间以及事件的类型。

参照: "8.3 分析事件发生时的状态" (⇒ 第120页)

/ SYSTEM / VIEW (T.	IME PLOT ( EVE	NT
<b>123</b> CH 4CH		Udin <b>2</b> 00V
SP3W3M 600V 50A ACDC	600V <u>50A</u>	fnom 50Hz
Real Time View	经过时间	00:01:51
<u>V × 2 I × 1</u>	10ms/div	

SYSTEM /	VIEW	TIME	PLOT	EVE	NT	
1сн		4сн 🔄			Udin	101V
1P2W 600V	500A	OFF 60	0V 5	i0A	fnom	60Hz
No 2 12/03	3 16:18	3:16.733	3 Intr	pt		
CH1 [	[div] /	AUTO				

# 6.2 显示瞬时波形

显示电压、电流的瞬时波形。



放大/缩小波形 (变更纵轴/横轴倍率)



**纵轴倍率**(U: 电压、I: 电流) 要缩小图形时,减小倍率。 要放大图形时,增大倍率。

设置内容:(\*:初始设置)

x1/3、 x1/2、 x1\*、 x2、 x5、 x10、 x20、 x50

也可以不显示下拉式菜单,利用光标的上下键进行变更。

#### 横轴倍率

要缩小图形时,减小倍率。 要放大图形时,增大倍率。

设置内容:(\*:初始设置)

5ms/div\*、10ms/div、20ms/div、40ms/div

也可以不显示下拉式菜单,利用光标的上下键进行变更。

3P3W3M 600V 50A ACI	DC 600V 50A	
Peel Time View	经过时间	
<u>U × 2 I × 1</u>	<u>10ms/div</u>	

3P3W3M 600	OV 50A ACD	C 600V 50A
Real Time	View	성진 나는 나이
U × 2	I <u>× 1</u>	<u>10ms/div</u>

6

滛

6 啩



可利用光标读取波形的瞬时值与时间。通常光标来到波形的开头位置。



可利用光标读取波形的瞬时值。通常光标来到波形的开头位置。

### 滚动波形

如果横向滚动,则可确认所有测量数据。



选择事件显示波形时,进行横向滚动,50 Hz 时可进行 14 个波形的分析,60 Hz 时可进行 16 个波形的分析,400 Hz 时可进行 112 个波形的分析。

固定显示



6.3 显示相位关系 (矢量画面)



变更轴显示、有效值 / 相位角 / 含有率显示、相位角数值显示方法 / 相位角 基准源



3P3W3M 600V 50A ACDC 600V 50A

3P3W3M 600V 50A ACDC 600V 50A

LEVEL

时间

 $\pm 180$ 

-

Real Time View

#### 轴显示

选择将矢量的轴显示设为线性显示 (LINEAR) 或对数显示 (LOG)。 如果设为 LOG 显示,可显示便于查看的小电平。

设置内容:(\*:初始设置)

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Real Time Wise	经近	1 时间
LINER*	线性显示	LINEAR	LEVEL	±180
LOG	对数显示			

### 注记

如果将测量频率设为 400 Hz,则进行 10 次以下的谐波分析,不能进行间谐波分析。

#### 有效值 / 相位角 / 含有率显示

选择要显示的数值 (有效值显示、相位角显示或含有率显示)。 选择[相位]时,也设置相位角数值显示方法。

设置内容:(\*:初始设置)

电平 *	有效值
相位	相位角
含有率	含有率

#### 相位角数值显示方法

选择相位角的数值显示方法。(仅可在[相位]时进行设置) 如果设为 [lag360],则可顺时针进行 0 ~ 360°显示。 选择 [lag360] 时,也设置相位角基准源。

设置内容:(\*:初始设置)

± 180*	超前 0 ~ 180°, 滞后 0 ~ -180°	
lag360	滞后 0 ~ 360°	

al Time View 经 급 LEVEL  $\pm 180$ 

3P3W3M 600V 50A ACDC 600V 50A

#### 相位角基准源

表示用于相位角数值显示的基准(0°)源。

U1\*、I1、U2、I2、U3、I3

6

### 变更谐波次数

选择要显示的次数。如果变更次数,数值也与矢量一起被变更。 此时,电压/电流不平衡率保持为利用基波(1次)运算的值,不进行变更。



6.4 显示谐波

## 利用条形图显示谐波



溉 თ ψ 监视瞬时值 (VIEW 画面)

### 变更显示通道、轴显示、有效值 / 相位角显示、间谐波

	项目选择	/ SYSTEM / VIEW (TIME PLOT'EVENT 学 状态 1/28 ru 4 ru Udin 200V 200 後 37 4W DOUDV 200W PU 1 600V 50A from 50Hz EVENT 9 日本1 7 int View (公共)
ENTER	显示下拉式菜单	CH1 LOG LEVEL iharmOFF Harm Order 1
8	项目选择	300.00 30.00 3.00 (V)
ENTER	确定	50.000 5.000 0.500 (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
ESC /om	取消	15.00k 1.587kw
		0.00k       事件波         [W]       瞬态         -15.00k       高次皆波         0       10       20       30       40       50
		● 天量 图表 清单 HOLD 2010/11/ 18:46:1

#### 显示通道

设置内容:(\*:初始设置)

CH1\*/ CH2/ CH3/ CH4/ sum

P4W 600V	50A	ACDC 600V	50A	fno
al Time W	iew	经 过	时间	00
CH1	LOG	LEVEL	i harmOF	iF

3P4W 600V 50A ACDC 600V 50A fnc

经过时间 00: LEVEL \_\_iharmOFF

eal Time

CH1

如果将测量频率设为 400 Hz,则进行 10 次以下的谐波分析,不能进行间谐波分析。

#### 轴显示

注记

如果设为 LOG 显示,可显示便于查看的小电平。

设置内容:(\*:初始设置)

LINER*	线性显示
LOG	对数显示

#### 有效值 / 相位角显示

选择谐波条形图显示 (有效值显示、相位角显示或含有率显示)。 谐波功率的相位角表示谐波电压电流相位差。

设置内容:(*:初始设置)			
电平 *	有效值		
相位	相位角		
含有率	含有率		

3P4W 600V 50A	ACDC 600V	50A	fno
eal Time View	्र्य रेवे	时间	00
CH1 LOG	LEVEL	iharm0F	F

电平显示时,在U、I的条形图旁边显示高次谐波成分的条形图与测量值(harmH)。

는 며 19

iharmOFF

3P4W 600V 50A ACDC 600V 50A fnc

经

LEVEL

#### 间谐波

设置内容:(\*:初始设置)

iharmOFF\*、iharmON

也可以不显示下拉式菜单,利用光标的上下键进行变更。

如果显示间谐波(iharmON), 画面则会发生右面 所示的变化。

浅蓝色:间谐波成分

		U	1次	
300.00	1	 1 9	93.96	V
38.88		   1	.5次	
2.00			2.97	V
3.00 [V]		harmH	2.18 V	
		T	1次	
50,000		 <b>1</b> 97	125	Δ
F 000		1	ち次	÷.,
5.000			- 760	Δ.
0.500			. /02	~
[A]		harmH	0.257 A	

eal Time View

CH1 LOG

### 变更显示次数

选中次数的条形图变为绿色。如果变更次数,数值也与条形图一起被变更。也可以不显示下拉式菜单,利 用光标的上下键进行变更。



6.4 显示谐波

### 清单显示谐波



在选择的项目中,清单显示1~50次之间的谐波以及0.5~49.5次之间的间谐波。



	/ SYSTEM / VIEW (TIME PLOT / EVENT ** 状态 123cH 4cH Udin 200V 感 没置 3P3W3M 600V 50A ACDC 600V 50A from 50Hz EVENT 8
项目选择	Red Time View 43 H Bt 例 09:00:00 f:49.974Hz CH U LEVEL iharmOFF THD-F 5.94
ENTER 显示下拉式菜单	0: - 2.59     17: 0.51     34: 0.29     次 形 空       1: 150.04     18: 0.47     35: 0.23     电压/电       2: 6.54     19: 0.54     36: 0.26     电压/电       3: 3.29     20: 0.43     37: 0.26     电流 4
项目选择	4:       2.84       21:       0.42       33:       0.21
ENTER 确定	9.     0.22     0.334     44:     0.18     功率       10:     1.02     27:     0.34     44:     0.18     功率       11:     0.82     28:     0.37     45:     0.22     电压       12:     0.69     29:     0.29     46:     0.20     ●电流       13:     0.78     30:     0.31     47:     0.17
Esc 取消	14:         0.63         31:         0.33         43:         0.21           15:         0.56         32:         0.26         49:         0.19           16:         0.64         33:         0.28         50:         0.16
	● 矢量 图表 清单 HOLD 2810/11/ 18:46:3

计时间 00

iharmOFF

#### 显示通道

设置内容:(\*:初始设置)

CH1\*/ CH2/ CH3/ CH4/ sum

P3W3M 600V	50A	ACDC 60	0V	51	ØA	fn
ool Timo Y	iew	· 经	过	时	间	00
CH1	U	LEVEL		ihar	·mOF	F

P3W3M 600V 50A ACDC 600V 50A fnc

P3W3M 600V 50A ACDC 600V 50A

LEVEL

经 过

LEVEL

et i

iharmOFF

eal Time View

eal Time View

CH1 U

CH1 U

#### 显示项目

沿罟内穷 (* 初始		P3W3M 600V 50A   A	CDC 600V 50A fn
以重内谷.(*.)如	以且)	eal Time View	经过时间 00
<b>U</b> *	电压		LEVEL iharmOFF
I	电流		,
Р	有功功率		

#### 有效值 / 相位角显示

选择谐波清单图显示 (有效值显示、相位角显示或含有率显示)。 谐波功率的相位角表示谐波电压电流相位差。

设置内容:(\*:初始设置)

电平 *	有效值	
相位	相位角	
含有率	含有率	

#### 间谐波

如果在显示项目中选择有功功率 (P),则不显示间谐波。

设置内容:(\*:初始设置)

iharmOFF\*、iharmON

也可以不显示下拉式菜单,利用光标的上下键进行变更。

如果显示间谐波(iharmON),画面则会发生右面 所示的变化。

列的左侧为谐波,右侧为间谐波。 间谐波的次数为同行的谐波次数加上 0.5。 (例)位于20次谐波右面的间谐波为20.5次。

CH	11 U	LE/	/EL	iharmON		THD-F	- 4	.30
0: -	2.62	24.41	17:	0.42	0.58	34:	0.20	0.30
1:	159.36	20.39	18:	0.38	0.57	35:	0.18	0.29
2:	4.99	6.18	19:	0.35	0.53	36:	0.19	0.28
3:	2.88	3.41	20:	0.35	0.50	37:	0.18	0.27
4:	2.02	2.57	21:	0.31	0.49	38:	0.17	0.27
5:	1.36	2.04	22:	0.31	0.45	39:	0.18	0.26
6:	1.24	1.64	23:	0.30	0.44	40:	0.16	0.25
7:	1.02	1.45	24:	0.27	0.42	41:	0.16	0.24
8:	0.83	1.25	25:	0.27	0.40	42:	0.16	0.24
9:	0.81	1.10	26:	0.26	0.39	43:	0.15	0.23
10:	0.68	1.02	27:	0.24	0.37	44:	0.16	0.22
11:	0.61	0.90	28:	0.25	0.36	45:	0.15	0.22
12:	0.60	0.83	29:	0.23	0.35	46:	0.14	0.22
13:	0.50	0.78	30:	0.22	0.33	47:	0.15	0.21
14:	0.50	0.71	31:	8.23	0.33	48:	8.14	0.21
15:	8.47	0.67	32:	0.20	0.32	49:	0.13	0.20
16:	0.41	0.63	33:	0.20	0.30	50:	8.14	
谐波	的谋	<sub>皆波</sub>	间	皆波	清	单	ŀ	40LD
次数			<u> </u>					

fno

6

### 固定显示

[HOLD]	/ SYSTEM / VIEW TIME PLOT EVENT 学 状态
(测量值或波形被固	固定) 3P4W 600V 50A ACDC 600V 50A fnom 50Hz 100 0 Real Time View 经过时间 00:00 f:50.68 CH1 LO3 LEVEL iharmOFF Harm Order 1
	300.00 30.00 30.00 30.00 3.00 3.00 3.00
	1     1/2       50.000     23.96       5.000     1       0.500     1
	[A]       [IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
	-15.00k     高次路波       0     10       20     30       40     50       ●     10       ●     10       20     30       40     50       ●     10 <tr< td=""></tr<>

6.5 利用数值显示测量值 (DMM 画面)



6.5 利用数值显示测量值(DMM 画面)

### 固定显示

[HOLD]	SYSTEM VIEW TIME PLOT EVENT 学 状态
(测量值被固定)	3P3W3M 600V 50A ACDC 600V 50A fnom 50Hz EVEN 47 Real Time View 经过时间 00:00:02 f:59,95 Hz 分析
	Urms         1         200.02         V         I rms         1         38.999         波形显示           2         200.00         V         2         39.019         ●电压/电流           3         200.08         V         3         39.004         ●电压/电流
	P     1     4.503kW     S     1     4.504k     A     电流 404       2     4.507kW     2     4.507k     A     谐波       3     4.504kW     3     4.504k     A     英量       sum     13.514kW     sum     13.515k     A     桂状 图
	Q 1 - 0.059kvar 2 - 0.078kvar 3 - 0.036kvar sum - 0.173kvar sum - 0.9999
	WP+ 0.0482k wh WP- 0.0000k wh WQL86 0.0008k varh WQLEAD - 0.0013k varh
	₩ HOLD

# 监视测量值的变动 (TIME PLOT 画面)

在 TIME PLOT 画面中,可利用时间系列图形查看测量值的变动。

#### 趋势、谐波趋势的时间系列图形:



50 Hz:10 波形, 60 Hz:12 波形, 400 Hz: 80 波形

↓ 有效值运算 谐波运算

#### 详细趋势的时间系列图形:



在时间系列图形中显示电压有效值与电流有效值等按 200 ms 间隔运算的测量值。

记录 TIME PLOT 间隔期间内的 MAX 值 (最大值)、 MIN 值 (最小值)与 AVG 值 (平均值)。

#### (例)

如果将 TIME PLOT 间隔设为 1 sec, 1 秒钟内则会有 5 个运算值。记录其中的最大值、最小值与平均值。

在时间系列图形中显示电压 1/2 有效值与频率 1 周期等按 1 波形运算的测量值。记录 TIME PLOT 期间内的最大值 与最小值。如图所示,电压 1/2 有效值错开半波,按 1 波 形进行运算。

#### (例)

如果将 TIME PLOT 间隔设为 1sec, 50 Hz 时, 1 秒钟内则会有 100 个有效值,频率会有 50 个运算值。仅记录其中的最大值与最小值。

**参照**: 趋势图的记录方法: "TIME PLOT 记录方法与事件波形 记录方法"(⇒附第 13 页)

本仪器的趋势数据、详细趋势数据与谐波趋势数据显示存在限制。超出下表所示的时间时,过去的时间系列数据消失,重写为新的时间系列数据。

即使经过时间系列图形的最大显示时间,也继续向 SD 存储卡进行记录 (有关可记录时间,请参照 (⇒ 第 61 页 ))。

#### TIME PLOT 画面的最大显示时间

	记录面日祝罢							
TIME PLOT 间隔	山水坝口以且							
	ALL DATA(保存所有数据)	P&Harm (保存有效值与谐波)	Power (仅保存有效值)					
1sec	7分52秒	15分44秒	2小时 37分 20秒					
3sec	23分36秒	47分12秒	7 小时 52 分					
15sec	1 小时 58 分	3小时 56 分	1天15小时20分					
30sec	3 小时 56 分	7 小时 52 分	3天6小时40分					
1min	7 小时 58 分	15 小时 44 分	6天13小时20分					
5min	1天15小时20分	3天6小时40分	32天18小时40分					
10min	3天6小时40分	6天13小时20分	35 天					
15min	4天22小时	9天20小时	35 天					
30min	9天20小时	19天16小时	35 天					
1 hour	19天16小时	35 天	35 天					
2 hours	35 天	35 天	35 天					
150/180周期(3秒)	23分36秒	47分12秒	7 小时 52 分					

第7章

# 7.1 TIME PLOT 画面的查看方法

TIME PLOT 画面对应于 **DF1** ~ **DF4** (DF: 显示功能)键,由几个画面显示构成。按下要显示的 DF 键之后,显示对应于按键的画面。存在多个画面时,每次按下同一 DF 键,都会切换显示画面。



### 在内部动作状态下,画面操作会有所不同。

开始记录之后, TIME PLOT 画面中显示时间系列图形。 为了在画面内显示全部时间系列图形,对纵轴与横轴进行了自动转换比设置。 结束记录之后,停止时间系列图形的显示更新。



内部动作状态	显示	显示更新	
[设置]	没有时间系列图形的显示粉据		
【待机】	汉有可问示列图形的亚小数16		
[记录]	正在更新时间系列图形的显示	设置 TIME PLOT 间隔时间	
【分析】	停止时间系列图形的显示更新		



# 7.2 显示趋势

200 ms 内部运算项目按 TIME PLOT 间隔期间显示时间系列。 在 1 画面 /2 画面中显示 TIME PLOT 间隔期间内的最大值、最小值与平均值。



第 7 章 监视测量值的变动 (TIME PLOT 画面

变更显示项目、显示通道、显示波形与显示测量值 (1 画面、2 画面时)



#### 显示项目、显示通道

可选择显示项目与通道。可选择的通道因选择的显示项目而异。

Сн 📜		4 C H	1		Ίl
1P2W 600V	100A	OFF	6007	50A	f
Urms CH1	A	LL	Ydiv	AUTO	

设置内容:(\*:初始设置)

	×		/							
显示项目	显示通i	道				显示项目	显示通	道		
Freq*	Freq*	f10s				lpk-	CH1*	CH2	CH3	CH4
Urms	CH1*	CH2	CH3	CH4	AVG	ldc	CH4*			
Upk+	CH1*	CH2	CH3	CH4		lunb	unb*	unb0		
Upk-	CH1*	CH2	CH3	CH4		IharmH	CH1*	CH2	CH3	CH4
Udc	CH4*					Ithd	CH1*	CH2	CH3	CH4
Uunb	unb*	unb0				Ρ	CH1*	CH2	CH3	sum
UharmH	CH1*	CH2	CH3	CH4		S	CH1*	CH2	CH3	sum
Uthd	CH1*	CH2	CH3	CH4		Q	CH1*	CH2	CH3	sum
Irms	CH1*	CH2	CH3	CH4	AVG	PF	CH1*	CH2	CH3	sum
lpk+	CH1*	CH2	CH3	CH4		KF	CH1*	CH2	CH3	CH4

• Freq、Uunb、Iunb 不是通道选择,而是用于选择详细测量项目。

• AVG 为 CH1 ~ CH3 间 (根据接线)的平均值。

• sum 为 CH1  $\sim$  CH3 (根据接线)的总和。

<u>注记</u>

可选择的通道会因接线模式设置而异。

标记的含义					
标记	测量项目	标记	测量项目	标记	测量项目
Freq*	频率	Irms	电流有效值	Uunb0 Uunb	电压零序不平衡率电压 负序不平衡率
f10s	频率 10 秒钟 (Freq10s)	IrmsAVG	电流有效值平均 (选择 AVG 时)	lunb0 lunb	电流零序不平衡率电流 负序不平衡率
Upk+ Upk-	电压波形峰值 + 电压波形峰值 -	ldc	电流 DC	UharmH	高次谐波电压成分
lpk+ lpk-	电流波形峰值 + 电流波形峰值 -	Ρ	有功功率	IharmH	高次谐波电流成分
Urms	电压有效值(相/线间)	S	视在功率	Uthd-F Uthd-R	总谐波电压畸变率
UrmsAVG	电压有效值平均 (选择 AVG 时)	Q	无功功率	Ithd-F Ithd-R	总谐波电流畸变率
Udc	电压 DC	PF	功率因数	KF	K因数

### 显示波形、显示测量值

设置内容:(*:初始设	置)	L CH 4 CH 122W 600V 100A OFF 600V 50A
MAX	显示 TIME PLOT 期间内的最大值。	Urms CH1 ALL Ydiv AUTO
MIN	显示 TIME PLOT 期间内的最小值。	14 (00 10 10 00 -
AVG	显示 TIME PLOT 期间内的平均值。	
ALL*	显示 TIME PLOT 期间内的最大值、 最小值与平均值。	

### 变更显示项目 (电能累积画面时)



#### 显示项目

设置内容:(*:初始设置)						
WP*	有效累计量 WP+消耗、WP-再生					
WQ	无功功率量 WQLAG 滞后、WQLEAD 超前					

放大 / 缩小图形 (变更纵轴 / 横轴倍率)



#### 纵轴倍率 (Ydiv)

要缩小图形时,减小倍率。 要放大图形时,增大倍率。

设置内容:(\*:初始设置)

AUTO*、	x1、	x2、	x5、	x10、	x25、	x50

#### 横轴倍率 (Tdiv)

选择横轴的转换比。

设置内容:

1min/div ~ (因 TIMEPLOT 间隔而异)

记录期间自动动作。

	4 CH	\		Uc	din	100V	SD
100A	OFF	i gaavi	50AL	fi	nom	60Hz	EVEN
AI		<u>Ydiv</u>	AUTO	[	Idiv	AUT	0

	4 сн	/		l	ldin 1	00V	SD
100A	OFF	600V	50A	ļ	nom	60H-	EVEN
A	LL	Ydiv	AUTO		Tdi∨	AUT	0

### 查看光标上的值与时间 (光标测量)

可读取时间系列图形的光标上的值与时间。



### 滚动显示数据

记录期间,为了将时间系列图形全部收入到画面内,对纵轴/横轴进行了自动转换比设置。记录结束时,变 更纵轴倍率/横轴倍率并使波形超出画面时,可上下左右滚动时间系列图形。



### 检索事件

可检索发生事件的时间(事件标记)。 开始时与结束时发生开始事件与停止事件。 对应于在事件清单中选择的事件。





#### 关于标志

可能会因下陷、浪涌或瞬停期间的运算法则而产生不可靠的值。因此,下陷、浪涌或瞬停期间,在TIMEPLOT数据中显示"标志",表示该测量值(集合值)不可靠。即使在将下陷、浪涌或瞬停事件设为OFF的情况下,以公称电压为基准低于10%时,判定为下陷或瞬停;或超出200%时,判定为浪涌,测量数据中显示"标志"。标志图标:



# 7.3 显示详细趋势

### 显示各 TIME PLOT 间隔的详细趋势图

按 TIME PLOT 间隔期间在时间系列图形中显示 Urms1/2、 Irms1/2 (冲击电流)、 S(t)、频率 1 周期之一。 更新值显示最大值与最小值。



注记

与趋势图的最大值、最小值与平均值的3个图形不同,详细趋势用1个图形显示纵向连接最 大值与最小值之间的宽度。

### 变更显示项目、显示通道



### 显示项目

设置内容:(\*:初始设置)

Urms1/2*	电压 1/2 有效值
Irms1/2	电流 1/2 有效值 (冲击电流)
Freq_wav	频率1波形
S(t)	瞬时闪变值

🕛 СН 📖		<b>4</b> CH	\	U
1P2W 600V	50A	ACDC 6	500V	50A f
<u>Urms1/2</u>	CH1	Ydiv	AUTO	Tdiv



仅将 [ 闪变 ] 选为 [Pst、 Plt] 时显示 S(t)。

#### 显示通道

设置内容:(\*:初始设置)

CH1\*/ CH2/ CH3/ CH4

🕛СН 🚬	4 CH U
1P2W 600V 50A	ACDC 600V 50A f
Urms1/2 CH1	Ydiv AUTO Tdiv

### 放大/缩小图形 (变更纵轴/横轴倍率)



#### 纵轴倍率 (Ydiv)

要缩小图形时,减小倍率。 要放大图形时,增大倍率。

设置内容:(\*:初始设置)

AUTO\*、x1、x2、x5、x10、x25、x50

	<b>4</b> CH	L		Udin	1010	SD
50A	ACDC 6	500V	50A	fnom	60Hz	Ē
H1	Ydiv	AUTO	Tdi	V	AUTO	

### 横轴倍率 (Tdiv)

要缩小图形时,减小倍率。 要放大图形时,增大倍率。

设置内容:(\*:初始设置)

AUTO\*、1min/div  $\sim$  (因 TIME PLOT 间隔而异)





记录期间自动动作。不能进行变更。

嚻

### 查看光标上的值与时间 (光标测量)

可读取时间系列图形的光标上的值与时间。



# <u>注记</u>

- TIME PLOT 间隔设为 150/180cycle 时,以 ms 单位显示时间。
- 光标测量时显示的时间以 CH1 的电压 (U1) 为基准。事件清单中显示的事件发生时间与 光标测量时显示的时间可能不一致。

### 滚动显示数据

记录期间,为了将时间系列图形全部收入到画面内,对纵轴/横轴进行了自动转换比设置。记录结束时,变 更纵轴倍率/横轴倍率并使波形超出画面时,可上下左右滚动时间系列图形。



### 检索事件

可检索发生事件的时间(事件标记)。 开始时与结束时发生开始事件与停止事件。 对应于在事件清单中选择的事件。



**102** 7.4 显示谐波趋势

# 7.4 显示谐波趋势

选择6次数,显示谐波时间系列图形。

可显示 TIME PLOT 期间内的最大值、最小值与平均值 (选择其一)。





- 如果[记录项目]设置(SYSTEM-DF1[记录设置])(⇒第60页)时选择[Power],则不显示谐 波趋势(谐波趋势图、间谐波趋势图)。另外,如果选择[P&Harm],也不显示间谐波趋 势图。
- 400 Hz 测量时,进行 10 次以下的谐波分析,不能进行间谐波分析。
变更显示项目、显示波形、显示测量值,放大/缩小图形 (变更横轴倍 率),变更显示次数



### 显示项目

注记

设置内容 :(*:初始设置)					
U1*/U2/U3/U4	电压 (CH1/2/3/4)				
11/12/13/14	电流 (CH1/2/3/4)				
P1/P2/P3	有功功率 (CH1/2/3)				
Psum	有功功率总和				
<del>01/02/03</del>	相位差 Pphase (CH1/2/3)				
θsum	相位差 Pphase 总和				



可选择的显示项目因接线方式而异。

仅可在间谐波的时间系列图形中选择 U1/U2/U3/U4/I1/I2/I3/I4。

### 显示波形、显示测量值

设置内容:(*:	初始设置)
----------	-------

MAX*	显示 TIME PLOT 期间内的最大值。
MIN	显示 TIME PLOT 期间内的最小值。
AVG	显示 TIME PLOT 期间内的平均值。



7.4 显示谐波趋势

#### 横轴倍率 (Tdiv)

选择横轴的转换比。

设置内容:

1min/div ~ (因 TIMEPLOT 间隔而异)

记录期间自动动作。不能进行变更。



不能变更纵轴倍率。纵轴的最大值与满量程值相同。

### 显示次数

最多可同时选择6次数进行显示。按次数左面的颜色显示测量值与波形。

设置内容:(\*:初始设置)

以且内谷(*• 初知以且)	
(1、3、5、7、9、11)*、0~50 ([谐波]画面时)	
(1.5、3.5、5.5、7.5、9.5、11.5)*、0.5~49.5 ([间谐波]	画面时)

	Udin	100V	SD		
50A	fnom	60H;	Z EVENT	3	
- 1		3 -	5 -	7 -	9 - 11
			4.4	100 10	

CH 4 CH 1P2W 600V 100A 0FF 600V 50A

- 1

I 1 Max Tdiv AUTO

## 查看光标上的值与时间 (光标测量)

可读取时间系列图形的光标上的值与时间。



## 滚动波形

记录期间,为了将时间系列图形全部收入到画面内,对横轴进行了自动转换比设置。记录结束时,变更横轴倍率并使波形超出画面时,可左右滚动时间系列图形。



### 检索事件

可检索发生事件的时间 (事件标记)。 必须显示开始时与结束时的事件标记。 与在事件清单中选择的事件同步。



7.5 图形 / 清单显示闪变值

# 7.5 图形 / 清单显示闪变值

注记

- 400 Hz 测量时,不能进行闪变测量。
  - 如果在 SYSTEM-DF1 [主设置]-F1 [测量] 中不将 [闪变] 设为 [Pst、Plt],则不进行显示。

## IEC 闪变计与 △V10 闪变计

闪变计用于测量因光源亮度或波长变化而导致的视觉不稳定性。 闪变计包括2种类型,分别为基于 IEC 标准的 IEC 闪变计(UIE 闪变计)与日本国内使用的 ΔV10 闪变计。 无论哪个闪变计,都观测电压变动,表示用于客观判断闪变的数值。

## 显示 IEC 闪变的变动图形

显示 IEC 闪变的变动图形。





- 无论**SYSTEM-DF1 [记录设置]**中设置的**[TIME PLOT间隔]**(⇒ 第61页)如何,每隔10分 钟都进行 1 次图形更新。
- 如果在SYSTEM-DF1 [主设置]-F1 [测量]中不将[闪变]设为[Pst、Plt],则不进行显示。
- 始终记录 Urms1/2、 Irms1/2、 Freq\_wav、 S(t)。
- 因使用 HPF 的影响,如果在设置之后立即开始 Pst、Plt 测量,测量值则会变得不稳定, 最初的测量值可能会显示出较大的数值。在 SYSTEM 画面中设置之后,建议经过 2 分 钟左右再开始测量。

变更显示通道、放大 / 缩小图形 (变更纵轴 / 横轴倍率)



#### 显示通道

设置内容:(*:初始设置)	1P2W 600V 500A	4 CH ACDC 600V 50A
CH1*、CH2、CH3	CH1 Ydi√ AUTO	<u>Tdiv</u> <u>AUTO</u>

### 纵轴倍率 (Ydiv)

要缩小图形时,减小倍率。 要放大图形时,增大倍率。

设置内容:(\*:初始设置)

 $AUTO*, \ x1, \ x2, \ x5, \ x10, \ x25, \ x50$ 

### 横轴倍率 (Tdiv)

选择横轴的转换比。

设置内容:

1min/div  $\sim$ 

记录期间自动动作。不能进行变更。

CH 4 CH 1P2W 600V 500A ACDC 600V 50A

CH 4 CH 1P2W 600V 500A ACDC 600V 50A

CH1 Ydiv AUTO Tdiv AUTO

<sup>7</sup>H1

Ydiv AUTO Tdiv AUTO

7.5 图形 / 清单显示闪变值

## 查看光标上的值与时间 (光标测量)

Pst 值与 Plt 值可读取 10 分钟间隔的测量值。



### 滚动波形

记录期间,为了将时间系列图形全部收入到画面内,对纵轴/横轴进行了自动转换比设置。记录结束时,变 更纵轴倍率/横轴倍率并使波形超出画面时,可上下左右滚动时间系列图形。



## 显示 IEC 闪变计的清单



每隔 10 分钟,连同日期与时间显示 Pst、Plt 的统计值。

## 注记

- 每隔 10 分钟,连同日期与时间清单显示下述 IEC 闪变的统计值 (Pst、Plt)。
- 如果在 SYSTEM-DF1 [主设置]-F1 [测量] 中不将 [闪变] 设为 [Pst、Plt],则不进行显示。
- 在EN50160"公共配电系统供给电压的特性"中,作为"任意一周95%的期间为Plt ≤ 1", 提供了极限值。
- 进行对应规格的IEC 闪变值测量时,请将主机的TIMEPLOT间隔时间设置为2小时。另外, Plt 值请使用从测量开始经过 2 小时后的偶数时刻 (例如: 2 点, 4 点)。

#### 关于标志

可能会因下陷、浪涌或瞬停期间的运算法则而产生不可靠的值。因此,下陷、浪涌或瞬停期间,在 TIMEPLOT 数据中显示"标志",表示该测量值(集合值)不可靠。即使在将下陷、浪涌或瞬停事件设为 OFF 的情况下,以公称电压为基准低于 10% 时,判定为下陷或瞬停;或超出 200% 时,判定为浪涌,测量数据中显示"标志"。

标志图标:

## 显示 ΔV10 闪变的变动图形

显示 ΔV10 闪变的变动图形。



#### • 无论**SYSTEM-DF1 [记录设置]**中设置的TIME PLOT间隔(⇒ 第61页)如何,每隔1分钟都进 行 1 次图形更新。

- 如果在 SYSTEM-DF1 [ 主设置 ]-F1[ 测量 ] 中不将 [ 闪变 ] 设为 [△V10],则不进行显示。
- ΔV10 闪变测量时可进行电压 U1、U2、U3 三通道同时测量。(根据接线)

#### △V10 闪变的基准电压

注记

ΔV10 闪变测量时,在内部使用 AGC (自动增益控制器)自动设置基准电压。

变动电压值稳定时,自动将基准电压变更为该值。 因此,无需像此前的 ΔV10 闪变计那样切换分接头。 (例) 变动电压:96Vrms,稳定→自动将基准电压变更为 96Vrms 变动电压:102Vrms,稳定→自动将基准电压变更为 102Vrms

因 ΔV10 闪变使用 HPF 的影响,如果在设置之后立即开始 ΔV10 测量,ΔV10 闪变的测量值则会变得不稳定,最初与第 2 次的测量值可能会显示出较大的数值。 在 SYSTEM 画面中设置之后,建议经过 5 分钟左右再开始测量。 放大 / 缩小图形 (变更纵轴 / 横轴倍率)



### 纵轴倍率 (Ydiv)

要缩小图形时,减小倍率。 要放大图形时,增大倍率。

设置内容:(\*:初始设置)

AUTO\*、 x1、 x2、 x5、 x10、 x25、 x50

🕛 СН 📖	4 CH
1P2W 600V 500A	DC 600V 50A
Ydiv AUTO	Tdiv AUTO

### 横轴倍率 (Tdiv)

选择横轴的转换比。

设置内容:

10min/div  $\sim$ 

记录期间自动动作。不能进行变更。



淝

7

7.5 图形 / 清单显示闪变值

## 查看光标上的值与时间 (光标测量)

ΔV10 闪变值可读取 1 分钟间隔的测量值。



### 滚动波形

记录期间,为了将时间系列图形全部收入到画面内,对纵轴/横轴进行了自动转换比设置。记录结束时,变 更纵轴/横轴倍率并使波形超出画面时,可上下左右滚动时间系列图形。



## 显示 △V10 闪变的清单

每隔1小时,连同日期与时间清单显示下述 ΔV10 闪变的统计值。

- ΔV10 闪变 1 小时最大值
- ΔV10 闪变 1 小时第 4 个最大值
- ΔV10 闪变 1 小时平均值

显示测量期间内的 AV10 闪变的统计值。每隔 1 分钟更新 1 次 AV10 值。

- [TIME PLOT] SYSTEM VIN TIME PLOT TIMEPLOT 3P4W 600V 500A ACDC 600V 500A fnom 50Hz 2011 画面 3 No. 日期 时间 最大值[V] 4倍最大值[V] 平均值[V] 12/28 14:01:44 2 12/28 15:01:44 3 12/28 16:01:44 4 12/28 17:01:44 0.015 0.002 0.002 0.002 1.179 3.300 0.006 0.002 0.452 0.829 0.003 0.002 趋势 面 面 详 细 趋 势 ■详细趋势 DF 4 [闪变] 谐波趋势 [清单] 图表 综合最大值 3.300 🗸 2010/12/28 13:18:03
- ΔV10 闪变综合最大值



- •每隔1小时更新1次统计值,每隔1分钟更新1次ΔV10闪变综合最大值。
- 如果在 SYSTEM-DF1 [ 主设置 ]-F1[ 测量 ] 中不将 [ 闪变 ] 设为 [△V10],则不进行显示。

7.5 图形 / 清单显示闪变值





有关事件的详细内容,请参照"附录2电源品质参数与事件的说明"(⇒附第4页)。



<u>注记</u>

• 使用事件进行测量时,请务必在 SYSTEM 画面中将事件设置设为 ON。

SYSTEM \_\_\_\_\_ DF 2 [ 事件设置 1] DF 3 [ 事件设置 2]

参照:"5.5 变更事件设置" (⇒ 第64页)

• 可显示的事件数量最多为1,000个。通过设置反复记录与反复次数,最多可记录55,000个事件。(请利用 9624-50 PQA 查看软件进行分析)

第8章

S 第8章 确认事件 (EVENT 画面

8.1 EVENT 画面的查看方法

# 8.1 EVENT 画面的查看方法

在 EVENT 画面中按下 DF1 键之后,显示事件清单画面。



### 在内部动作状态下,画面操作会有所不同

画面操作受内部动作状态制约。
 内部动作状态 显示更新
 【设置】 无
 【记录】 每次发生事件时
 【分析】 停止



# 8.2 显示事件清单

清单显示发生的事件。



- 作为事件记录的内容包括开始、结束、主机信息以及 SYSTEM 画面中设置的事件项目。
- 可显示的事件总计最多可为 No.1 ~ 1000 的 1,000 个事件。
- 在约 200 ms 集合期间内发生不同的多参数事件时, 汇总为一个事件进行显示。在右侧显示多参数事件内容。

## 显示事件的详细内容

可选择某事件,显示详细事件信息与多参数事件内容。



圛

## 为在事件项目与清单上的标记以及事件时的保存项目

事件项目	事件	对应 IN/OUT/		保存项目		
	清单标记	SENSE	测量项目	事件波形	高速波形	波动数据
瞬变过电压	Tran	IN/OUT	全部瞬时值项目	0	瞬态过电压波形	
浪涌	Swell	IN/OUT	(	0		0
下陷	Dip	IN/OUT	/功率因数/不平衡率/谐	0		0
瞬停	Intrpt	IN/OUT	波电压/谐波电流/谐波	0		0
冲击电流	Inrush (Irms1/2)	IN/OUT	功率/谐波电压畸变率/ 谐波电流畸变率/K因数/	0		0
频率	Freq	IN/OUT	局次谐波电压成分与电流 成分等)	0		
频率1周期	Freq_wav	IN/OUT		0		
电压波形峰值	Upk	IN/OUT		0		
电压有效值	Urms	IN/OUT/SENSE		0		
电压 DC 波动 (仅限于 CH4)	Upp	IN/OUT		0		
电流波形峰值	Ipk	IN/OUT		0		
电流有效值	Irms	IN/OUT/SENSE		0		
电流 DC 波动 (仅限于 CH4)	Ipp	IN/OUT		0		
有功功率	Р	IN/OUT		0		
视在功率	S	IN/OUT		0		
无功功率	Q	IN/OUT		0		
功率因数 / 位移功率 因数	PF	IN/OUT		0		
电压负序不平衡率	Uunb	IN/OUT		0		
电压零序不平衡率	Uunb0	IN/OUT		0		
电流负序不平衡率	Iunb	IN/OUT		0		
电流零序不平衡率	Iunb0	IN/OUT		0		
谐波电压	Uharm	IN/OUT		0		
谐波电流	Iharm	IN/OUT		0		
谐波功率	Pharm	IN/OUT		0		
谐波电压电流相位差	Pphase	IN/OUT		0		
综合谐波电压畸变率	Uthd	IN/OUT		0		
综合谐波电流畸变率	Ithd	IN/OUT		0		
K因数	KF	IN/OUT		0		
高次谐波电压成分	UharmH	IN/OUT		0	高次谐波波形	
高次谐波电流成分	IharmH	IN/OUT		0	高次谐波波形	
电压波形比较	Wave			0		
定时事件	Timer			0		
连续事件	Cont			0		
外部事件	Ext			0		
手动事件	Manu			0		
开始	Start			0		
停止	Stop			0		
	GPS_IN			0		
GPS 注 1	GPS_OUT			0		
	GPS_Err			0		

注1

• 发生 GPS 错误 (GPS 错误)

: GPS IN

消除 GPS 错误(GPS 定位): GPS OUT
不能补偿 GPS 时间(GPS 时间错误): GPS Err

不符合 IN/OUT 规则

## <u>注记</u>

仅 IN 事件时显示波动数据。

另外,连续发生浪涌 / 下陷 / 瞬停 / 冲击电流的 IN 事件时,可能没有波动数据。

### 关于事件清单的顺序

最初发生的事件 (开始事件)为 No.1, 按发生的顺序附加编号。

### 关于事件清单的显示内容

事件清单 按发生事件的顺序显示事件清单。

显示项目	内容	例
No.	发生事件的顺序	1
Date	事件发生 (日期)	2001/6/7
Time	事件发生(时间)	10:05:32.016
EVENT	事件项目	Uharm
СН	事件发生 CH (CH1/CH2/CH3/CH4/sum)	CH2
IN/OUT	IN: 事件发生 /OUT: 事件结束 /SENSE: 检测事件发生	IN

同时发生事件 IN 时,优先显示电压要素事件。同样,同时发生事件 OUT 时,优先显示电压要素事件。

事件详细清单 显示仅事件清单不能显示的详细内容。

另外,可能会同时发生多个事件。

此时,事件清单中显示代表性的事件,在详细清单中显示事件内容的同时显示其它事件。

显示	项目	内容	例
事件		事件项目 (变量) 为谐波事件时,也显示谐波与间谐波的次数	Uharm (2)
发生 CH		事件发生 CH (CH1/CH2/CH3/CH4/sum) 与 IN: 事件发生 /OUT: 事件结束 /SENSE: 检测事件 发生 为频率事件时, Up: 向上超出阈值时显示 /Low: 向 下超出阈值时显示	CH4 OUT
日期		表示检测事件的日期	2001/6/7
时间		表示检测事件的时间	10:05:32.016
阈值		事件设置阈值 (检测值、测量值)	62.053 V
测量值		检测事件时的测量值 为瞬态过电压值时,瞬态幅度也为 500 ns 显示单 位。	1012.0 V
期间		表示超出阈值后返回的时间。或 IN ~ OUT 之间的期间。	0:57:12.032 10.5µs
测量		事件期间的最差测量值 为瞬态过电压值时,也显示事件期间内的最大瞬态 过电压值的幅度	120.01 V 10.5 μs
最差值	日期	表示检测最差值的日期	2001/6/7
	时间	表示检测最差值的时间	10:05:32.016
	发生 CH	检测最差值的通道	CH1
发生次教	数	瞬态过电压事件 IN ~瞬态过电压事件 OUT 之间的瞬态过电压次数 (最大为 99999 次)	5次

# 8.3 分析事件发生时的状态

如果在事件清单画面中选择要分析的事件,则可在 VIEW 画面中显示事件发生时的波形或测量值。



在事件波形画面中按下 DF 键,可变更为事件发生时的各种画面 (DF1 波形显示、 DF2 注记 谐波, **DF3** DMM、 **DF4** 事件波形)。

画面切换与发生事件时的测量数据

#### 事件跳过功能

在事件清单中,将光标移动到要查看的事件并按下 ENTER 键之后,显示当时的测量数据。最初显示的画面因发生的事件而 异。然后可按下 DF 键,显示任意画面,确认测量数据。





如何记录事件波形?

参照: "附录4 TIME PLOT 记录方法与事件波形记录方法" (⇒ 附第 13 页)

8.4 分析瞬态波形

# 8.4 分析瞬态波形

进行瞬态显示



### 放大和缩小瞬态波形



#### 纵轴量程

要缩小波形时,增大1 div 的电压值。 要放大波形时,减小1 div 的电压值。

设置内容 :(\*:初始设置) 电压波形的量程 (U) x1/3、x1/2、x1\*、x2、x5、x10、x20、x50 瞬态波形的量程 (T) x1/2\*、x1、x2、x5、x10、x20



## 横轴量程 (Tdiv) (左: 电压波形的量程, 右: 瞬态波形的量程)

选择横轴的转换比。

设置内容:(\*:初始设置)

电压波形的量程: 5ms/div\*、10ms/div、20ms/div、40ms/div 瞬态波形的量程: 25μs/div\*、50μs/div、100μs/div、200μs/div、400μs/div



8

### 滚动瞬态波形

如果横向滚动,则可确认所有波形数据。



# 8.5 查看高次谐波波形

2 kHz 以上噪音成分的有效值称之为高次谐波成分。 检测到高次谐波成分事件时,记录高次谐波波形。 高次谐波波形是按 200 kHz 采样的 40 ms 之间的瞬态波形。



放大 / 缩小图形 (变更纵轴 / 横轴倍率)



### 纵轴倍率 (U: 电压、 I: 电流)

要缩小图形时,减小倍率。 要放大图形时,增大倍率。

设置内容:(\*:初始设置)

	x1/3、	x1/2、	<mark>x1</mark> *、	x2、	x5、	x10、	x20、	x50
--	-------	-------	--------------------	-----	-----	------	------	-----

#### 横轴倍率

选择横轴的转换比。

设置内容:(\*:初始设置)

0.5ms/div\*、1ms/div、2ms/div、5ms/div、10ms/div

也可以不显示下拉式菜单,利用光标的上下键进行变更。

1P2W 600	N 500A	OFF 600V 50A	f
No. 0.10	/02 14 4E	<b>. 16.</b> 580 UharmH	
U × 5	I × 5	2ms/div	

1P2W 600V 500A OF	F 600V 50A t
No 2 12/03 14:45:46	EQQ UbaunU
U x 5 I x 5	2ms/div

## 查看光标上的值与时间 (光标测量)

可读取波形图形的光标上的值与时间。



### 滚动波形

记录期间,为了将波形图形全部收入到画面内,对横轴进行了自动转换比设置。记录结束时,变更横轴倍率并使波形超出画面时,可上下左右滚动波形图形。



**128** 8.6 确认波动数据

# 8.6 确认波动数据

在时间系列图形上对发生事件时的浪涌 / 下陷 / 瞬停 / 冲击电流事件的波动数据进行 30 秒 (事件 IN 前 0.5 秒、后 29.5 秒)的显示。 (400 Hz 测量时, IN 前约 0.125 秒、后约 7.375 秒)

EVENT	[EVENT]	/ SYSTEM / VIEW / TIME CT / EVENT
	画面	1P2W 600V 500A OFF 600V 50A from 60Hz 国部 4 1 / 1 ▶ 分析
DF 1	[清单]	1       12/03       16:16:29       002       Stutt       事件       Intrpt         1       12/03       16:18:16.733       Intrpt       CH1       IN       事件         4       12/03       16:20:02.809       Stutt       5       時间       16:18:16.833         可信       16:18:16.803       同信       16:09.90       10:09.90
8	选择事件	
	确定	
ENTER	切换为 VIEW 画面,显 示事件发生时的波形。	<ul> <li>▲ 100</li> <l< td=""></l<></ul>
DF 4	[波动数据]	SYSTEM         VIEW         TIME PLOT'EVENT         ゲ         状态           1 CH         4 CH         Udin 101V         101         101V
ESC /on	返回到事件清单	120.00     11     196.32 V     □     ■ 电压/电流       60.00     0.00     □     □     □       50.00     11     0.45 ft     2010/12/03 16:10:46.224     □       25.00     □     □     □     □
显示 U1、U2、 页触发为 0.5 秒 中。	U3的时间系列图形。 ,整个记录期间固定为	30 秒 30 秒 显示设置 光标测量 滚动 10.00 10.00 5.00
1色: CH1 資色: CH2 資色: CH3 页色: CH4		利用 F 键进行选择。 要变更显示通道 (⇒ 第 129 页) 要放大 / 缩小图形 (⇒ 第 129 页)
MAX 与 MIN 为的最大值与:	值表示 TIME PLOT 间隔 最小值。	期间 要查看光标上的值与时间 (⇒ 第 130 页) 要滚动波形 (⇒ 第 130 页)

# 注记 ・无论记录项目设置(⇒第60页)、TIME PLOT 间隔设置(⇒第61页)(SYSTEM-DF1 [记录设置]) 如何,均可进行记录。

- 在记录波动数据的 30 秒钟期间内发生事件时,记录的波动数据仅为最初的 1 个。
- 最后利用 9624-50 PQA 查看软件进行详细分析并生成报表。

## 变更显示通道、放大/缩小图形 (变更横轴倍率)



#### 显示通道

设置内容:(*:初始设置)	No 2 12/03 16:18:16.733 Intrpt
CH1*/ CH2/ CH3/ CH4 (因接线而异)	CHI <u>Tdiv</u> AUTO
横轴倍率 (Tdiv)	
要缩小图形时,减小倍率。	
要放大图形时,增大倍率。	

要放大图形时,增大倍率。	
设置内容:(*:初始设置)	No 2 12/03 16:18:16.733 Intrpt
AUTO*、x5、 x2、 x1、 x1/2、 x1/5、 x1/10	CH1 Tdiv AUTO

## 查看光标上的值与时间 (光标测量)

可读取时间系列图形的光标上的值与时间。



注记

光标测量时显示的时间以 CH1 的电压 (U1) 为基准。事件清单中显示的事件发生时间与 光标测量时显示的时间可能不一致。

### 滚动波形

记录期间,为了将时间系列图形全部收入到画面内,对纵轴/横轴进行了自动转换比设置。记录结束时,变 更纵轴倍率/横轴倍率并使波形超出画面时,可上下左右滚动时间系列图形。





第9章

可利用本仪器将设置数据、测量数据、波形数据、事件数据以及画面拷贝保存到选件 SD 存储卡中。(仅可向本仪器读入设置条件)

参照:"3.5 插入(取出) SD 存储卡"(⇒ 第 32 页)

# 9.1 关于存储画面

下面说明存储画面的显示。



## 注记

SD 存储卡异常时,显示错误信息。另外,不显示 SD 使用量。

百合

9

## 关于数据类型

数据包括以下类型。

名称	类型	说明
00000001.SET	SET	设置文件
00000001.BMP	BMP	画面复制数据文件
EV000001.EVT	EVT	事件数据文件
TR000001.TRN	TRN	瞬态波形文件
HH000001.HHC	ННС	高次谐波波形文件
000001.WDU	WDU	波动数据文件
AT000000.BMP	BMP	按画面复制间隔保存的画面数据文件
PW3198.SET	SET	时间系列测量开始时的设置数据文件
TP0000.ITV	ITV	时间系列测量通常二进制数据
FL0000.FLC	FLC	时间系列测量闪变数据
HARDCOPY	<folder></folder>	画面复制数据文件的保存用文件夹
SETTING	<folder></folder>	设置保存用文件夹
BYMMDDNN	<folder></folder>	数据保存用文件夹(名称因文件类型、年月日、第几个文件夹而异 (⇒ 第136页))
EVENT	<folder></folder>	事件保存用文件夹
AUTOCOPY	<folder></folder>	画面数据自动保存用文件夹(保存 AT******.BMP 的文件夹)

• 文件名的数字为同一文件夹内的连续编号。

• 数据保存用文件夹的开头字母表示数据类型,Y表示年号的下一位,MM表示月份,DD表示日,NN表示当天的连续编号。

## 关于移动到文件夹内、移动到根目录内与清单显示

#### ■ 移动到文件夹内

- 利用上下光标键将光标移动到任意 <Folder> 内,利用右光标键显示文件夹内部。
- 显示根目录文件夹 [/] 时,与光标位置无关,利用右光标键移动到 [PW3198] 文件夹内。
- 要返回上一级文件夹时,在显示HARD COPY 文件夹、AUTOCOPY 文件夹的状态下按下 ESC 键。返回到 其它文件夹时,按下左光标键。
- 只能移动到与本仪器有关的文件夹之内。

### ■ 关于清单显示

为 HARD COPY 文件夹、AUTOCOPY 文件夹时,在压缩的画面中清单显示 BMP 文件。除此之外的文件夹 按文件名清单显示。



侟

9

# 9.2 对 SD 存储卡进行格式化

使用的 SD 存储卡未格式化 (初始化)时执行。 将要进行格式化的 SD 存储卡插入本仪器之后 (⇒ 第 32 页 ),开始格式化。

格式化结束之后,在根目录 (SD存储卡内的最上层)会自动生成 [PW3198] 文件夹。

SYSTEM	[SYSTEM] 画面 🗧	YSYSTEM     VIEW     TIME PLOT     EVENT     **       YSYSTEM     YIEW     4 CH     Udin 202V     100       3P4W     600V     500A     ACDC 600V     50A     fnom 50Hz     100	状态 设置 记录
DF 4	[清单]	No. 文件名         大小         日期           HARDCOPY <folder>         2010/12/14         13:18</folder>	系线设
F4	<b>L 16                                   </b>	3 B0121400 <folder> 2010/12/14 13:1</folder>	主 記 事件 置 事电 記 2
ENTER	执行		
ESC /om	取消	total:       3 files         以↑↓ 键选择文件。以← →键移动文件夹(最多显示204个文件)         ●       删除格式化	仔储器 设置 画面复第 『清单 2010/12/ 13:19:3

- **注记** 一旦进行格式化,保存在 SD 存储卡内的所有数据将被清除,导致无法复原。请在仔细确认内容的基础上执行。另外,建议务必对 SD 存储卡内的重要数据进行备份。
  - 请在本仪器上进行格式化。如果在计算机上进行格式化,则可能无法格式化为SD专用格式,并 导致存储卡性能降低。
  - 通过本仪器仅可在 SD 专用格式存储卡中保存数据。
  - 请务必使用本公司指定的 SD 存储卡 (Z4001 等)。 如果使用指定以外的 SD 存储卡,则无法保证能够正常工作

# 9.3 关于保存操作与文件结构

保存操作



西 存 9.3 关于保存操作与文件结构

文件结构 (全体)



## 9.4 保存/显示/删除测量数据

### 保存

按【记录项目】设置选择的项目均以二进制格式自动保存到 SD 存储卡中。 相同年月日可生成最多 100 个测量数据保存文件。



如果未插入 SD 存储卡,则不保存测量数据。

1.	设置记录项目与 TIME PLOT 间隔。 (请参照"记录数据"(⇒第60页)、"TIME PLOT 间隔"(⇒第61页))
2.	设置记录开始时间 / 结束时间。(根据需要) (请参照"实际时间控制"(⇒ 第 56 页))
3.	按下STOP 键开始记录。
	(需要停止时,请再次按下 START 键)
	(会自动生成文件夹,并将数据保存在该文件夹中。请参照 "9.3" (⇒ 第135页)

#### 保存处: SD存储卡

根据开始时的时间自动生成,扩展名为 ITV (时间系列测量通常二进制数据)或 FLC (时间系列测量闪变数据)

数字为文件夹内的连续编号0000~9999

例: TP0000.ITV (同一文件夹内最初保存的时间系列测量通常二进制数据)



文件名:

#### 关于剩余可保存时间

设置记录项目、TIME PLOT 间隔时,显示所用 SD 存储卡的剩余可保存时间。根据 SD 存储 卡的可保存容量、记录项目数与 TIME PLOT 间隔时间,计算并显示大致时间。由于计算不包 括事件数据,因此记录时间可能会因事件次数而大幅度减少。

### 使用可记录时间(参考值)Z4001 SD 存储卡 2GB 时、设置反复记录 1 周、 反复次数 55 次时

	记录项目设置		
TIME PLOT 间隔	ALL DATA (保存所有数据)	P&Harm (保存有效值与谐波)	Power (仅保存有效值)
1sec	16.9 小时	23.6 小时	11.5 天 🔜
3sec	2.1 天	3.0 天	34.6天
15sec	10.6 天	14.8 天	24 周
30sec	21.1 天	29.5 天	49 周
1min	42.2 天	8.4 周	55 周
5min	30.1 周	42.1 周	55 周
10min	55 周	55 周	55 周
15min	55 周	55 周	55 周
30min	55 周	55 周	55 周
1 hour	55 周	55 周	55 周
2 hours	55 周	55 周	55 周
150/180周期(3秒)	2.1 天	3.0 天	34.6 天

不依赖于接线状态。

• 如果将反复记录设为 [OFF],最大可记录时间为 35 天。

• 如果将反复记录设为 [1 Day],最大可记录时间为 55 天。

- 如果将反复记录设为 [1 Week],最大可记录时间为 55 周 (385 天)。
- [Power] 时,不保存谐波次数数据,但保存 THD。

围

侟

9.4 保存/显示/删除测量数据

### 删除


### 测量数据的显示 (读取)

在 [SYSTEM]-[存储器]-[清单] 画面中,将光标对准要显示的数据保存用文件夹并按下 [1][读取]键,则会进入[分析]状态,此时显示指定文件夹内的事件列表、趋势数据与详细趋势数据等。可确认事件或对趋势数据、详细趋势数据进行确认。 有关事件的确认方法,请参照"第8章 确认事件 (EVENT 画面)"(⇒第115页)。 按下 DATA RESET 键,恢复为[设置]状态。

① 注意

- 本仪器 [TIME PLOT] 画面中的趋势数据、详细趋势数据与谐波趋势数据的最大显示时间存在限制。
  - 要确认已测量的所有趋势数据时,请使用 9624-50 PQA 查看软件。
- 只能在测量的机体中读取测量数据。另外,即使是相同机体,也不能读取不同版 本测量的数据。
- 光标位于数据保存用文件夹 (B\*\*\*\*\*\*) 内时,显示 [读取]键。

#### TIME PLOT 画面的最大显示时间

TIMEDIOT间隔	记录项目设置							
	ALL DATA (保存所有数据)	P&Harm (保存有效值与谐波)	Power (仅保存有效值)					
1sec	7分52秒	15分44秒	2小时37分20秒					
3sec	23分36秒	47分12秒	7 小时 52 分					
15sec	1 小时 58 分	3小时 56分	1天15小时20分					
30sec	3 小时 56 分	7 小时 52 分	3天6小时40分					
1min	7 小时 58 分	15 小时 44 分	6天13小时20分					
5min	1天15小时20分	3天6小时40分	32 天 18 小时 40 分					
10min	3天6小时40分	6天13小时20分	35 天					
15min	4天22小时	9天20小时	35 天					
30min	9天20小时	19天16小时	35 天					
1hour	19天16小时	35 天	35 天					
2hours	35 天	35 天	35 天					
150/180周期(3秒)	23分36秒	47分12秒	7 小时 52 分					

侟

9.5 保存/显示/删除画面的硬拷贝

### 9.5 保存/显示/删除画面的硬拷贝

以 bmp 文件格式 (彩色 256 色)保存当前显示的画面。 文件扩展名为 BMP。 如果连接打印机,也可以进行打印 (单色)。

### 保存

显示要保存的画面并按下 👓 键之后, 可将按下时的画面保存 / 输出到设置的 SD 存储卡中。

输出目标:	SD 存储卡和打印机
文件名:	自动生成,扩展名为 BMP 00000000.BMP(数字为同一文件夹内的连续编号 00000000 ~ 99999999) 例:00000001.BMP
注记	• 在SD存储卡中保存画面的硬拷贝时,请确认SYSTEM-DF1 [主设置]-F2 [硬件]画面的[RS

- E 在SD存储卡甲保存画面的硬持贝的, 请确认STSTEM-DFT [主设直]-F2 [硬件]画面的[RS 连接处]的设置是否设为 [OFF]。(如果设为 [PRINTER],则将数据输出到打印机,而非 SD 存储卡。)
  - •[画面复制]画面中可显示最多102个文件。

### 显示与删除



#### 9.6 保存/删除设置文件 (设置数据)

保存在本仪器中设置的当前设置条件。



不能任意设置文件名。均自动命名。(例: 0000000.SET) 参照: "9.3 关于保存操作与文件结构" (⇒ 第135页)

•[设置]画面中显示最多 102 个文件。

副 侟 9.7 读入设置文件 (设置数据)

9.7 读入设置文件 (设置数据)

选择要保存的设置条件进行读入。



### 9.8 关于文件与文件夹名



不能在本仪器上任意生成文件夹。均自动生成。 另外,也不能变更文件名与文件夹名。

### 要变更文件名或文件夹名时

可变更读入到计算机的文件 / 文件夹的名称。 可设置的名称最多为 8 个字符。 请将设置文件放入 [SETTING] 文件夹中,将画面复制文件放入 [HARDCOPY] 文件夹中。 如果文件名使用字母与数字以外的字符,则可能无法在本仪器上进行正确显示。

### **143** 10.1 PC 应用程序 (9624-50) 可进行的操作

第 10 章

## 利用 PC 应用程序 (9624-50) 进行分析

### 10.1 PC 应用程序 (9624-50) 可进行的操作

9624-50 PQA 查看软件是用于在计算机内部对本仪器的测量数据(二进制格式的数据)进行分析的应用软件。

9624-50 仅读入本仪器记录的二进制数据。不能读入文本数据与 CSV 数据。



注记

9624-50 需要 2.00 以上的版本。版本为 2.00 以前的 9624-50 时,可通过版本升级 (收费) 进行应对。

10.2 从 SD 存储卡下载数据

### 10.2 从 SD 存储卡下载数据

利用带有 SD 存储卡读卡器的计算机读入保存测量数据的 SD 存储卡,或使用 LAN 功能、USB 功能下载测量数据之后读入计算机。

参照:有关连接方法: "利用 USB 接口下载测量数据" (⇒ 第 152 页)、"利用网线连接本仪器与计算机" (⇒ 第 157 页)

参照:有关详情:请参照9624-50 PQA查看软件的使用说明书。

**注记** USB 连接时,不能从连接的计算机将数据写入 SD 存储卡。

第 11 章

# 连接外部设备

### 11.1 使用外部控制端子

可使用外部控制端子从外部输入事件,或将事件的发生时序输出到外部。



为了避免本仪器损坏,请勿在外部控制端子上输入超出 -0.5 V  $\sim$  +6.0 V (EVENT IN)、 -0.5 V  $\sim$  +6.0 V (EVENT OUT) 范围的电压。

<u>注记</u>

要利用外部控制端子使用外部事件功能时,请将外部事件设为 ON。(SYSTEM-DF3 ([功率/其它])-[外部事件:ON]) 参照:"利用外部输入信号发生事件(外部事件设置)"(⇒第 69 页)

11.1 使用外部控制端子

### 连接到外部控制端子上

连接之前请务必阅读"连接之前"(⇒第8页)。

<u>∧</u>注意 为了避免发生电气事故,请使用指定的线材。

连接物件(准备物件):



适合电线	单线 绞线 净线径	: \$\$\phi0.65 mm (AWG22)\$ : 0.32 mm <sup>2</sup> (AWG22) : \$\$\phi0.12 mm 以上.
可使用电线	单线 绞线 净线径	: $\phi 0.32 \text{ mm} \sim \phi 0.65 \text{ mm}$ (AWG28 ~ AWG22) : $0.08 \text{ mm}^2 \sim 0.32 \text{ mm}^2$ (AWG28 ~ AWG22) : $\phi 0.12 \text{ mm}$ 以上
标准裸线长度 按钮操作适合工具		: 9 ~ 10 mm : 一字螺丝刀 (轴径 ¢3 mm、刀尖宽度 2.6 mm)



### 使用事件输入端子 (EVENT IN)

通过从外部向输入端子输入信号,按该输入时序识别为外部事件。与其它事件同样,可记录发生外部事件 时的电压与电流波形以及测量值。 通过利用该功能,可按其它电子与电气设备的动作时序分析发生的电源异常。

为了避免本仪器损坏,请勿在外部控制端子上输入超出-0.5 V ~ +6.0 V 范围的电压。

### 信号的输入方法

短接端子或输入脉冲信号。 使用事件输入端子 (EVENT IN) 与接地端子 (GND)。 利用端子的短路 (低电平有效)或脉冲信号的下降 (1.0 V) 进行控制。



11.1 使用外部控制端子

### 使用事件输出端子 (EVENT OUT)

表示与本仪器内部发生的事件同步在外部发生事件。

#### 使用方法 1. 连接警报装置

发生瞬停等事件时要进行发出警报等处理的情况下有效。

#### 使用方法 2. 连接到存储记录仪的触发输入端子上

可按本仪器的事件发生时序,利用存储记录仪记录波形。

由于本仪器发生事件时的记录波形为 14 ~ 16 波形,因此要记录在此以上的长期波形时,并用存储记录仪 是一种有效的方法。

为了避免本仪器损坏,请勿在外部控制端子上输入超出 -0.5 V ~ +6.0 V 范围的电压。

### 信号的输出方法

如果本仪器内部发生<u>事件,则输</u>出脉冲信号。 使用事件输出端子 (EVENT OUT) 与接地端子 (GND)。

输出信号	开路集电极输出 (带电压输出) 低电平有效
输出电压范围	HIGH 电平: 4.5 ~ 5.0 V LOW 电平: 0 ~ 0.5 V
脉宽	LOW 电平: 10 ms 以上
最大输入电压	-0.5 V $\sim$ +6.0 V



10ms 以上 (为短脉冲设定时)



### 针对 2300 远程测量系统等设置事件输出

如果将 [外部输出] 设置设为 [LongPulse],则可对 2300 远程测量系统等设置事件输出。





发生 START 事件时,不通过事件输出端子输出脉冲信号(Low 脉冲)。
从事件输出端子输出的脉冲信号保持约 2.5 秒的 Low 期间。
连续(不超出约 2.5 秒)发生事件时,最初的事件为 Low,直到最后事件发生后约 2.5 秒
钟持续保持 Low。

11

# 使用计算机



由于本仪器标准配备有 USB 接口与 LAN 接口,因此可连接计算机进行远程操作。另外,也可以利用专用 应用程序将测量数据传送到计算机。



### USB 连接可进行的操作

• 使用专用应用程序(选件 9624-50 PQA 查看软件)将测量数据传送到计算机(连接通过 USB 连接线连接的主控制器(主要是指计算机)时,将本仪器内的 SD 存储卡识别为移动硬盘)

### LAN 连接可进行的操作

- 利用因特网浏览器对本仪器进行远程操作 (⇒ 第158页)
- 使用专用应用程序(选件 9624-50 PQA 查看软件)将测量数据传送到计算机



12.1 利用 USB 接口下载测量数据

### 12.1 利用 USB 接口下载测量数据

本仪器标准配备有 USB 接口,可利用 USB 连接计算机将测量数据传送到计算机。(大容量存储功能)

利用 USB 连接线连接本仪器与计算机。利用 USB 进行连接时,无需设置本仪器。



连接到计算机之后,本仪器显示下述信息。

正在连接 USB。 结束时,请按下 ESC 键。	
结束: ESC	

- •为了避免发生故障,操作期间请勿插拔 USB 连接线。
  - 请将本仪器与计算机的地线连接设为共用。如果不采用同一地线,则主机的 GND 与计算机的 GND 之间会产生电位差。如果在有电位差的状态下连接 USB 连接线,则可能会导致误动作或故障。

**注记** 在连接 USB 连接线的状态,本仪器与计算机双方的电源均为 OFF 时,请按计算机→本 仪器的顺序打开电源。如果弄错顺序,则无法进行本仪器与计算机之间的通讯。

### 连接后的步骤

▲ 注意

从进行起动的计算机上拔下连接在本仪器上的 USB 连接线时,请按下述步骤进行。

- 1. 按下 ESC 键,结束 USB 连接。或通过计算机的 "安全删除硬件"图标进行删除操作。
- 2. 从计算机上拔出 USB 连接线。

利用 9624-50 PQA 查看软件分析传送过来的数据。 不能直接打开 HARDCOPY (画面复制)以外的文件。

### 12.2 使用 LAN 接口的控制和测量

可利用因特网浏览器进行远程操作,或利用专用应用程序 (选件 9624-50 PQA 查看软件)将测量数据传送到计算机。



需在本仪器上进行 LAN 设置与网络环境构建,并利用网线连接本仪器与计算机。

#### 使用无线 LAN 路由器时

本仪器使用 DHCP,不对应自动获取 IP 地址的网络系统。

请在路由器侧分配固定为用于 PW3198 的 IP 地址。有关路由器的设置,请参照使用无线 LAN 路由器的使用说明书。

有关专用应用程序(附件 9624-50 PQA 查看软件)的使用方法,请参照附带的使用说明书。 注记

12

12.2 使用 LAN 接口的控制和测量

### LAN 的设置与网络环境的构建

### 在本仪器上设置 LAN

- <u>注记</u>
- 请务必在连接到网络之前设置 LAN。如果在保持连接的状态下变更设置,则可能会出现与 LAN 上其它设备重复的 IP 地址,或有不正确地址信息进入到 LAN 中。
  - •本仪器使用 DHCP,不对应自动获取 IP 地址的网络系统。



### 设置项目的说明

IP 地址	是用于识别网络上连接的各设备的地址。 请设置惟一的地址,以免与其它设备重复。 本仪器使用 IP version 4, IP 地址用以"."分隔的 4 个十进制数表达,比如 "192.168.0.1"。
子网掩码	是将 IP 地址分为表示网络的地址部分与表示设备的地址部分的设置。 通常用以"."分隔的4个十进制数表达,比如"255.255.255.0"。
默认网关	进行通讯的计算机与本仪器处于不同的网络时,指定作为网关的设备的 IP 地址。 1 对 1 连接等不使用网关的情况下,本仪器的设置为"0.0.0.0"。

### 网络环境的构建举例

#### 例 1: 将本仪器连接到现有的网络上

如果连接到现有的网络上,网络系统管理员(部门)需事先分配设置项目。 请务必不要与其它设备重复。 下述项目由管理员(部门)分配设置并留存记录。

IP 地址 \_\_\_\_.\_\_\_.\_\_\_

子网掩码 \_\_\_\_.\_\_\_. \_\_\_.\_\_\_. 默认网关 \_\_\_\_.\_\_\_.

### 例2:通过集线器连接1台计算机与多台本仪器时 组合未连接到外部的局域网络时,建议使用举例所示的专用IP地址。 将网络地址设为192.168.1.0/24组合网络时

IP地址	: 计异机	: 192.168.1.1			
	:本仪器	:192.168.1.2,	192.168.1.3,	192.168.1.4,	依次编号
子网掩码	: 255.255.255.0				
默认网关	: 计算机	:			
	:本仪器	:0.0.0.0			

例 3: 利用 9642 LAN F	电缆 1 对 1 连	接计算机与本仪器
虽然可使用 9642 LAN 电缆阳 但建议使用专用 IP 地址。	付带的转换连接器	器对计算机与本仪器进行 1 对 1 连接时,任意设置 IP 地址,
IP 地址	: 计算机 : 本仪器	: 192.168.1.1 : 192.168.1.2 (将 IP 地址设为不同的值)
子网掩码 默认网关	: 255.255.255.0 : 计算机 : 本仪器	: :0.0.0.0

### 本仪器的连接

利用网线连接本仪器与计算机。

准备物件: 将本仪器连接到现有的网络上时

(准备下述物品)

- 对应 100BASE-TX 的直连线(最大 100 m, 市售)(利用 10BASE 进行通讯时, 也可以使用对应 10BASE-T 的电缆)
- 9642 LAN 电缆 (选件)

#### 1对1连接本仪器与计算机时

(准备下述物品)

- 对应 100BASE-TX 的交叉线 (最大 100 m)
- 对应 100BASE-TX 的直连线与交叉线转换连接器 (最大 100 m)
- 9642 LAN 电缆 (选件)

### 本仪器的 LAN 接口

本仪器的 LAN 接口位于右侧。



### 利用网线连接本仪器与计算机

请按下述步骤进行连接。





如下图所示,图标显示因 LAN 连接状况而异。

<u>የ </u>	正在连接 HTTP 服务器、数据下载
₽ ₽ ▲	正在连接数据下载
8 <u>6</u>	正在连接 HTTP 服务器

<b>4</b>	LAN 图标

SYSTEM	VIEW	TIME	E PLOT	EVE	NT			축축	
<b>123</b> CH		4 сн			Udin	200V	sõ		
3P3W3M 600	V 50A	ACDC 6	00V 5	0A	fnom	50Hz	EVENT	0	

12.3 利用因特网浏览器对本仪器进行远程操作

### 12.3 利用因特网浏览器对本仪器进行远程操作

本仪器配备有作为标准的 HTTP 服务器功能,可利用计算机的因特网浏览器进行远程操作。浏览器中显示本仪器显示的画面与操作面板。操作方法与本仪器相同。



- 推荐浏览器为 Microsoft Internet Explorer 8 以后版本、 Apple Safari 5.0 以后版本。
- 可同时连接1台计算机。
- •请将浏览器的安全等级设为"中"或"中高",并将活动脚本设为有效之后使用。
- •如果从多台计算机同时进行操作,则可能无法完成所需的操作。因此,请利用1台计算机进行操作。
- •即使对主机进行按键锁定,也可以进行远程操作。

### 连接到本仪器上

起动因特网浏览器 (以后简称为 IE),在地址栏中输入 "http://" 与本仪器设置的 IP 地址。 比如,将本仪器的 IP 地址设为 172.19.112.160 时,按如下进行输入。

🗲 🖯 Ħ ht	tp://172.19.112.160,	/ 输入 http://IP 地址 /	
加下网斫云 加里見	云宝页 则表明与木仪	界连接市场	
	小王贝,则农叻马本区	船庄100000	
	ΗΙΟΚΙ	PW3198 Main Page	
	Remo	ote Control Screen	
	P	assword Setting	
	Copyright(C) 2011 HIOKI E	E.E. CORPORATION. All rights res	erved.
<u> </u>			
?→ 根本小显示Ⅰ 1. 请执行下:	111P 画面的怎么办? 述步骤。		
(1) 在 IE 的设 (2) 返 [ 高级]	と置中,単击[工具]-[ <b>I</b> 1	nternet 选项 ]。 11 设力有效 _ 返 [ 通过代理连:	接庙田 HTTD1 11 设为于动

- (3) 在 [连接] 标签的 [局域网设置] 中,将 [代理服务器] 设为无效。
- 2. 否则可能会无法进行 LAN 通讯。
- (1) 请确认本仪器的 LAN 设置与计算机的 IP 地址。
  - 参照:"LAN 的设置与网络环境的构建"(⇒ 第154页)
- (2) 请确认 LAN 接口的 LINK LED 是否点亮,以及本仪器的画面上是否显示 骤(LAN 标记)。 参照:"本仪器的连接"(⇒ 第156页)

### 操作方法

### PW3198 的远程操作

如果单击显示 [远程操作页面]的链接,则会转移到远程操作页面中。



12



如果单击操作键,则可进行与本仪器按键相同的操作。 另外,如果在自动更新菜单中设置更新时间,则可自动更新显示画面。

**自动更新时间** 按设置的时间更新显示画面部分的显示。 设置内容:(\*:初始设置)

OFF, 0.5\*/ 1/ 2/ 5/ 10 秒

### ,不受理按键操作时怎么办**?**

浏览器的安全设置是否设为"高",是否禁止 Java Script?请变更为安全设置"中"或"中高"。



?

显示内容可能会因浏览器而异。

### 12.4 将二进制数据转换为文本数据

如果使用选件 9624-50 PQA 查看软件,则可将二进制数据转换为文本数据。 详情请参照 9624-50 使用说明书。

# 第13章

13

### 13.1 环境安全规格

规格

使用场所	室内, 高度超过 3000 m 2000 m 时,将测量分类降低为 600 V CAT III, 污染度 2
保存温、湿度范围	-20 ~ 50 ℃、80%RH 以下 (没有结露)(长时间不使用时,拆下电池组,保管在阴暗场所(-20 ℃ ~ 30 ℃))
使用温、湿度范围	0~50℃、80%RH以下(没有结露)
防尘性与防水性	IP30 (EN60529)
适用标准	安全性 EN61010 EMC EN61326 Class A
最大输入电压	电压输入部分1000 V AC、± 600 V DC、最大峰值电压± 6000 Vpk 电流输入部分3 V AC、± 4.24 V DC
最大同相电压	电压输入端子 600 Ⅴ (测量分类Ⅳ)预计过渡过电压 8000 Ⅴ)

### 13.2 一般规格

### 输入规格

测量线路	单相 2 线 (1P2W)、单相 3 线 (1P3W)、三相 3 线 (3P3W2M、 3P3W3M)、三相 4 线 (3P4W, 3P4W2.5E)之一与附加输入 1 通道 (ACDC 测量时,应与基准通道同步)
输入通道数	电压 : 4 通道 U1 ~ U4 电流 : 4 通道 I1 ~ I4
输入方式	电压: 绝缘输入与差动输入 (U1- U2 - U3 之间: 通道间不绝缘, U1、U2、U3 - U4 之间: 绝缘) 电流: 经由电流传感器 (电压输出)的绝缘输入
输入电阻	电压: 4M Ω ± 80k Ω (差动输入) 电流: 100k Ω ± 10k Ω
量程	电压测量: 600.00 V, 瞬态测量: 6000.0 Vpk 电流测量:根据电流传感器(×10、×5、×1量程的最大2量程) ※仅 CH4 可独立进行设置
波高率	电压测量:2(600 V 量程下), 瞬态过电压测量:1(6000 Vpk 量程下), 电流测量:4(f.s. 输入)
测量方式	电压与电流同时数字采样方式
采样频率	电压 / 电流有效值与有功功率等: 200 kHz 瞬态过电压测量: 2 MHz 谐波与间谐波分析用: 4096 点 10/12 周期(50/60 Hz 时), 4096 点 80 周期(400 Hz 时)
A/D 转换器分辨率	电压 / 电流有效值:16bit、瞬态过电压测量:12bit
可使用的电流传感器	相对于额定电流输入, f.s.=0.5V 输出的传感器 (建议 f.s.=0.5V) 具有 0.1 mV/A、1 mV/A、10 mV/A、100 mV/A 之一速率的传感器

### 基本规格

产品保修期	3年
备份锂电池使用寿命	时钟/设置条件备份用 (锂电池)、约10年 (23℃参考值)
时钟功能	自动日历、自动判断闰年、 24 小时计时表
实际时间精度	± 0.3s/天以内(主机电源 ON 时 23 ℃±5 ℃) ± 1s/天以内(主机电源 ON 时 使用温湿度范围内) ± 3s/天以内(主机电源 OFF 时 23 ℃参考值)
数据存储容量	使用 SD 存储卡 /SDHC 存储卡 2G ~ 32GB
最长记录期间	55周(反复记录设置为1Week、55次时)         55天(反复记录设置为1Day、55次时)         35天(反复记录设置为OFF时)

13.2 一般规格

### 基本规格

最大记录事件数	55000件(反复记录 ON 时) 1000件(反复记录 OFF 时)
电源	Z1002 AC 适配器 (DC12 V) 额定电源电压:100 V ~ 240 V AC (己考虑额定电源电压± 10% 的电压波动) 额定电源频率: 50/60 Hz、最大额定电流 1.7 A、预计过渡过电压 2500 V Z1003 电池组 (Ni-MH 7.2V DC 4500 mAh)
充电功能	与主机电源 ON 或 OFF 无关进行充电 充电时间:最长 5 小时 30 分 (23 ℃参考值) 可充电温度范围:10 ℃~35 ℃
最大额定功率	35 VA (充电时) 15 VA (未充电时)
电池连续使用时间	约 180 分钟 (23 ℃参考值使用 Z1003 电池组时)
外形尺寸	约 300 W × 211 H × 68 D mm (不含突起物)
重量	约 2.2 kg (不含电池组)电池组重量:约 365 g
电源品质测量方法	IEEE1159、IEC61000-4-30Ed2:2008

### 显示器规格

显示器	6.5型 TFT 彩色液晶显示器 (640 × 480 点)
	显示缺陷:闪烁点5点、亮点1点以下

### **外部接口规格** (1) SD 存储卡接口

插槽	符合 SD 标准×1
可用卡	SD 存储卡 /SDHC 存储卡(本公司指定的存储卡)
对应保存容量	SD 存储卡: 2GB 以下, SDHC 存储卡: 32GB 以下
功能	二进制数据(测量数据)的保存(最大 9999 个文件) 相同年月日可生成最多 100 个测量数据保存文件 设置文件的保存(最多 102 个文件) 设置文件的读取(最多 102 个文件) 画面拷贝的保存(最多 99999999 个文件) 画面拷贝的读取(最多 102 个文件) SD 存储卡格式 文件的删除
记录媒介容量变满时的处理	SD 存储卡保存停止(时间系列数据为先入先出)
(2) RS-232C 接口	
连接器	D-sub9 针×1
方式	符合 RS-232C "EIA RS-232D"、"CCITT V.24"、"JIS XS101"标准
连接处	打印机、 GPS BOX (不可连接计算机)
功能	打印机:画面拷贝的打印 GPS:按照与 GPS 同步的时间进行测量与控制
(3) LAN 接口	
连接器	$RJ-45 \times 1$
电气规格	符合 IEEE802.3 标准
传输方式	10BASE-T/100BASE-TX
协议	TCP/IP
功能	<ol> <li>HTTP 服务器功能 (对应软件 Internet Explorer Ver.6 以后版本) 远程操作应用功能、测量开始与结束控制功能、系统设置功能、事件列表功能 (也可以显示事件 波形、事件矢量与事件谐波条形图)</li> <li>通过使用 9624-50 PQA 查看软件的 SD 存储卡下载数据</li> </ol>
(4) USB-F 接口	
连接器	系列B插口×1
方式	USB 2.0 (全速、高速)、大容量存储器级别
连接处	计算机 (Windows 2000/Windows XP/Windows Vista(32bit)/Windows 7 (32/64bit)/Windows 8(32/64bit)/Windows 10(32/64bit))
功能	<ol> <li>连接计算机时,将 SD 存储卡识别为移动硬盘 记录(含待机时)和分析时不能连接。</li> <li>通过使用 9624-50 PQA 查看软件的 SD 存储卡下载数据 记录(含待机时)和分析时不能连接。</li> </ol>

### (5) 外部控制接口

连接器	4 端子无螺丝端 <u>子板×1</u> 外部事件输入: EVENT IN 端子× <u>1</u> 与外部事件输出 ΔV10 报警兼用: EVENT OUT 端子×1、GND 端子×2							
外部事件输入	在 GND 端子与 EVENT IN 端子之间,处于 TTL 低电平时 (下降到 1.0 V 以下时、短脉冲时) 输入 外部事件 最小脉宽 30 ms、额定电压 -0.5 V ~ +6.0 V							
外部事件输出	<u>外部事件输出项目设置</u> 短脉冲输出 长脉冲输出	<u>动作</u> 在 [GND] 端子与 [EVENT OUT] 端子之间,发生各 种事件时输出 TTL 低电平 在 [GND] 端子与 [EVENT OUT] 端子之间,发生各 种事件时输出 TTL 低电平 为 START 事件时,不输出外部事件	<u>脉宽</u> 低电平 10ms以上 低电平 约 2.5 s					
	△V10 报警	在 [GND] 端子与 [EVENT OUT] 端子之间,发生 ΔV10 报警期间输出 TTL 低电平	发生报警期间 低电平 通过数据复位 返回到高电平					

### 附件与选件规格

附件 电流测量选件	<ul> <li>●使用说明书</li> <li>●测量指南</li> <li>●L1000 电压线</li></ul>	.1 份 .1 份 .1 套 20 个 .1 个 .1 个 .1 个 .1 尺 .1 个
	9661 钮式传感器 (500 Arms 额定值) 9667 柔性电流钳 (5000 Arms/500 Arms 额定值) 9669 钳式传感器 (1000 Arms 额定值) 9694 钳式传感器 (5 Arms 额定值) 9695-02 钳式传感器 (50 Arms 额定值) 9695-03 钳式传感器 (100 Arms 额定值) 9290-10 钳式转换器 9219 连接电缆 (9695-02/9695-03 用) 9657-10 泄漏电流钳 (10 Arms 额定值) 9675 泄漏电流钳 (10 Arms 额定值) 9675 泄漏电流钳 (10 Arms 额定值) 9675 泄漏电流钳 (10 Arms 额定值) CT9691 AC/DC 钳式传感器 (200A/20A 额定值) +CT6590 传感器装置 CT9692 AC/DC 钳式传感器 (200A/20A 额定值) +CT6590 传感器装置 CT9667 柔性电流钳 (5000 Arms/500 Arms 额定值) CT9667-01 AC 柔性电流钳 (5000 Arms/500 Arms 额定值) CT9667-02 AC 柔性电流钳 (5000 Arms/500 Arms 额定值) CT9667-03 AC 柔性电流钳 (5000 Arms/500 Arms 额定值) CT9667-03 AC 柔性电流钳 (5000 Arms/500 Arms 额定值) CT9667-03 AC 柔性电流钳 (5000 Arms/500 Arms 额定值) CT9667-04 AC 柔性电流钳 (5000 Arms/500 Arms 额定值) CT9667-05 AC 柔性电流错 (5000 Arms/500 Arms 额定值) CT9667-06 AC/DC 自动调零电流传感器 (100 Arms 额定值) CT7736 AC/DC 自动调零电流传感器 (2000 Arms 额定值) CT7746 AC/DC 自动调零电流传感器 (2000 Arms 额定值) CT7740 AC/DC 自动调零电流传感器 (2000 Arms 额定值) CT7740 AC/DC 自动调零电流传感器 (2000 Arms 额定值) CT7740 AC/DC 自动调零电流传感器 (2000 Arms 额定值) CT7745 AC/DC 自动调零电流传感器 (2000 Arms 额定值) CT7745 AC/DC 自动调零电流传感器 (2000 Arms 额定值) CT7740 AC/DC 目动调零电流传感器 (2000 Arms 额定值) CT7740 AC/DC 自动调零电流传感器 (2000 Arms 额定值) CT7740 AC/DC 自动调零电流传感器 (2000 Arms 额定值) CT7740 AC/DC 自动调零电流传感器 (2000 Arms 额定值)	
电压测量选件	9804-01 磁铁转换器 (红色 1 个) 9804-02 磁铁转换器 (黑色 1 个) 9243 抓状夹 (红色与黑色各 1 个)	
打印机选件	<ul> <li>(Not applicable to CE Marking)</li> <li>9670 打印机 (BL-100W 三荣电机生产)</li> <li>9671 AC 转换器 (9670 用)</li> <li>9672 电池组 (9670 用)</li> <li>9673 电池充电器 (9672 用)</li> <li>9638 RS-232C 电缆 (打印机用)</li> <li>9237 记录纸 (80 mm-25 m、4卷)</li> </ul>	
计算机连接选件	9642 LAN 电缆 9624-50 PQA 查看软件(PC 应用软件 Ver2.00 以上)	

规格

13.3 测量规格

### 附件与选件规格

其它选件	Z1002 AC 适配器 Z1003 电池组 Z4001 SD 存储卡 2GB Z4003 SD 存储卡 8GB C1001 携带包(软型) C1002 携带包(硬型) C1009 携带包(肩包型) PW0000 连挖挂挽罢(三相 3 续 (3P3W3M) 由压用)
	PW9000 连接转换器 (三相 3 线 (3P3W3M) 电压用) PW9001 连接转换器 (三相 4 线电压用)
	PW9005 GPS BOX (订单产品)

### 13.3 测量规格

#### 测量项目

(1) 2 MHz 采样无间隔检测项目

测量项目	标记	1P2W	1P3W	3P3W2M	3P3W3M	3P4W	3P4W2.5E	MAX/MIN/AVG
瞬态过电压	Tran	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,3,4	

(2) 逐1波形无间隔测量项目

测量项目	标记	1P2W	1P3W	3P3W2M	3P3W3M	3P4W	3P4W2.5E	MAX/MIN/AVG
频率1波形	Freq_wav	U1	U1	U1	U1	U1	U1	**

<sup>(3)</sup>利用逐半波形重叠的1波形进行无间隔测量的项目 (400 Hz 测量时,逐1波形进行无间隔测量的项目)

测量项目	标记	1P2W	1P3W	3P3W2M	3P3W3M	3P4W	3P4W2.5E	MAX/MIN/AVG
电压 1/2 有效值	Urms1/2	1,4	1,2,4	1,2,3,4 ※ 1	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	**
浪涌	Swell	1	1,2	1,2	1,2,3	1,2,3	1,2,3	
下陷	Dip	1	1,2	1,2	1,2,3	1,2,3	1,2,3	
瞬停	Intrpt	1	1,2	1,2	1,2,3	1,2,3	1,2,3	
瞬时闪变值	S(t)	1	1,2	1,2	1,2,3	1,2,3	1,2,3	**

(4) 逐半波形无间隔测量项目

测量项目	标记	1P2W	1P3W	3P3W2M	3P3W3M	3P4W	3P4W2.5E	MAX/MIN/AVG
电流 1/2 有效值 (冲击电流)	Irms1/2 (Inrush)	1,4	1,2,4	1,2,3,4 ※ 1	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	**

(5) 按 50 Hz 时 10 波形 / 60 Hz 时 12 波形 / 400 Hz 时 80 波形约 200 ms 集合无间隔测量的项目

测量项目	标记	1P2W	1P3W	3P3W2M	3P3W3M	3P4W	3P4W2.5E	MAX/MIN /AVG
频率	Freq	U1	U1	U1	U1	U1	U1	*
频率 10 秒钟	Freq10s	U1	U1	U1	U1	U1	U1	*
电压波形峰值	Upk+、Upk-	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	*
电流波形峰值	Ipk+、Ipk-	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	*
电压有效值 (相/线间)	Urms	1,4	1,2,4,AVG	1,2,3,4, AVG ※ 1	1,2,3,4, AVG	1,2,3,4, AVG	1,2,3,4, AVG	*
电压 DC	Udc	4	4	4	4	4	4	*
电流有效值	Irms	1,4	1、2、4、 AVG	1,2,3,4, AVG ※ 1	1,2,3,4, AVG	1,2,3,4, AVG	1,2,3,4, AVG	*
电流 DC	Idc	4	4	4	4	4	4	*
有功功率	Р	1	1,2,sum	1,2,sum	1,2,3,sum	1,2,3,sum	1,2,3,sum	*
有功功率量	WP+、WP-	1	sum	sum	sum	sum	sum	
视在功率	S	1	1,2,sum	1,2,sum	1,2,3,sum	1,2,3,sum	1,2,3,sum	*

测量项目	标记	1P2W	1P3W	3P3W2M	3P3W3M	3P4W	3P4W2.5E	MAX/MIN /AVG
无功功率	Q	1	1,2,sum	1,2,sum	1,2,3,sum	1,2,3,sum	1,2,3,sum	*
无功功率量 (滞后)(超前)	WQLAG、 WQLEAD	1	sum	sum	sum	sum	sum	
功率因数 / 位移功率因 数※ 2	PF/DPF	1	1,2,sum	1,2,sum	1,2,3,sum	1,2,3,sum	1,2,3,sum	*
电压零序不平衡率 电压负序不平衡率	Uunb0、Uunb	-	-	sum	sum	sum	sum	*
电流零序不平衡率 电流负序不平衡率	Iunb0、Iunb	-	-	sum	sum	sum	sum	*
高次谐波电压成分	UharmH	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	*
高次谐波电流成分	IharmH	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	*
谐波电压 (0~50次)	Uharm	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	*
谐波电流 (0~50次)	Iharm	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	*
谐波功率 (0~50次)	Pharm	1	1, 2, sum	sum	sum	1, 2, 3, sum	1, 2, 3, sum	*
间谐波 电压(0.5~49.5次)	Uiharm	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	*
间谐波 电流 (0.5~49.5次)	Iiharm	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	*
谐波电压相位角 (1~50次)	Uphase	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	
谐波电流相位角 (1~50次)	Iphase	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	
谐波电压电流相位角 (1~50次)	Pphase	1	1、2、sum	sum	sum	1 $2$ $3$ sum	1, 2, 3, sum	*
总谐波电压畸变率※2	Uthd-F/Uthd-R	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	*
总谐波电流畸变率※2	Ithd-F/Ithd-R	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	*
K因数	KF	1,4	1,2,4	1,2,4	1,2,3,4	1,2,3,4	1,2,3,4	*
电压波形比较	Wave	1	1,2	1,2	1,2,3	1,2,3	1,2,3	

注意 1): 将 CH4 设为 AC+DC 或 DC 时, CH4 的所有显示均为 ON。

注意 2): 将 CH4 设为 OFF 时, CH4 的所有显示值与波形显示均为 OFF。

注意 3): MAX/MIN/AVG 中的 \* 符号

MAX/MIN/AVG 表示可按 TIME PLOT 间隔进行 MAX、 MIN 及 AVG 的显示 (全部)。 注意 4): MAX/MIN/AVG 中的 \*\* 符号

MAX/MIN/AVG 表示与 TIME PLOT 间隔无关,可进行 MAX 与 MIN 的显示(全部)。

※1: CH3 仅限于运算。不进行显示。仅作为二进制数据输出。

※2:选择其一

(6) 闪变测量项目:

测量项目	标记	1P2W	1P3W	3P3W2M	3P3W3M	3P4W	3P4W 3P4W2.5E	MAX/MIN /AVG
<b>ΔV10</b> (每隔1分钟、1小时平均 值、1小时最大值、1小时第4 个最大值、综合(测量期间内 的)最大值	dV10、 dV10 AVG、 dV10MAX、 dV10MAX4、 dV10 total MAX	1	1,2	1,2	1,2,3	1,2,3	1,2,3	
短期电压闪变 Pst 长期电压闪变 Plt	Pst, Plt	1	1,2	1,2	1,2,3	1,2,3	1,2,3	

13.3 *测量规格* 

### 精度保证条件

精度保证条件	预热时间 30 分钟以上,功率因数 =1,同相电压 0 V,调零后在基准通道中进行 1.666% f.s.以上的 输入
精度保证温湿度范围	23 ℃±5 ℃、80%RH 以下 (在规格方面没有明确记载时,依据该温湿度规定)
精度保证范围	1年
精度保证基波范围	测量频率设为 50 Hz 时: 40 ~ 58 Hz 测量频率设为 60 Hz 时: 51 ~ 70 Hz、 测量频率设为 400 Hz 时: 360 Hz ~ 440 Hz

### 显示

显示范围	电压:量程的 0.08% ~ 130% (0.08% f.s. 以下时进行零显示) 电流:量程的 0.5% ~ 130% (0.5% f.s. 以下时进行零显示) 功率:量程的 0.1% ~ 130% (0.1% f.s. 以下时进行零显示) 上述以外的测量项目:量程的 0% ~ 130%
有效测量范围	电压: AC 量程的 1.666% ~ 130% (实际输入 10 V ~ 780 V)、DC 量程的 0.166% ~ 100% (实际输入 1 V ~ 600 V) 电流:量程的 1% ~ 110% 功率:量程的 0.15% ~ 130% (电压与电流均在有效测量范围内) ※谐波测量另行规定

#### 测量项目

未记载测试精度的项目、未规定相对于 3P3W2M 的 CH3 测量值精度的项目

### 瞬态过电压 Tran

测量方式	利用从采样波形除去基波成分 (50/60/400 Hz) 的波形进行检测 相对于基波电压 1 波形进行 1 次检测				
采样频率	2 MHz				
显示项目	瞬态电压值         :除去基波成分后的4ms间波形的峰值           瞬态幅度         :超出阈值的期间(2msMAX)           最大瞬态电压值         :除去瞬态 IN ~瞬态 OUT 期间基波成分的波形的最大峰值(保留通道信息)           瞬态期间         :瞬态 IN ~瞬态 OUT 的期间           期间内瞬态次数         :瞬态 IN ~瞬态 OUT 期间的瞬态次数(通道通用次数,通道之间同时产生的瞬态次数为1次)           瞬态有效值         :检查用				
量程 / 分辨率	$\pm$ 6.0000k Vpk				
测量带宽	规定为 5 kHz (-3dB) ~ 700 kHz (-3dB)、 20 Vrms				
最小检测幅度	0.5 μs				
测试精度	± 5.0% rdg. ± 1.0%f.s. (规定为 1000 Vrms/30 kHz 与 700 Vrms/100 kHz)				
事件阈值	设置相对于除去 6000.0 V 基波成分的波形峰值 (波高值)指定绝对值的阈值				
事件 IN	在约 200 ms 集合区间内初次检测到瞬态过电压的状态。事件的发生时间为超出阈值的时间,检测的峰值电压值显示瞬态宽度				
事件 OUT	在瞬态事件 IN 状态的下一约 200 ms 集合区间内未检测到所有通道瞬态过电压的约 200 ms 集合区间的开头。显示瞬态期间 (IN 时间与 OUT 时间之差)				
多相系统的使用	从检测到 U1 ~ U4 中的 1 个通道出现瞬态时开始,到未检测到所有通道出现瞬态时结束。				
波形保存	事件波形 瞬态波形 保存最初瞬态 IN 时检测的瞬态过电压波形检测位置的前后 2 ms 与 IN ~ OUT 之间瞬态最大电压 波形检测位置的前后 2 ms 的 2 处波形。				

#### 频率1周期 Freq\_wav

测量方式	倒数式,利用按 U1 (基准通道)的1波形时间内的整数周期累计时间的倒数进行计算 是指1个波形的频率。 设置测量频率400 Hz 时,按8波形时间内的整数周期累计时间的倒数进行计算 8波形的平均频率。
采样频率	200 kHz
显示项目	频率1周期、事件 IN/OUT 之间的最差值(最大偏差值)
量程 / 分辨率	测量频率设为 50/60 Hz 时 : 70.000 Hz 测量频率设为 400 Hz 时 : 440.00 Hz
测量带宽	测量频率设为 50/60Hz 时 : 40.000 ~ 70.000 Hz 测量频率设为 400 Hz 时 : 360.00 ~ 440.00 Hz
测试精度	测量频率设为 50/60Hz 时 : ± 0.200 Hz 以下 (在 10% f.s. ~ 110% f.s. 的输入中) 测量频率设为 400 Hz 时 : ± 2.00 Hz 以下 (在 10% f.s. ~ 110% f.s. 的输入中)
事件阈值	利用偏差指定 0.1 Hz ~ 9.9 Hz、 0.1 Hz 刻度
事件 IN	超出土阈值的波形的开头时间
事件 OUT	恢复士 (阈值 -0.1 Hz)的波形的开头时间 ※相当于频率滞后 0.1 Hz
多相系统的使用	无
波形保存	事件波形

### 电压 1/2 有效值 Urms1/2

测量方式	有效值方式 符合 IEC61000-4-30 标准 测量频率设为 50/60 Hz 时,计算每隔半波 量。 频率设为 400 Hz 时,每隔 1 波形计算电压 线电压;三相 4 线连接时,使用相电压	重叠电压波形的 1 波形采样数据的电压有效值,进行测 波形的电压有效值。三相 3 线 (3P3W3M) 连接时,使用
采样频率	200 kHz	
显示项目	电压 1/2 有效值	
量程 / 分辨率	600.00 V	
测量带宽	请参照有效值频率特性	
测试精度	测量频率设为 50/60 Hz 时 : 输入 1.666 电压 (Udin 1.666%f.s. ± 0.2%rdg 测量频率设为 400 Hz 时 : ± 0.4% rd	%f.s. ~ 110%f.s. 时:规定为公称电压的±0.2% 公称输入 0) 100 V 以上 ~ 110%f.s. 以外或公称输入电压 (Udin)100V 以下时: g. ± 0.08%f.s. lg. ± 0.50%f.s.
事件阈值	请参照下陷 / 浪涌 / 瞬停	
事件 IN	请参照下陷 / 浪涌 / 瞬停	
事件 OUT	请参照下陷 / 浪涌 / 瞬停	
多相系统的使用	无	
波形保存	无	
限制事项	测量频率为 400 Hz 时,事件电压变动图形	中记录的测量值为每隔1波形的电压有效值

13.3 测量规格

### 电流 1/2 有效值 Irms1/2

测量方式	符合 IEC61000-4-30 标准 测量频率设为 50/60 Hz 时,计算每隔半波的电流波形采样数据的电流有效值 (与相同通道的电压同步) 频率设为 400 Hz 时,每隔 1 波形计算电流波形的电流有效值
采样频率	200 kHz
显示项目	电流 1/2 有效值
量程 / 分辨率	根据使用传感器 (请参照输入规格)
测量带宽	请参照有效值频率特性
测试精度	测量频率设为 50/60 Hz 时 : $\pm$ 0.3%rdg. $\pm$ 0.5%f.s. + 电流传感器精度 测量频率设为 400 Hz 时 : $\pm$ 0.4% rdg. $\pm$ 1.0%f.s. + 电流传感器精度
事件阈值	请参照冲击电流
事件 IN	请参照冲击电流
事件 OUT	请参照冲击电流
多相系统的使用	请参照冲击电流
波形保存	请参照冲击电流
其它	作为冲击电流发生事件

#### 浪涌 Swell

测量方式	符合 IEC61000-4-30 标准 50/60 Hz 测量时,电压 1/2 有效值正向超出阈值时,检测浪涌 400 Hz 测量时,10 ms 内存在的4个电流有效值(400 Hz 1 波形运算值)的最大值正向超出阈值 时,检测浪涌。
采样频率	200 kHz
显示项目	浪涌高度:电压 1/2 有效值的最差值 [V] 浪涌期间:检测到 U1 ~ U3 的浪涌到朝阈值减去滞后的值的负向超出之前的期间
量程 / 分辨率	600.00 V
测量带宽	请参照有效值频率特性
测试精度	与电压 1/2 有效值相同 开始精度时间半周期以内,结束精度时间半周期以内(400 Hz 测量时未规定)
事件阈值	相对于公称电压的%或相对于 Slide 基准电压的%(选择)
事件 IN	电压 1/2 有效值正向超出阈值的 1 波形的开头
事件 OUT	电压 1/2 有效值负向超出(阈值 - 滞后)的 1 波形的开头
多相系统的使用	从检测到 U1 ~ U3 中的 1 个通道出现浪涌时开始,到未检测到所有通道出现浪涌时结束。
波形保存	事件波形
波动数据	保存事件 IN 前 0.5 s 后 29.5 s 的 1/2 有效值数据 设为 400 Hz 时,保存前 0.125 s 后 7.375 s 的 1/2 有效值数据

测量方式	符合 IEC61000-4-30 标准 50/60 Hz 测量时,电压 1/2 有效值负向超出阈值时,检测下陷 400 Hz 测量时, 10 ms 内存在的 4 个电流有效值 (400 Hz 1 波形运算值)的最小值负向超出阈值 时,检测下陷
采样频率	200 kHz
显示项目	下陷深度:电压 1/2 有效值的最差值 [V] 下陷期间:检测到 U1 ~ U3 的下陷到朝阈值加上滞后的值的正向超出之前的期间
量程 / 分辨率	600.00 V
测量带宽	请参照有效值频率特性
测试精度	与电压 1/2 有效值相同 开始精度时间半周期以内,结束精度时间半周期以内 (400 Hz 测量时未规定)
事件阈值	相对于公称电压的 % 或相对于 Slide 基准电压的 % (选择)
事件 IN	电压 1/2 有效值负向超出阈值的 1 波形的开头
事件 OUT	电压 1/2 有效值正向超出(阈值 + 滞后)的 1 波形的开头
多相系统的使用	从检测到 U1 ~ U3 中的 1 个通道出现下陷时开始,到未检测到所有通道出现下陷时结束。
波形保存	事件波形
波动数据	保存事件 IN 前 0.5 s 后 29.5 s 的 1/2 有效值数据 400 设为 Hz 时,保存前 0.125 s 后 7.375 s 的 1/2 有效值数据

### 瞬停 Intrpt

测量方式	符合 IEC61000-4-30 标准 50/60 Hz 测量时,电压 1/2 有效值负向超出阈值时,检测瞬停 400 Hz 测量时, 10 ms 内存在的 4 个电流有效值(400 Hz 1 波形运算值)的最小值负向超出阈值 时,检测瞬停
采样频率	200 kHz
显示项目	瞬停深度:电压 1/2 有效值的最差值 [V] 瞬停期间:检测到 U1 ~ U3 的瞬停到朝阈值加上滞后的值的正向超出之前的期间
量程 / 分辨率	600.00 V
测量带宽	请参照有效值频率特性
测试精度	与电压 1/2 有效值相同 开始精度时间半周期以内,结束精度时间半周期以内 (400 Hz 测量时未规定)
事件阈值	相对于公称电压的 %
事件 IN	电压 1/2 有效值负向超出阈值的 1 波形的开头
事件 OUT	电压 1/2 有效值正向超出(阈值 + 滞后)的 1 波形的开头
多相系统的使用	从检测到 U1 ~ U3 中的所有通道出现瞬停时开始,到任一通道结束瞬停时结束。
波形保存	事件波形
波动数据	保存事件 IN 前 0.5 s 后 29.5 s 的 1/2 有效值数据 设为 400 Hz 时,保存前 0.125 s 后 7.375 s 的 1/2 有效值数据

### 13.3 *测量规格*

#### 瞬时闪变值 S(t)

测量方式	适用 IEC61000-4-15 标准 从 230 Vlamp/120 Vlamp(闪变测量中选择 Pst、Plt 时)/Ed2 滤波器 4 种类型 (230 Vlamp50 Hz/60 Hz、120 Vlamp60Hz/50Hz) 中进行选择
显示项目	瞬时闪变值
量程 / 分辨率	99.999 • 0.001
测量带宽	请参照有效值频率特性
测试精度	
事件阈值	无

### 频率 Freq 或 f

测量方式	倒数式,通过 U1(基准通道 计时间的倒数进行计算	)的 10 波形 /12 波形 /80 波形的约 200 ms 集合时间内的整数周期累
采样频率	200 kHz	
显示项目	频率	
量程/分辨率	测量频率设为 50/60 Hz 时 测量频率设为 400 Hz 时	: 70.000 Hz : 440.00 Hz
测量带宽	测量频率设为 50/60 Hz 时 测量频率设为 400 Hz 时	: 40.000 ~ 70.000 Hz : 360.00 ~ 440.00 Hz
测试精度	测量频率设为 50/60 Hz 时 测量频率设为 400 Hz 时	: ± 0.020 Hz 以下 : ± 0.20 Hz 以下 (在 4% f.s. ~ 110% f.s. 的电压输入中)
事件阈值	利用偏差指定 0.1 Hz ~ 9.9 H	z 0.1 Hz 刻度
事件 IN	超出土阈值的约 200 ms 集合的	的开头
事件 OUT	恢复± (阈值 -0.1Hz) 的约2	200 ms 集合的开头 ※相当于频率滞后 0.1Hz
多相系统的使用	无	
波形保存	事件波形	

### 频率 10 秒钟 Freq10s 或 f10s

测量方式	倒数式,通过基于 IEC61000- 间的倒数进行计算 (为了进	4-30 标准的 U1 (基准通道)指定 10 秒钟时间内的整数周期累计时 行正确的测量,输入之后,需要等待最长 20 秒钟时间。)
采样频率	200 kHz	
显示项目	频率 10 秒钟	
量程 / 分辨率	测量频率设为 50/60 Hz 时 测量频率设为 400Hz 时	: 70.000 Hz : 440.00 Hz
测量带宽	测量频率设为 50/60Hz 时 测量频率设为 400Hz 时	: 40.000 ~ 70.000 Hz : 360.00 ~ 440.00 Hz
测试精度	测量频率设为 50/60Hz 时 测量频率设为 400Hz 时	: ± 0.010 Hz 以下 : ± 0.10 Hz 以下 (在 1.666%f.s. ~ 110%f.s. 的电压输入中)
事件阈值	非事件对象	

#### 电压波形峰值 Upk

测量方式	50 Hz 时每隔 10 波形 /60 Hz 时每隔 12 波形进行测量。约 200 ms 集合内的最大采样点与最小采样 点。 400 Hz 测量时,每隔 80 波形进行测量。约 200 ms 集合内的最大采样点与最小采样点。
采样频率	200 kHz
显示项目	+ 峰值、 - 峰值
量程1分辨率	电压有效值量程加上波高率的部分± 1200.0 Vpk
测量带宽	请参照有效值频率特性
测试精度	-
事件阈值	$0 \sim 1200 V$ (设置 VT 比之前的值) $1 V$ 刻度,比较绝对值
事件 IN	超出土阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	未超出 IN 状态的下一±阈值的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形

### 电流波形峰值 Ipk

测量方式	50 Hz 时每隔 10 波形 /60 Hz 时每隔 12 波形进行测量。约 200 ms 集合内的最大采样点与最小采样 点。 400 Hz 测量时,每隔 80 波形进行测量。约 200 ms 集合内的最大采样点与最小采样点。
采样频率	200 kHz
显示项目	+ 峰值、 - 峰值
量程 / 分辨率	电流有效值加上波高率的部分
测量带宽	请参照有效值频率特性
测试精度	-
事件阈值	$0 \sim$ (使用电流传感器额定电流×4)A(设置 CT 前的值)、比较绝对值
事件 IN	超出土阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	未超出 IN 状态的下一土阈值的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形

### 13.3 *测量规格*

### 电压有效值 Urms

测量方式	AC+DC 真有效值方式 符合 IEC61000-4-30 标准 50 Hz 时 10 波形 /60 Hz 时 12 波形 (约 200 ms 集合) 按 400 Hz 时 80 波形 (约 200 ms 集合)进行计算 设置为 3P3W3M/3P4W/3P4W2.5E 时,相电压 / 线电压设置反映在电压有效值 Urms 上并带有零显 示范围
采样频率	200 kHz
显示项目	各通道的电压有效值、多通道的 AVG (平均)电压有效值 (详情请参照"13.10 运算公式"(⇒ 第 193 页))
量程 / 分辨率	600.00 V
测量带宽	请参照有效值频率特性
测试精度	<ul> <li>测量频率设为 50/60Hz 时</li> <li>: 公称电压的± 0.1% Udin 的 10%f.s. ~ 150% 输入(Udin = 100 V ~ 440 V) 并且 1.666%f.s. ~ 110%f.s. (Udin&gt;440V 时最大输入电压不可超过 660V)</li> <li>並 0.2%rdg. ± 0.08%f.s 以上除外</li> <li>: ± 0.2% rdg. ± 0.16%f.s.</li> </ul>
事件阈值	分别设置上限值 / 下限值 0 ~ (下限值) ~ (上限值) ~ 780 V (设置 VT 比前的值) 设置为 3P3W3M/3P4W/3P4W2.5E 时,反映相电压 / 线电压设置
检测	在 0 V ~ 600 V 之间进行设置
事件 IN	超出上限值时或低于下限值时的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	从超出上限值的状态开始低于(上限值 - 滞后)或从低于下限值的状态开始超出(下限值 + 滞 后)的下一约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形

#### 电压 DC 值 Udc

测量方式	与基准通道同步的约 200 ms 集合的平均值 (仅限于 CH4) 有零显示范围
采样频率	200 kHz
显示项目	电压 DC 值
量程 / 分辨率	600.00 V
测量带宽	请参照有效值频率特性
测试精度	$\pm$ 0.3% rdg. $\pm$ 0.08% f.s.
事件阈值	比较 0 V ~ 1200 V 200 ms 集合内的 + 波形峰值与 - 波形峰值之差 视为 DC 变动事件
事件 IN	超出上限值时的 200 ms 集合的开头
事件 OUT	未超出 IN 状态的下一阈值的 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	无
波形保存	事件波形

### 电流有效值 Irms

测量方式	AC+DC 真有效值方式 符合 IEC61000-4-30 标准 50 Hz 时 10 波形 /60 Hz 时 12 波形 (约 200 ms 集合) 按 400 Hz 时 80 波形 (约 200 ms 集合)进行计算 有零显示范围	
采样频率	200 kHz	
显示项目	各通道的电流有效值、多通道的 AVG(平均)电流有效值(详情请参照"13.10运算公式"(⇒ 第 193 页))	
量程 / 分辨率	请参照输入规格	
测量带宽	请参照有效值频率特性	
测试精度	测量频率设为 50/60Hz 时 : $\pm$ 0.2% rdg. $\pm$ 0.1% f.s. + 电流传感器精度 测量频率设为 400Hz 时 : $\pm$ 0.2% rdg. $\pm$ 0.6% f.s. + 电流传感器精度	
事件阈值	0~电流量程	
检测	0~电流量程	
事件 IN	超出阈值的约 200 ms 集合的开头	
事件 OUT	低于 (阈值 - 滞后) 的约 200 ms 集合的开头	
多相系统的使用	各通道独立	
波形保存	事件波形	

### 电流 DC 值 Idc

测量方式	与基准通道同步的约 200 ms 集合的平均值 (仅限于 CH4) 有零显示范围
采样频率	200 kHz
显示项目	电流 DC 值
量程 / 分辨率	根据使用的电流传感器 (仅限于 CH4)
测量带宽	请参照有效值频率特性 + 考虑电流传感器测量带宽
测试精度	± 0.5% rdg. ± 0.5%f.s. + 电流传感器规格精度 使用 AC 专用电流传感器时未规定
事件阈值	电流有效值加上波高率的部分 比较 200 ms 集合内的 + 波形峰值与 - 波形峰值之差 视为 DC 变动事件
事件 IN	超出上限值时的 200 ms 集合的开头
事件 OUT	未超出 IN 状态的下一阈值的 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	无
波形保存	事件波形

### 174

13.3 *测量规格* 

#### 有功功率 P

测量方式	50 Hz 时每隔 10 波形 /60 Hz 时每隔 12 波形 (约 200 ms 集合)进行测量。 400 Hz 时每隔 80 波形 (约 200 ms 集合)利用 8 个波形进行测量。 有零显示范围
采样频率	200 kHz
显示项目	各通道的有功功率、多通道的 sum (总和)值 (详情请参照 "13.10 运算公式"(⇒ 第 193 页)) 流入 (消耗)时:无符号 流出 (再生)时: "-"
量程 / 分辨率	根据电压×电流量程的组合 (请参照"13.11 电流传感器与量程构成"(⇒第205页))
测量带宽	请参照有效值频率特性 + 考虑电流传感器测量带宽
测试精度	<ul> <li>测量频率设为 50/60Hz 时 : ± 0.2% rdg. ± 0.1% f.s. + 电流传感器精度 (sum 值为使用通道的总和)</li> <li>测量频率设为 400Hz 时 : ± 0.4% rdg. ± 0.6% f.s. + 电流传感器精度 (sum 值为使用通道的总和)</li> </ul>
事件阈值	功率量程范围 比较绝对值
事件 IN	绝对值超出阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	从事件 IN 状态开始低于阈值 - 滞后的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形

### 有功功率量 / 无功功率量 WP+、 WP-/WQLAG、 WQLEAD

测量方式	50 Hz 时每隔 10 波形 /60 Hz 时每隔 12 波形 (约 200 ms 集合)进行测量。 400 Hz 时每隔 80 波形 (约 200 ms 集合)利用 8 个波形进行测量。 根据有功功率,按消耗与再生进行累计 根据无功功率,按滞后与超前进行累计 按指定 TIME PLOT 间隔进行保存。数据更新时序 50 Hz 时 每隔 10 波形 /60 Hz 时 每隔 12 波形 / 400 Hz 时 每隔 80 波形 (约 200 ms 集合)。 在记录开始的同时开始累计。结束时也更新到上次的 TIME PLOT。
采样频率	200 kHz
显示项目	有功功率量:WP+(消耗)、WP-(再生) 多通道的 sum (总和)值(详情请参照"13.10运算公式"(⇒第193页)) 无功功率量:WQLAG(滞后)、WQLEAD(超前) 多通道的 sum (总和)值(详情请参照"13.10运算公式"(⇒第193页))经过时间
量程1分辨率	根据电压×电流量程的组合(请参照"13.11 电流传感器与量程构成"(⇒第205页))
测量带宽	请参照有效值频率特性 + 考虑电流传感器测量带宽
测试精度	有功功率量 : 有功功率测试精度± 10 dgt. 无功功率量 : 无功功率测试精度± 10 dgt. 累计时间精度 : ± 10ppm ± 1 秒 (23 ° C)
事件阈值	非事件对象
### 视在功率 S

测量方式	根据电压有效值 U、电流有效值 I 进行运算 无极性
采样频率	200 kHz
显示项目	各通道的视在功率、多通道的 sum (总和)值(详情请参照"13.10运算公式"(⇒第193页))
量程 / 分辨率	根据电压×电流量程的组合(请参照"13.11 电流传感器与量程构成"(⇒第205页))
测量带宽	请参照有效值频率特性 + 考虑电流传感器测量带宽
测试精度	相对于各测量值的计算值为±1 dgt. (sum 值为±3 dgt.)
事件阈值	功率量程范围
事件 IN	绝对值超出阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	从事件 IN 状态开始低于阈值 - 滞后的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形

### 无功功率 Q

测量方式	根据视在功率 S、有功功率 P 进行运算 滞后相位 (LAG : 电流滞后于电压)时 无符号 超前相位 (LEAD: 电流超前于电压)时 "-"
采样频率	200 kHz
显示项目	各通道的无功功率、多通道的 sum (总和)值(详情请参照"13.10运算公式"(⇒第 193页))
量程 / 分辨率	根据电压×电流量程的组合(请参照"13.11 电流传感器与量程构成"(⇒第205页))
测量带宽	请参照有效值频率特性 + 考虑电流传感器测量带宽
测试精度	相对于各测量值的计算值为±1 dgt. (sum 值为±3 dgt)
事件阈值	功率量程范围
事件 IN	绝对值超出阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	从事件 IN 状态开始低于阈值 - 滞后的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形

13.3 *测量规格* 

### 功率因数 / 位移功率因数 PF/DPF

测量方式	功率因数:根据电压有效值U、电流有效值I与有功功率P进行运算 位移功率因数:根据基波电压与基波电流的相位差进行运算 滞后相位(LAG:电流滞后于电压)时,无符号 超前相位(LEAD:电流超前于电压)时,"-" 3P3W2M、3P3W3M 接线时的各通道(sum 值除外)的DPF 值没有意义。
采样频率	200 kHz
显示项目	各通道的功率因数/位移功率因数、多通道的 sum (总和)值(详情请参照"13.10运算公式" (⇒第193页))
量程 / 分辨率	-1.0000 (超前)~0.0000~1.0000 (滞后)
测量带宽	请参照有效值频率特性 + 考虑电流传感器测量带宽
测试精度	-
事件阈值	$0.000 \sim 1.000$
事件 IN	绝对值低于阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	从事件 IN 状态开始超出绝对值 + 滞后的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形

### 电压不平衡率(负序不平衡率、零序不平衡率)Uunb、Uunb0

测量方式	在三相 3 线 (3P3W2M、3P3W3M) 与三相 4 线中,使用各三相的基波电压成分进行运算(详情请参照"13.10运算公式"(⇒第 193页))
采样频率	200 kHz
显示项目	负序不平衡率 Uunb、零序不平衡率 Uunb0
量程 / 分辨率	成分为 V, 不平衡率为 0.00% ~ 100.00%
测量带宽	请参照"13.10运算公式"(⇒第193页)
测试精度	测量频率设为 50/60Hz 时,为± 0.15% (0.0% ~ 5.0% 的范围 按 IEC61000-4-30 的性能测试规定)
事件阈值	$0.0\% \simeq 100.0\%$
事件 IN	超出阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	低于阈值 - 滞后的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	无
波形保存	事件波形

电流不平衡率(负序不平衡率、零序不平衡率) Iunb、Iunb0

测量方式	在三相 3 线 (3P3W2M、3P3W3M) 与三相 4 线中,使用各三相的基波电流成分进行运算(详情请参照"13.10运算公式"(⇒第 193页))
采样频率	200 kHz
显示项目	负序不平衡率 Iunb、零序不平衡率 Iunb0
量程 / 分辨率	成分为 A, 不平衡率为 0.00% ~ 100.00%
测量带宽	基波成分
测试精度	-
事件阈值	$0.0\% \sim 100.0\%$
事件 IN	超出阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	低于阈值 - 滞后的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	无
波形保存	事件波形

高次谐波电压成分 / 高次谐波电流成分 UharmH/IharmH

测量方式	按有效值方式计算在基波 50 Hz 时 10 波形 /60 Hz 时 12 波形 /400 Hz 时 80 波形的 (约 200 ms 集合)区间内除去基波成分的波形。
采样频率	200 kHz
显示项目	高次谐波电压成分值:去除基波成分的波形的电压有效值 高次谐波电流成分值:去除基波成分的波形的电流有效值 高次谐波电压成分最大值:去除事件 IN ~事件 OUT 期间基波成分的波形的最大有效值 (保留通道信息) 高次谐波电流成分最大值:去除事件 IN ~事件 OUT 期间基波成分的波形的最大有效值 (保留通道信息) 高次谐波电压成分期间:高次谐波电压成分事件 IN ~事件 OUT 之间的期间 高次谐波电流成分期间:高次谐波电流成分事件 IN ~事件 OUT 之间的期间
量程 / 分辨率	高次谐波电压成分: 600.00V 高次谐波电流成分: 根据电流量程 请参照输入规格
测量带宽	2 kHz(-3dB) ~ 80 kHz(-3dB)
测试精度	高次谐波电压成分: ± 10% rdg. ± 0.1% f.s. (10 V 的正弦波 在 5kHz、10 kHz、20 kHz 下规定) 高次谐波电流成分: ± 10% rdg. ± 0.2% f.s. + 电流传感器精度 (1% f.s. 的正弦波 在 5kHz、10 kHz、20 kHz 下规定)
事件阈值	高次谐波电压成分: 0 V 以上 600.00 V 以下 高次谐波电流成分: 0 A 以上 电流量程以下
事件 IN	超出阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	在 IN 状态的下一约 200 ms 集合内未检测到高次谐波的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形 高次谐波波形 超出阈值的最初约 200 ms 集合区间之后的 40 ms 期间 (8000 点数据)

13.3 *测量规格* 

### 谐波电压 / 谐波电流 (也包括基波成分) Uharm/Iharm

测量方式	适用 IEC61000-4-7:2002 标准 最大次数 50 次 利用抗混淆低通滤波器将被测对象以外的频率衰减 50 dB 以上 加上与谐波分析后整数次谐波成分相邻的间谐波成分后显示谐波电压与谐波电流。(详情请参照 "13.10 运算公式"(⇒第 193 页)) IEC61000-2-4 3 级 规定输入 10% ~ 200% 时的测试精度
分析窗口宽度	10周期(50Hz时)、12周期(60Hz时)、80周期(400Hz时)
窗口的点数	Rect 4096 点
显示项目	第 0 次~ 50 次之间 (基波为 40 ~ 70 Hz 时) 第 0 次~ 10 次之间 (基波为 360 ~ 440 Hz 时) 选择有效值、含有率 (为含有率时,在零显示范围内有效值为 0 时,按全次数 0% 处理)
量程/分辨率	谐波电压: 600.00V 谐波电流: 根据使用的电流传感器 请参照输入规格
测试精度	基波 50/60 Hz 时,请参照测试精度;基波 400 Hz 时,请参照测试精度
事件阈值	谐波电压: 0.00 ~ 780.00 V 0 次为比较绝对值 谐波电流: 按照 0 ~电流量程 × 1.3 0 次为比较绝对值
事件 IN	各次数超出阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	各次数低于阈值 - 滞后的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形
限制事项	电流传感器为 AC 专用时,未规定电流、功率的 0 次。

### 谐波功率 (含基波成分) Pharm

测量方式	适用 IEC61000-4-7:2002 标准 最大次数 50 次 利用抗混淆低通滤波器将被测对象以外的频率衰减 50 dB 以上 谐波功率显示各通道的谐波功率、多通道的 sum (总和)值(详情请参照"13.10运算公式" (⇒第 193 页))
分析窗口宽度	10 周期(50 Hz 时)、12 周期(60 Hz 时)、80 周期(400 Hz 时)
窗口的点数	Rect 4096 点
显示项目	第 0 次~ 50 次之间 (基波为 40 ~ 70 Hz 时) 第 0 次~ 10 次之间 (基波为 360 ~ 440 Hz 时) 选择有效值、含有率 (为含有率时,在零显示范围内有效值为 0 时,按全次数 0% 处理)
量程 / 分辨率	请参照功率量程
测试精度	基波 50/60 Hz 时,请参照测试精度;基波 400 Hz 时,请参照测试精度
事件阈值	按照 0 ~量程× 1.3 指定绝对值
事件 IN	阈值为正值时超出阈值,或阈值为负值时低于阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	在事件 IN 的状态下,阈值为正值时低于阈值 - 滞后,或阈值为负值时超出阈值 + 滞后的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形
限制事项	电流传感器为 AC 专用时,未规定电流、功率的 0 次。

### 基波 50/60Hz 时的测试精度

	谐波输入	测试精度		附注
电压	公称电压的 1% 以上	0次 1次以上	: $\pm 0.3\%$ rdg. $\pm 0.08\%$ f.s. : $\pm 5.00\%$ rdg.	规定为公称电压 100 V 以上
	公称电压的 <1%	0次 1次以上	<ul> <li>: ± 0.3% rdg. ± 0.08% f.s.</li> <li>: 公称电压的± 0.05%</li> </ul>	规定为公称电压 100 V 以上
电流		0次 1~20次 21~50次	: $\pm 0.5\%$ rdg. $\pm 0.5\%$ f.s. : $\pm 0.5\%$ rdg. $\pm 0.2\%$ f.s. : $\pm 1.0\%$ rdg. $\pm 0.3\%$ f.s.	加上电流传感器的精度
功率		0次 $1 \sim 20次$ $21 \sim 30次$ $31 \sim 40次$ $41 \sim 50次$	<ul> <li>± 0.5% rdg. ± 0.5% f.s.</li> <li>± 0.5% rdg. ± 0.2% f.s.</li> <li>± 1.0% rdg. ± 0.3% f.s.</li> <li>± 2.0% rdg. ± 0.3% f.s.</li> <li>± 3.0% rdg. ± 0.3% f.s.</li> </ul>	加上电流传感器的精度

### 基波 400 Hz 时的测试精度

	谐波输入	测试精度		附注
电压		0次 1~2次 3~6次 7~10次	<ul> <li>± 0.5% rdg. ± 0.08% f.s.</li> <li>± 0.5% rdg. ± 0.20% f.s.</li> <li>± 1.0% rdg. ± 0.30% f.s.</li> <li>± 5.0% rdg. ± 0.30% f.s.</li> </ul>	
电流		0次 1~2次 3~6次 7~10次	: $\pm 0.5\%$ rdg. $\pm 0.5\%$ f.s. : $\pm 0.5\%$ rdg. $\pm 0.2\%$ f.s. : $\pm 1.0\%$ rdg. $\pm 0.3\%$ f.s. : $\pm 5.0\%$ rdg. $\pm 0.3\%$ f.s.	加上电流传感器的精度
功率		0次 1~2次 3~6次 7~10次	: $\pm 0.5\%$ rdg. $\pm 0.5\%$ f.s : $\pm 0.5\%$ rdg. $\pm 0.2\%$ f.s. : $\pm 1.0\%$ rdg. $\pm 0.3\%$ f.s. : $\pm 7.0\%$ rdg. $\pm 0.3\%$ f.s.	加上电流传感器的精度

间谐波电压 / 间谐波电流 Uiharm/Iiharm

测量方式	适用 IEC61000-4-7:2002 标准 利用抗混淆低通滤波器将被测对象以外的频率衰减 50 dB 以上 加上与谐波分析后整数次谐波成分相邻的间谐波成分后显示谐波电压与谐波电流 IEC61000-2-4 3 级 规定输入 10% ~ 200% 时的测试精度	
分析窗口宽度	10周期(50Hz时)、12周期(60Hz时)	
窗口的点数	Rect 4096 点	
显示项目	第 0.5 次~ 49.5 次之间 (基波为 40 ~ 70 Hz 时)选择有效值、含有率 (为含有率时,在零显示范 围内有效值为 0 时,按全次数 0% 处理)	
量程 / 分辨率	间谐波电压: U1 ~ U4、600.00 V 间谐波电流: I1 ~ I4 根据使用的电流传感器 请参照输入规格	
测试精度	<ul> <li>间谐波电压 (规定为公称电压 100 V 以上)</li> <li>谐波输入公称电压的 1% 以上 : ± 5.00%rdg.</li> <li>谐波输入公称电压的 &lt;1% : 公称电压的± 0.05%</li> <li>间谐波电流 : 未规定</li> </ul>	
事件阈值	非事件对象	
限制事项	400 Hz 测量时不显示	

规格

13.3 *测量规格* 

### 谐波电压相位角 / 谐波电流相位角 (也包括基波成分) Uphase/Iphase

测量方式	适用 IEC61000-4-7:2002 标准 最大次数 50 次 利用抗混淆低通滤波器将被测对象以外的频率衰减 50 dB 以上
分析窗口宽度	10周期(50Hz时)、12周期(60Hz时)、80周期(400Hz时)
窗口的点数	Rect 4096 点
显示项目	显示整数次谐波相位角成分 (将基准通道的基波相位角设为 0)
量程 / 分辨率	$0.00 \sim \pm 180.00^{\circ}$
测试精度	-
事件阈值	非事件对象

### 谐波电压电流相位差 (也包括基波成分) Pphase ( $\theta$ )

测量方式	适用 IEC61000-4-7:2002 标准 最大次数 50 次 利用抗混淆低通滤波器将被测对象以外的频率衰减 50 dB 以上
分析窗口宽度	10周期(50Hz时)、12周期(60Hz时)、80周期(400Hz时)
窗口的点数	Rect 4096 点
显示项目	显示谐波电压相位角与谐波电流相位角之差 各通道的谐波电压电流相位差、多通道的 sum (总和)值 (详情请参照"13.10 运算公式"(⇒ 第 193 页))
量程1分辨率	$0.00 \sim \pm 180.00^{\circ}$
测试精度	50/60 Hz 时: $1 \sim 3$ 次 : ± 2° $4 \sim 50$ 次 : ± (0.05° × k+2°)(k: 谐波次数) 400 Hz 时: $1 \sim 10$ 次 : ± (0.16° × k+2°)(k: 谐波次数) ※但要加上电流传感器的精度 ※各次的谐波电压规定为 1 V, 电流电平规定为 1%f.s. 以上
事件阈值	按 0 ~ 180° 指定 1°分辨率
事件 IN	绝对值超出阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	从事件 IN 状态开始绝对值低于阈值 - 滞后的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形

### 总谐波电压畸变率 / 总谐波电流畸变率 Uthd/Ithd

测量方式	适用 IEC61000-4-7:2002 标准 最大次数 50 次 利用抗混淆低通滤波器将被测对象以外的频率衰减 50 dB 以上
分析窗口宽度	10周期(50Hz时)、12周期(60Hz时)、80周期(400Hz时)
窗口的点数	Rect 4096 点
显示项目	THD-F (相对于基波的总谐波畸变率) THD-R (相对于包括基波的总谐波的总谐波畸变率)
量程 / 分辨率	0.00~100.00%(电压)、 0.00~500.00% (电流)
测试精度	-
事件阈值	$0.00 \sim 100.00\%$
事件 IN	绝对值超出阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	从事件 IN 状态开始绝对值低于阈值 - 滞后的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形

### K因数(倍增率) KF

测量方式	使用 2 ~ 50 次的谐波电流有效值进行运算 (详情请参照 "13.10 运算公式" (⇒ 第 193 页))
分析窗口宽度	10周期(50Hz时)、12周期(60Hz时)、80周期(400Hz时)
窗口的点数	Rect 4096 点
显示项目	K 因数
量程 / 分辨率	$0.00\sim 500.00$
测试精度	-
事件阈值	$0 \sim 500.0$
事件 IN	绝对值超出阈值的约 200 ms 集合的开头
事件 OUT	从事件 IN 状态开始绝对值低于阈值 - 滞后的约 200 ms 集合的开头
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形

### 电压波形比较 Wave

测量方式	根据前 200 ms 集合波形自动生成判定区域,并与判定波形比较,发生事件。 按 200 ms 集合统一进行波形判定。
比较窗口宽度	10周期(50Hz时)、12周期(60Hz时)、80周期(400Hz时)
窗口的点数	与谐波运算同步的 4096 点
显示项目	仅限于事件检测
事件阈值	相对于公称电压有效值的 % 0.0 ~ 100.0%
事件 IN	偏离判定区域的最初时间
事件 OUT	无
多相系统的使用	各通道独立
波形保存	事件波形

13.3 *测量规格* 

### 冲击电流(冲击电流) Irms1/2 (Inrush)

测量方式	使用电流有效值 Irms1/2 进行检测 400 Hz 测量时, 10 ms 内存在的 4 个电流有效值 (400 Hz 1 波形运算值)的最大值正向超出阈值 时,检测冲击电流
显示项目	电流有效值 Irms1/2 的最大电流
量程 / 分辨率	根据使用的电流传感器 请参照输入规格
测试精度	与电流 1/2 有效值 Irms1/2 相同
事件阈值	根据设置量程
事件 IN	电流 1/2 有效值超出阈值的各通道电压半波波形的开头时间
事件 OUT	电流 1/2 有效值负向超出(阈值 - 滞后)的电压半波波形的开头时间
多相系统的使用	无
波形保存	事件波形
波动数据	测量频率设为 50/60Hz 时:保存事件前 0.5 s 后 29.5 s 的电流有效值 Irms1/2 测量频率设为 400Hz 时 :保存事件前 0.125 s、后 7.375 s 的电流有效值 Irms1/2

### ∆V10 闪变 dV10

测量方式	"13.10 运算公式" ( ⇒ 第 193 页 ) 运算值为 100 V 换算值,每隔 1 分钟进行无间隔测量
基准电压	自动(利用 AGC)
显示项目	ΔV10的每隔1分钟的值、1小时平均值、1小时最大值、1小时第4个最大值、综合(测量期间内) 最大值
量程 / 分辨率	$0.000 \sim 99.999 ~ m V$
测试精度	± 2% rdg. ± 0.01 V (在基波 100 Vrms (50/60 Hz)、变动电压 1 Vrms、变动频率 10 Hz 条件下)
阈值	0.00~9.99V 与每隔1分钟的值进行比较 超出阈值时,进行报警输出
事件 IN	非事件对象
事件 OUT	非事件对象
多相系统的使用	无

### IEC 闪变 Pst、Plt

测量方式	适用 IEC61000-4-15:1997+A1:2003Ed1/Ed2,使用"13.10运算公式"(⇒第193页)进行运算 连续进行10分钟的测量来计算 Pst;连续进行2小时的测量来计算 Plt
显示项目	短时间闪变 Pst、长时间闪变 Plt
量程 / 分辨率	0.0001 ~ 10000 以对数对 P.U. 进行 1024 分割
闪变滤波器	选择 230 V 指示灯 Ed1、 120 V 指示灯 Ed1、 230 V 指示灯 Ed2、 120 V 指示灯 Ed2
测试精度	Pst ± 5% rdg. (0.1000 ~ 20.000 的范围 按 IEC61000-4-15 Ed1.1 与 IEC61000-4-15 Ed2 Class F1 的性能测试规定)

## 其它特性

有效值频率特性

频率	电压	电流	功率
$40\mathrm{Hz}\sim70\mathrm{Hz}$	利用有效值规定	利用有效值规定	利用有效值规定
$70\text{Hz} \sim 360\text{Hz}$	$\pm$ 1%rdg. $\pm$ 0.2%f.s.	$\pm$ 1%rdg. $\pm$ 0.5%f.s.	$\pm$ 1%rdg. $\pm$ 0.5%f.s.
$360\text{Hz} \sim 440\text{Hz}$	利用有效值规定	利用有效值规定	利用有效值规定
$440\text{Hz} \sim 5\text{kHz}$	$\pm$ 5%rdg. $\pm$ 0.2%f.s.	$\pm$ 5%rdg. $\pm$ 0.5%f.s.	$\pm$ 5%rdg. $\pm$ 1%f.s.
5kHz $\sim$ 20 kHz	$\pm$ 5%rdg. $\pm$ 0.2%f.s.	$\pm$ 5%rdg. $\pm$ 0.5%f.s.	
$20  \mathrm{kHz} \sim 50  \mathrm{kHz}$	$\pm$ 20%rdg. $\pm$ 0.4%f.s.	$\pm$ 20%rdg. $\pm$ 0.5%f.s.	
80 kHz	-3dB	-3dB	

利用电压有效值 Urms、电流有效值 Irms 规定,电流与功率加上电流传感器精度

### 温度系数:按使用温湿度范围规定

电压、电流与功率	在± 0.03%f.s./ ℃DC 测量值上加上± 0.05%f.s./ ℃

### 同相电压的影响

± 0.2%f.s. 以内	AC600 Vrms、 50/60 Hz、电压输入端子 - 主机外壳之间
± 2%f.s. 以内	AC600 Vrms、 400 Hz、电压输入端子 - 主机外壳之间

### 外部磁场的影响

电压	± 0.5f.s. 以内 (在 AC400 Arms/m、 50/60 Hz 的磁场中)
电流与功率	± 1.5%f.s. 以内(在 AC400 Arms/ m、 50/60 Hz 的磁场中)

13.4 事件规格

### 标志概念

基于 IEC61000-4-30 的标志概念

因下陷、浪涌或瞬停而产生不可靠的测量值时,在测量值上附加"标志"。确定 Slide 基准电压、停电时的频率 时参照"标志",并保存到 TIME PLOT 数据的状态信息中。

即使在将下下陷、浪涌或瞬停事件设为 OFF 的情况下,以公称电压为基准低于 10% 时,判定为下陷 (或瞬停);或超出 200% 时,判定为浪涌,并在测量数据中附加 "标志"。

可在 TIMEPLOT 的趋势图、详细趋势图、闪变 (Pst、 Plt) 图形中确认 "标志"。

在趋势图中显示"标志"。另外,也可以在利用 9624-50 PQA 查看软件确认测量数据的同时进行确认。

## 13.4 事件规格

### 事件检测

事件检测方法	<ul> <li>测量规格中记载了针对各事件对象测量值的检测方法</li> <li>外部事件 通过检测输入到 [EVENT IN] 端子的信号进行事件检测</li> <li>手动事件 通过按下 MANU EVENT 键进行事件检测</li> <li>利用各有效测量项目事件的 OR 进行检测</li> <li>不可利用 MAX、MIN、AVG 进行事件检测</li> </ul>
	• 阈值设置误差 相对设定值 1dgt.

### 事件同步保存内容

事件波形	约 200 ms 集合 (10 波形 /12 波形) + 前后 2 波形的瞬时波形 (20 kS/s) (400 Hz 时, 80 波形 + 前后 16 波形)
瞬态波形	瞬态过电压波形的检测位置前后 2 ms 的瞬时波形 (2 MS/s)
高次谐波波形	超出阈值的最初约 200 ms 集合区间之后~ 40 ms 之间的瞬时波形 (200 kS/s) 8000 点数据
波动数据	在详细趋势图中显示相当于事件发生前 0.5 秒、后 29.5 秒的每半波的有效值波动数据(400 Hz 时前 0.125 秒、后 7.375 秒)

### 检测功能

如果检测 ON 时超过上限或下限,则发生检测 START 事件,并开始检测。检测期间,始终将测量值与"最后发生事件时的测量值+检测阈值"及"最后发生事件时的测量值-检测阈值"形成的范围进行比较,超出该范围时,发生检测事件,并对检测范围进行更新。超过上限或下限的事件自身结束时,发生检测 END 事件,并结束检测。

## 13.5 动作规格

- 动作状态分类 [设置]、[记录](含[待机])、[分析]3种状态 在各状态下,存在 [SYSTEM]、 [VIEW]、 [TIME PLOT]、 [EVENT] 的画面组
- 记录开始时序 从 TIME PLOT 间隔时间的适当分割时间开始。 TIMEPLOT 间隔 150/180 周期时,为1分割
  - 停电处理 在记录状态下断电时,恢复电源之后重新开始记录。(累计功率从0开始累计。)
  - [设置] 电源接通时主机内部没有数据的状态

(SETTING) [SYSTEM] 可变更设置,测量值每隔约0.5秒更新1次 [VIEW] 每隔约0.5秒更新1次画面 [TIME PLOT] 无 [EVENT] 无 START LED 熄灭

[待机] 按下 START/STOP 按钮之后,记录开始时间之前的等待状态

[SYSTEM]	不可变更设置,测量值每隔约0.5秒更新1次
[VIEW]	每隔约 0.5 秒更新 1 次画面
[TIME PLOT]	在时间系列图形上显示等待状态
[EVENT]	显示等待状态
START LED	闪烁

[记录]

(WAITING)

(RECORDING)

### 记录开始,并向 SD 存储卡保存测量数据的状态

[SYSTEM]	不可变更设置,测量值每隔约0.5秒更新1次
[VIEW]	每隔约 0.5 秒更新 1 次画面
[TIME PLOT]	按 TIME PLOT 间隔更新画面
[EVENT]	每次发生事件时都更新画面
START LED	点亮

### [分析]

(ANALYZING)

[SYSTEM]	不可变更设置,测量值每隔约0.5秒更新1次
[VIEW]	分析利用 [TIME PLOT] 或 [EVENT] 指定的事件
[TIME PLOT]	显示时间系列图形
[EVENT]	显示发生事件
START LED	熄灭

13.6 测量功能规格 / 分析功能规格

# 13.6 测量功能规格/分析功能规格

### [VIEW] 画面

状态	显示内容	显示更新	显示画面
[设置][记录]	实时数据	约 0.5 秒	波形显示、矢量显示、 DMM 显示、谐波条形图显示、谐波列表显示
[分析]	利用 [TIME PLOT] 或 [EVENT] 选 择的事件数据		波形显示、瞬态过电压波形显示、 DC 波形显示、矢量显示、 DMM 显示、谐波条形图显示、谐波列表显示、高次谐波

注)不在 [VIEW] 画面中显示 MAX/MIN/AVG 数据

### 波形显示

显示画面	1. 电压 / 电流 2. 电压 4 通道	: 2 分割显示 (电压波形 (U1 ~ U4), 电流波形 (I1 ~ I4)) : 4 分割显示 (电压波形 (U1 ~ U4))
	3. 电流 4 通道	:4 分割显示 (电流波形 (II ~ I4))

### 谐波显示

显示画面	矢量 / 谐波图形 / 谐波列表 矢量、图形、列表画面的各次数的电压有效值、电流有效值与功率值根据 IEC61000-4-30 标准显示 10/12 周期的有效值
------	---

### DMM 显示

显示画面	1. 功率 2. 电压 3. 电流
	DMM 画面的电压有效值与电流有效值根据 IEC61000-4-30 标准显示 10/12 周期的有效值

### 瞬态过电压波形显示

显示条件	仅选择事件时 (在波形显示画面中选择显示)
显示选择	所有电压通道
显示期间	触发点的前 2 ms、后 2 ms

### 显示高次谐波

显示条件	仅选择事件时 (在波形显示画面中选择显示)
显示方式	显示高次谐波电压成分/电流成分的波形
显示选择	ch:从CH1、CH2、CH3、CH4中选择
显示期间	发生事件的最初约 200 ms 集合区间之后~ 40 ms 之间 (8000 点数据)

## [TIME PLOT] 画面

### 显示趋势图

显示画面	1 画面 /2 画面 / 累计功率
显示内容	"1 画面" 1 项目、"2 画面" 2 项目的 MAX 值 /MIN 值 /AVG 值的时间系列图形。 从 Freq/Freq10s/Upk+/Upk-/Ipk+/Urms/UrmsAVG/Udc/Irms/IrmsAVG/Idc/P/S/Q/PF/DPF/Uunb0/ Uunb/Iunb0/Iunb/UharmH/IharmH/Uthd-F/Uthd-R/Ithd-F/Ithd-R/KF 中选择。 "累计"为 1 项目累计的时间系列图形
测量期间显示更新速率	按 TIME PLOT 间隔时间

### 显示详细趋势图 (间隔)

显示画面	波动数据的 MAX 值 /MIN 值的时间系列图形				
显示内容	选择并显示 Urms1/2、 Irms1/2、 S(t)、频率 1 周期之一 (400 Hz 测量时,不可选择 S(t))				
测量期间显示更新速率	按 TIME PLOT 间隔时间				

### 显示波动数据 (事件的详细趋势图)

显示画面	事件发生时的波动数据时间系列图形(50/60 Hz 时事件发生前 0.5 秒、后 29.5 秒; 400 Hz 时事件 发生前 0.125 秒、后 7.375 秒)
显示内容	Urms1/2 或 Irms1/2 (冲击电流)
测量期间显示更新速率	发生显示内容事件时(覆盖)

### 显示谐波趋势图

显示画面	1 画面显示
显示内容	最多6项目、MAX值、MIN值、AVG值的时间系列图形
测量期间显示更新速率	按 TIME PLOT 间隔时间

### 显示间谐波趋势图

显示画面	1 画面显示
显示内容	最多 6 项目、MAX 值、MIN 值、AVG 值的时间系列图形
测量期间显示更新速率	按 TIME PLOT 间隔时间

### 显示 ΔV10 闪变图 (将闪变选为 ΔV10 时)

显示内容	显示 ΔV10 值 (瞬时值)的时间系列图形 (测量的所有通道同时)
限制事项	400 Hz 测量时不显示

### 显示 ΔV10 闪变列表 (将闪变选为 ΔV10 时)

显示内容	ΔV10值1小时平均值、ΔV10值1小时最大值、ΔV10值1小时第4个最大值、ΔV10测量期间内最大值
显示更新速率	每隔1分钟(ΔV10测量期间内最大值)、每隔1小时(其它)
显示选择	CH1~3(根据接线)
限制事项	400 Hz 测量时不显示

13.6 测量功能规格 / 分析功能规格

### 显示 IEC 闪变图 (将闪变选为 IEC (Pst、Plt) 时)

显示内容	显示 Pst 值与 Plt 值的时间系列图形
限制事项	400 Hz 测量时不显示

### 显示 IEC 闪变列表 (将闪变选为 IEC (Pst、Plt) 时)

显示内容	Pst 值、 Plt 值
显示更新速率	Pst 更新时
限制事项	400 Hz 测量时不显示

## [EVENT] 画面

显示事件列表

显示方式	<ul> <li>显示事件列表</li> <li>显示事件详细内容(显示在事件列表中选择的事件的详细内容)</li> <li>显示波形(在事件列表中选择的事件波形。在[VIEW]画面的[电压/电流]画面中设置的电压或电流 画面)</li> </ul>
事件列表显示顺序	发生时间顺序
事件跳过功能	可在 [VIEW] 画面中分析指定事件的详细内容

# 13.7 设置功能规格

### Urms 型、 PF 型、 THD 型、谐波详细说明

选择	Urms 型	PF 型	THD 型	谐波
测量值(DMM 画面)	仅将选择内容反映到电压有效值 (Urms) 中,不反映到电压 1/2 有效值与瞬态测量值 中。	反映选择内容	反映选择内容	反映选择内容
切换测量值显示 (仅在 DMM 画面上显示)	利用相电压/线电压 DMM 画面切换。	-	-	利用电平 / 含有率 DMM 画面切换
TIMEPLOT 与事件	将主设置画面的选择内容反映到电压有效值 (Urms)中。不反映到电压 1/2 有效值与瞬变 事件中。	反映主设置画面 的选择内容	反映主设置画面的 选择内容	反映主设置画面的 选择内容
保存二进制数据 (利用 PC 应用软件进行显示)	相电压与线电压	功率因数与位移 功率因数	THD-F 与 THD-R	电平与含有率
其它	3P3W3M/3P4W/3P4W2.5E时有效。不反映 到波形中。	3P3W2M、 3P3W3M 接线时 的各通道(sum 值除外)的 DPF 值没有意义。		

### Power(Small)/P&Harm(Normal)/All Data(Full) 详细

记录项目	Power	P&Harm	All Data	记录项目	Power	P&Harm	All Data
电压 1/2 有效值	0	0	0	谐波电压		0	0
电流 1/2 有效值	0	0	0	谐波电流		0	0
频率	0	0	0	谐波功率		0	0
频率1周期	0	0	0	谐波电压电流相位角		0	0
频率 10 秒钟	0	0	0	谐波电压相位角		0	0
电压有效值	0	0	0	谐波电流相位角		0	0
电流有效值	0	0	0				
电压波形峰值	0	0	0	间谐波电压			0
电流波形峰值	0	0	0	间谐波电流			0
有功功率	0	0	0	总谐波电压畸变率	0	0	0
视在功率	0	0	0	总谐波电流畸变率	0	0	0
无功功率	0	0	0				
功率因数/位移功率因数	0	0	0	高次谐波电压成分	0	0	0
电压不平衡率	0	0	0	高次谐波电流成分	0	0	0
电流不平衡率	0	0	0	K因数	0	0	0
瞬时闪变值	0	0	0				
电能累积	0	0	0	闪变 (ΔV10/Pst、 Plt)	0	0	0

### 简易设置模式详细内容

模式 设置项目	电压异常检测	基本电源品质测量	冲击电流测量	测量值记录	EN50160		
接线	事先设置						
电流传感器	事先设置						
CT、PT 比	事先设置						
测量频率	50/60/400 Hz 自动判别 不能判别时,任意 (手动)设置						
公称输入电压	自动判别 不能判别时,任意(手动)设置						
闪变 Pst、Plt/ΔV10 (取决于选择语言)	Pst、 Plt (选择日文时 ΔV10)	Pst、 Plt (选择日文时 ΔV10)	Pst、 Plt (选择日文时 ΔV10)	Pst、 Plt (选择日文时 ΔV10)	Pst, Plt		
选择测量电压有效值	默认	默认	默认	默认	默认		
选择测量谐波	有效值	有效值	有效值	有效值	含有率		
选择总谐波畸变率	THD_F	THD_F	THD_F	THD_F	THD_F		
选择功率因数	PF	PF	PF	PF	PF		
反复设置与次数	OFF (最多 35 天)	OFF (最多 35 天)	OFF (最多 35 天)	OFF (最多 35 天)	OFF (最多 35 天)		
记录项目设置	P&Harm(Normal)	All Data(Full)	P&Harm(Normal)	All Data(Full)	All Data(Full)		
TIME PLOT 间隔	1分	10分	1分	10分	10分		
电流量程	自动判别	自动判别	最大量程	自动判别	自动判别		
事件滞后	1%	1%	1%	1%	2%		
瞬态过电压	公称电压的 70%	公称电压的 70%	OFF	OFF	公称电压的 100%		
电压浪涌	公称电压的 110%	公称电压的 110%	OFF	OFF	公称电压的 110%		
电压下陷	公称电压的 90%	公称电压的 90%	OFF	OFF	公称电压的 90%		
瞬停	公称电压的 10%	公称电压的 10%	OFF	OFF	公称电压的1%		
频率	公称频率±5Hz	公称频率± 0.5 Hz	OFF	OFF	公称频率± 0.5 Hz		
频率1周期	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
电压波形峰值(±)	基准值的 150%	基准值的 150%	OFF	OFF	公称电压的 170%		
电压 DC 波动(±) (选择 DC 时)	以 DC 测量值为基准 ± 10%	以 DC 测量值为基准 ± 10%	OFF	OFF	OFF		
电流波形峰值(±)	OFF	基准值的 200%	基准值的 300%	OFF	OFF		
电流 DC 波动(±) (选择 DC 时)	以 DC 测量值为基准 ± 10%	以 DC 测量值为基准 ± 10%	OFF	OFF	OFF		
电压有效值	基准值± 10% SENSE 幅度 10 V	基准值± 10% SENSE 幅度 10 V	OFF	OFF	OFF		
电流有效值	OFF SENSE 幅度 OFF	基准值± 50% SENSE 幅度 OFF	OFF SENSE 幅度 OFF	OFF SENSE 幅度 OFF	OFF SENSE 幅度 OFF		
冲击电流 Inrush (Irms1/2)	OFF	OFF	基准值的 200%	OFF	OFF		
有功功率	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
视在功率	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
无功功率	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
功率因数/位移功率因 数	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
电压不平衡率 (零序、负序)	OFF, 3%	OFF, 3%	OFF, OFF	OFF, OFF	OFF, 2%		
电流不平衡 (零序、负序)	OFF, OFF	OFF, OFF	OFF, OFF	OFF, OFF	OFF, OFF		
谐波电压基波 0次 谐波3、5、7、9、11 次	OFF OFF OFF	OFF 公称电压的 5% 公称电压的 10%	OFF OFF OFF	OFF OFF OFF	根据 EN50160 谐波 电压极限值。 请参照下表		

### 简易设置模式详细内容

模式 设置项目	电压异常检测	基本电源品质测量	冲击电流测量	测量值记录	EN50160
谐波电流基波 0次 谐波3、5、7、9、11 次	OFF OFF OFF	OFF 量程的 5% OFF	OFF OFF OFF	OFF OFF OFF	OFF OFF OFF
谐波功率基波 0次 谐波3、5、7、9、11 次	OFF OFF OFF	OFF OFF OFF	OFF OFF OFF	OFF OFF OFF	OFF OFF OFF
谐波电压电流相位角	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
总谐波电压畸变率	5%	7%	OFF	OFF	OFF
总谐波电流畸变率	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
K因数	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
高次谐波电压成分	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
高次谐波电流成分	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
电压波形比较	$\pm$ 15%	$\pm 10\%$	OFF	OFF	OFF

• 电压有效值为量程的 3% f.s. 以下时,将量程的 5% 设为上限阈值,量程的 0% 设为下限阈值。

• 电压峰值为量程的 3% f.s. 以下时,将量程的 5% 设为阈值。

• 为量程的 3% f.s. 以下时,将谐波电压 / 电流畸变率与谐波电压设为 OFF。

• 电流与功率值的基准值 (测量值)为量程的 10% 以下时,将量程的 10% 设为阈值。

• 简易设置之后,(不仅局限于简易设置)如果变更 VT、CT,阈值与检测也被变更。

• 表中未列出的设置项目基本都设为 OFF。(手动事件除外)

EN50160 谐波电压极限值

Odd harmonis				Even harmonics		
Not multiples of 3		Multiples of	Multiples of 3			
Order h	Relative voltage(Un)	Order h	Relative voltage(Un)	Order h	Relative voltage(Un)	
5	6.0%	3	5.0%	2	2.0%	
7	5.0%	9	1.5%	4	1.0%	
11	3.5%	15	0.5%	6…24	0.5%	
13	3.0%	21	0.5%			
17	2.0%					
19	1.5%					
23	1.5%					
25	1.5%					

Un= 公称电压 (Uref)

# 13.8 GPS 时间同步功能

使连接 PW9005 GPS BOX 的通讯卫星时间 (协调世界时) 与本仪器的时间同步

### GPS 的设置与状态显示功能

"GPS BOX"连接设置	RS 连接处 GPS
显示 GPS 的接收状态	定位状态 : Err (未定位)、2D (2D 单独定位)、3D (3D 单独定位)、D2D (2D 差分定 位)、D3D (3D 差分定位) 定位卫星数:0~12 (可用于定位计算的卫星数量) DOP 值 :0~9999 (GPS 定位状态的可靠性)(0以外数值时,数字越小,可靠性越高)
GPS 标记	在画面上部的"各种标记显示"部分显示表示 GPS 定位状态的 "GPS 标记"
	蓝色 GPS 标记:时间补偿执行状态 黄色 GPS 标记:GPS 处于不能捕捉到卫星或不能定位的状态 记录期间中止时间补偿的状态 红色 GPS 标记:PW3198 处于不能检测 GPS BOX 的状态

## 时间补偿功能

补偿时间与补偿精度	设为与协调世界时 (UTC) 的时差 按 GPS 时间精度土 2ms 以内补偿本仪器的时钟
初始定位	1. 连接 PW9005 GPS BOX 与本仪器之后, GPS 标记变为黄色 2. 捕捉到 GPS 卫星并进入定位状态之后,如果本仪器的时间补偿结束, GPS 标记则变为蓝色
时间补偿处理	<ul> <li>处于定位状态时,1秒钟进行1次时间补偿(记录期间为30秒钟1次)</li> <li>本仪器记录期间,如果出现16 ms以内的时间偏差,则以每秒ms为单位进行时间补偿时间偏差大于16 ms 时,不进行时间补偿,直接发生"GPS Err 事件"</li> <li>使多台PW3198进行时间同步时,从记录开始的最长10分钟内,200 ms集合的开头时间可能会有不同</li> </ul>
GPS 事件功能	在时间补偿状态("GPS"标记为蓝色的状态)下开始记录时,如果在记录期间进入下述某种状态,则会发生"GPS事件"。 •发生 GPS 错误(GPS 错误):GPS IN •消除 GPS 错误(GPS 定位):GPS OUT •不能补偿 GPS 时间(GPS 时间错误):GPS Err

# 13.9 其它功能

### 警告功能

量程超出	输入超出量程的 130% 时,显示 与相电压 / 线电压无关
超出波高率	波形峰值超出电压量程的2倍或电流量程的4倍时,显示超出波高率。与相电压/线电压无关。

# 13.10 运算公式

电压 1/2 有效值 (Urms1/2)/ 下陷 (Dip)/ 浪涌 (Swell)/ 瞬停 (Intrpt)/ 电流 1/2 有效值 (Irms1/2)/ 冲击电流 (Irms1/2)

	单相 2 线 1P2W	单相 3 线 1P3W	三相 3 线 3P3W2M	三相 3 线 3P3W3M	三相 4 线 3P4W
Urms1/2 Dip Swell Intrpt	$U_{I}$ $U_{4}$ $U_{C} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{s=0}^{M-1} (Ucs)^{2}}$	$U_1 \\ U_2 \\ U_4$	线电压 $U_{12} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{s=0}^{M-1} (UIs)^2}$ $U_{32} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{s=0}^{M-1} (U2s)^2}$ $U_{31}$ 根据( $U3s = U2s - U1s$ )的 有效值进行计算 $U_4$	线电压 $U_{12} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{s=0}^{M-1} (UIs)^2}$ $U_{23} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{s=0}^{M-1} (U2s)^2}$ $U_{3I} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{s=0}^{M-1} (U3s)^2}$ $U_4$	U <sub>1</sub> U <sub>2</sub> U <sub>3</sub> U <sub>4</sub> 3P4W2.5E时 U2(U2s=-U1s-U3s) (U1s+U2s+U3s=0 为前提)
	• 50/60 Hz 时,利用每半 • 400 Hz 时,利用1个注	兰波重叠的1 皮形进行运算	个波形进行运算。 章。(M=400 Hz 的一周期采标	羊数)	
Irms1/2 (冲击电流)	$I_{I}$ $I_{C} = \sqrt{\frac{I}{M} \sum_{s=0}^{M-1} (Ics)^{2}}$	I <sub>1</sub> I <sub>2</sub> I <sub>4</sub>	线电压 $I_{I} = \sqrt{\frac{I}{M} \sum_{s=0}^{M-1} (IIs)^{2}}$ $I_{2} = \sqrt{\frac{I}{M} \sum_{s=0}^{M-1} (I2s)^{2}}$ $I_{3}$ 根据 (13s=-11s-12s)的 有效值进行计算	线电压 $I_{1} = \sqrt{\frac{I}{M} \sum_{s=0}^{M-1} (IIs)^{2}}$ $I_{2} = \sqrt{\frac{I}{M} \sum_{s=0}^{M-1} (I2s)^{2}}$ $I_{3} = \sqrt{\frac{I}{M} \sum_{s=0}^{M-1} (I3s)^{2}}$	I <sub>1</sub> I <sub>2</sub> I <sub>3</sub> I <sub>4</sub>
	- <b>5</b> 0K0 H- 时	+ 进行运营	$I_4$	$I_4$	
	<ul> <li>• 50/00 HZ 时, 母隔半波</li> <li>• 400 Hz 时, 利用 1 个流</li> </ul>	x 世们运昇。 皮形进行运算	- o		

注) c: 测量通道, M:1周期的采样数, s: 采样点数

## 电压波形峰值 (Upk)/ 电流波形峰值 (lpk)

	单相 2 线 1P2W	单相 3 线 1P3W	三相 3 线 3P3W2M	三相 3 线 3P3W3M	三相 4 线 3P4W		
Upk+ Upk-	U <sub>p1</sub> U <sub>p4</sub> • 50 Hz时利用10个波	U <sub>p1</sub> U <sub>p2</sub> U <sub>p4</sub> 形、60 Hz时利用12个泳	U <sub>p12</sub> U <sub>p23</sub> U <sub>p4</sub> 友形运算所有点内的最大	U <sub>p12</sub> U <sub>p23</sub> U <sub>p31</sub> U <sub>p4</sub> 正值与最大负值。400H	$U_{p1}$ $U_{p2}$ $U_{p3}$ $U_{p4}$ z时,利用80个波形进		
	行运算。 •运算 CH4 的电压峰(	行运算。 •运算 CH4 的电压峰值时,可与接线无关					
Ipk+ Ipk-	I <sub>p1</sub> I <sub>p4</sub>	$I_{p1}$ $I_{p2}$ $I_{p4}$	$I_{p1}$ $I_{p2}$ $I_{p4}$	$I_{p1} I_{p2} I_{p2} I_{p3} I_{p4}$	$I_{p1} I_{p2} I_{p3} I_{p4}$		
	<ul> <li>• 50 Hz时利用10个波形、60 Hz时利用12个波形运算所有点内的最大正值与最大负值。400 Hz时,利用80个波形进行运算。</li> <li>• 运算 CH4 的电流峰值时,可与接线无关。</li> </ul>						

注) c: 测量通道, M: 1 周期的采样数, s: 采样点数

规格

13.10 运算公式

电压有效值 (Urms)/ 电流有效值 (Irms)



注) c: 测量通道, M: 1 周期的采样数, s: 采样点数

## 有功功率 (P)/ 视在功率 (S)/ 无功功率 (Q)

	单相2线 1P2W	单相 3 线 1P3W	三相 3 线 3P3W2M	三相 3 线 3P3W3M	三相 4 线 3P4W
P	$P_{I}$ $Pc = \frac{1}{M} \sum_{S=0}^{M-1} (Ucs \times Ics)$	<i>P</i> <sub>1</sub> <i>P</i> <sub>2</sub>	<i>P</i> <sub>1</sub> <i>P</i> <sub>2</sub>	P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub>	P <sub>1</sub> P <sub>2</sub> P <sub>3</sub>
		$Psum = P_1 + P_2$	$Psum = P_1 + P_2$	$Psum = P_1 + P_2 + P_3$	$Psum = P_1 + P_2 + P_3$
	•50 Hz 时利用 10 个波形、( •3P3W3M 与 3P4W 接线时, •有功功率 P 的极性符号: 剂	50 Hz 时利用 12 ~ 电压波形 Ucs 使 肖耗时利用 (+P) 君	个波形进行运算。 400 Hz 时,利用 用相电压。(3P3W3M: U1s=(U1s-U3 示功率的潮流方向,再生时利用 (	] 80 个波形进行运算。 3 <i>s)/3、U2s=(U2s-U1s)/</i> (-P) 表示功率的潮流力	/3、U3s=(U3s-U2s)/3) ī 向。
S	$S_I$ Sc= UcIc $(P> \square, P=S)$	<i>S</i> <sub>1</sub> <i>S</i> <sub>2</sub>	S <sub>1</sub> S <sub>2</sub>	$S_I \\ S_2 \\ S_3$	S <sub>1</sub> S <sub>2</sub> S <sub>3</sub>
		$Ssum = S_1 + S_2$	$Ssum = \frac{\sqrt{3}}{2}(S_1 + S_2)$	$Ssum = S_1 + S_2 + S_3$	$Ssum=S_1+S_2+S_3$
	3P3W3M 与 3P4W 接线时,	Uc 使用相电压。		L	
Q	$Q_I$ $Qc = \operatorname{sic} \sqrt{\operatorname{Sc}^2 - \operatorname{Pc}^2}$	$Q_1 Q_2$	$Q_1 Q_2$	$ \begin{array}{c} \mathcal{Q}_1\\ \mathcal{Q}_2\\ \mathcal{Q}_3\\ \end{array} $	$ \begin{array}{c} \mathcal{Q}_1\\ \mathcal{Q}_2\\ \mathcal{Q}_3\\ \end{array} $
		$Qsum = Q_1 + Q_2$	$Qsum = Q_1 + Q_2$	$Qsum = Q_1 + Q_2 + Q_3$	$Qsum = Q_1 + Q_2 + Q_3$
	<ul> <li>无功功率Q的极性符号 sic</li> <li>极性符号 sic 表示执行各测 照谐波无功功率的运算公式</li> </ul>	表示超前与滞后 量通道 (c) 的谐波 (、)	的极性,符号[无]表示滞后(LAC ;无功功率运算,并附加基波无功功	6),符号 [-] 表示超前 率(使用 k=1(1 次))	(LEAD)。 ) 的相反符号。(请参

注) c: 测量通道, M:1周期的采样数, s: 采样点数

13.10 运算公式

## 功率因数 (PF)/ 位移功率因数 (DPF)

	单相 2 线 1P2W	单相 3 线 1P3W	三相 3 线 3P3W2M	三相 3 线 3P3W3M	三相 4 线 3P4W		
PF	$PF_{I}$ $PF_{c} = \operatorname{sic} \frac{\operatorname{Pc}}{\operatorname{Sc}}$	PF <sub>1</sub> PF <sub>2</sub>	PF <sub>1</sub> PF <sub>2</sub>	PF <sub>1</sub> PF <sub>2</sub> PF <sub>3</sub>	PF <sub>1</sub> PF <sub>2</sub> PF <sub>3</sub>		
		$PFsum = sisum \frac{P_{sum}}{S_{sum}}$	$PFsum = sisum \frac{P_{sum}}{S_{sum}}$	$\frac{PFsum}{sisum} \frac{P_{sum}}{S_{sum}}$	$PFsum = sisum \frac{P_{sum}}{S_{sum}}$		
	<ul> <li>· 功率因数的极性符</li> <li>· 极性符号 sic 表示执</li> <li>· 极性符号 sisum 表示</li> <li>· 无功功率的运算公式</li> </ul>	号 si 表示超前与滞后的极 t行谐波无功功率的运算, 示执行谐波无功功率的运算 式)	性,符号[无]表示滞后( 使用各测量通道(c)的基 算,并附加 sum 基波无功巧	(LAG),符号 [-] 表示超前 波无功功率 (使用 k=1 ( 力率(使用 k=1(1 次))的	(LEAD)。 1次))的相反符号。 0相反符号。(请参照谐波		
DPF	$DPF_{1}$ $DPFc = \operatorname{sic} \cos \theta_{c1}$	DPF <sub>1</sub> DPF <sub>2</sub>	DPF <sub>1</sub> DPF <sub>2</sub>	DPF <sub>1</sub> DPF <sub>2</sub> DPF <sub>3</sub>	DPF <sub>1</sub> DPF <sub>2</sub> DPF <sub>3</sub>		
		$\frac{DPFsum}{sisum} = \frac{P_{sumI}}{S_{sumI}}$	$\frac{DPFsum}{sisum} = \frac{\frac{P_{sum}I}{S_{sum}I}}$	$\frac{DPFsum}{s \text{ i sum}} = \frac{P_{sumI}}{S_{sumI}}$	$\frac{DPFsum}{sisum} = \frac{\frac{P_{sum I}}{S_{sum I}}}$		
	<ul> <li>□ <sup>S</sup> sum1</li> <li>□ S sum1</li> <li>S su1</li> <li>S su2</li> <li>S su2</li> <li>S su2</li> <l< th=""></l<></ul>						

注) c: 测量通道, k: 分析次数

### 电压不平衡率 / 电流不平衡率

接线设置 项目	单相 2 线 1P2W	单相3线 1P3W	三相 3 线 3P3W2M	三相 3 线 3P3W3M	三相 4 线 3P4W
电压不平衡率 Uunb0 [%]			$\text{Uunb}0 = \frac{\text{Uzero}}{\text{Upos}} \times 100$	$Uunb0 = \frac{Uzero}{Upos} \times 100$	$Uunb0 = \frac{Uzero}{Upos} \times 100$
电压不平衡率 Uunb [%]			与 <b>3P3W3M</b> 相同 (U <sub>31</sub> 通过矢量运算求 出)	Uunb = $\sqrt{\frac{1 - \sqrt{3 - 6\beta}}{1 + \sqrt{3 - 6\beta}}} \times 100$ $\mu \oplus,$ $\beta = \frac{U_{12}^4 + U_{23}^4 + U_{31}^4}{\left(U_{12}^2 + U_{23}^2 + U_{31}^2\right)^2}$	$Uunb = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3 - 6\beta}}{1 + \sqrt{3 - 6\beta}}} \times 100$ $ \exists \xi = \frac{U_{12}^{4} + U_{23}^{4} + U_{31}^{4}}{\left(U_{12}^{2} + U_{23}^{2} + U_{31}^{2}\right)^{2}} $
	•U <sub>12</sub> 、U <sub>23</sub> 、 • 三相 4 线时	U <sub>31</sub> 使用根排 ,利用相电用	据谐波运算结果得到的基波 E进行检测,但要转换为线F	电压有效值 (线电压)。 电压后进行运算。	
电流不平衡率 Iunb0 [%]			unb $\theta = \frac{\text{Izero}}{\text{Ipos}} \times 100$	$\text{Iunb0} = \frac{\text{Izero}}{\text{Ipos}} \times 100$	$\text{Iunb}\theta = \frac{\text{Izero}}{\text{Ipos}} \times 100$
电流不平衡率 Iunb [%]			与 3P3W3M 相同 (I <sub>31</sub> 通过矢量运算求出)	$Iunb = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3 - 6\beta}}{1 + \sqrt{3 - 6\beta}}} \times 100$	$Iunb = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{3 - 6\beta}}{1 + \sqrt{3 - 6\beta}}} \times 100$
	• I <sub>12</sub> 、 I <sub>23</sub> 、 • 三相 3 线与	1 <sub>31</sub> 使用根据; j 三相 4 线时,	留波运算结果得到的基波电 利用相电流进行检测,但	流有效值 (线电流) 要转换为线电流后进行运算。	

#### 电压零相成分 Uzero[V]

Uzero = 
$$\frac{1}{3}$$

 $\sqrt{(U1 \bullet \cos(\alpha) + U2 \bullet \cos(\beta + \sec 2) + U3 \bullet \cos(\Upsilon + \sec 3))^2 + (U1 \bullet \sin(\alpha) + U2 \bullet \sin(\beta + \sec 2) + U3 \bullet \sin(\Upsilon + \sec 3))^2}$ 

U1、U2、U3使用根据谐波运算结果得到的基波电压有效值 (相电压)。 三相 3 线时,利用线电压进行检测,但要转换为相电压后进行运算。 零相时 seq2=0°、 seq3=0°  $\alpha$ =U1 的相位角,  $\beta$ =U2 的相位角,  $\gamma$ =U3 的相位角

#### 电压正相成分 Upos[V]

Upos =  $\frac{l}{2}$ 

 $\sqrt{(UI \bullet cos(\alpha) + U2 \bullet cos(\beta + seq2) + U3 \bullet cos(\Upsilon + seq3))^2 + (UI \bullet sin(\alpha) + U2 \bullet sin(\beta + seq2) + U3 \bullet sin(\Upsilon + seq3))^2}$ 

U1、U2、U3使用根据谐波运算结果得到的基波电压有效值(相电压)。 三相3线时,利用线电压进行检测,但要转换为相电压后进行运算。 正相时 seq2=120°、 seq3=240°  $\alpha$ =U1 的相位角,  $\beta$ =U2 的相位角,  $\gamma$ =U3 的相位角

电压反相成分 Uneg[V]

Uneg =  $\frac{l}{3}$ 

 $\sqrt{(U1 \bullet \cos(\alpha) + U2 \bullet \cos(\beta + \sec 2) + U3 \bullet \cos(\Upsilon + \sec 3))^2 + (U1 \bullet \sin(\alpha) + U2 \bullet \sin(\beta + \sec 2) + U3 \bullet \sin(\Upsilon + \sec 3))^2}$ 

U1、U2、U3使用根据谐波运算结果得到的基波电压有效值(相电压)。 三相3线时,利用线电压进行检测,但要转换为相电压后进行运算。 反相时 seq2=240°、 seq3=120°  $\alpha$ =U1 的相位角,  $\beta$ =U2 的相位角,  $\gamma$ =U3 的相位角

## 198

13.10 运算公式

#### 电流零相成分 Izero[A]

Izero =  $\frac{1}{3}$ 

零相时 seq2=0°、 seq3=0° α=I1 的相位角, β=I2 的相位角, γ=I3 的相位角

### 电流正相成分 Ipos[A]

Ipos =  $\frac{1}{3}$ 

 $\sqrt{(I1 \bullet cos(\alpha) + I2 \bullet cos(\beta + seq2) + I3 \bullet cos(\Upsilon + seq3))^2 + (I1 \bullet sin(\alpha) + I2 \bullet sin(\beta + seq2) + I3 \bullet sin(\Upsilon + seq3))^2}$ I1、I2、I3 使用根据谐波运算结果得到的基波电流有效值 (相电流)。 正相时 seq2=120°、 seq3=240° α=I1 的相位角, β=I2 的相位角, γ=I3 的相位角

#### 电流反相成分 Ineg[A]

Ineg =  $\frac{l}{3}$ 

 $\sqrt{(I1 \bullet cos(\alpha) + I2 \bullet cos(\beta + seq2) + I3 \bullet cos(\Upsilon + seq3))^2 + (I1 \bullet sin(\alpha) + I2 \bullet sin(\beta + seq2) + I3 \bullet sin(\Upsilon + seq3))^2}$ I1、I2、I3 使用根据谐波运算结果得到的基波电流有效值 (相电流)。 反相时 seq2=240°、 seq3=120° α=I1 的相位角, β=I2 的相位角, γ=I3 的相位角

#### 谐波电压 (Uharm)/ 谐波电流 (Iharm)/ 间谐波电压 (Uiharm)/ 间谐波电流 (Iiharm) 接线设置 单相2线 单相3线 三相4线 三相3线 三相3线 项目 1P3W 3P3W2M 3P3W3M 1P2W 3P4W Uharm[Vrms]=Uck $U_{12k}$ $U_{1k}$ $U_{lk}$ $U_{1k}$ $U_{12k}$ $U_{2k}$ $U_{2k}$ $U_{32k}$ *U*<sub>23k</sub> (含相邻间谐波成分) $U_{31k}$ $U_{3k}$ $U_{4k}$ $U_{4k}$ $U_{ck} = \sqrt{\left(\text{Uckr}\right)^2 + \left(\text{Ucki}\right)^2}$ $U_{4k}$ $U_{4k}$ $U_{4k}$ $U_{4k}$ $Uck = \int_{-1}^{1} U'^{2} c((10k + n)/10)$ • 三相3线时,表示线电压的谐波运算结果;三相4线时,表示相电压的谐波运算结果。 •谐波电压含有率为指定次数的谐波电压成分除以基波电压成分后乘以100得到的值。 •60 Hz时,利用12 替代公式中的10 进行运算。400 Hz时,利用80 替代公式中的10 进行运算。 • K=0 时的 0 次表示将 Uc0 的成分视为 DC。 Iharm[Arms]=Ick $I_{1k}$ $I_{1k}$ $I_{1k}$ $I_{1k}$ $I_{1k}$ $I_{2k}$ (含相邻间谐波成分) $I_{2k}$ $I_{2k}$ $I_{2\nu}$ $I_{4k}$ $I_{3k}$ $I_{3k}$ $\frac{I_{4k}}{Ick} = \sqrt{\{(Ickr)^2 + (Icki)^2\}}$ $I_{4k}$ $I_{4k}$ $I_{4k}$ $I_{4k}$ $Ick = \int_{-\infty}^{1} \sum_{n=1}^{1} \Gamma^{2}c((10k + n)/10)$ •谐波电流含有率为指定次数的谐波电流成分除以基波电流成分后乘以100得到的值。 •60 Hz时,利用12 替代公式中的10进行运算。400 Hz时,利用80 替代公式中的10进行运算。 • K=0 时的 0 次表示将 Ic0 的成分视为 DC。 Uiharm[Vrms]=Uck $U_{lk}$ $U_{1k}$ $U_{1k}$ $U_{12k}$ $U_{12k}$ $U_{2k}$ $U_{32k}$ $U_{23k}$ $U_{2k}$ $U_{3k}$ $U_{31k}$ $U_{4k}$ $\frac{U_{4k}}{Uck} = \sqrt{\left(\text{Uckr}\right)^2 + \left(\text{Ucki}\right)^2}$ $U_{4k}$ $U_{4k}$ $U_{4k}$ $U_{4k}$ $Uck = \int_{0}^{0} \sum_{n=1}^{\infty} U^{2} c((10k + n)/10)$ • 在运算公式中, 3 与 -3 表示 50 Hz 时, 60 Hz 时为 4 与 -4。k=0.5, 1.5, 2.5, 3.5…。 • 三相3线时,表示线电压的谐波运算结果;三相4线时,表示相电压的谐波运算结果。 • 间谐波电压含有率为指定次数的间谐波电压成分除以基波电压成分后乘以 100 得到的值。 •60Hz时,利用12替代公式中的10进行运算。 Iiharm[Arms]=Ick $I_{1k}$ $I_{1k}$ $I_{1k}$ $I_{1k}$ $I_{1k}$ $I_{2k}$ $I_{2k}$ $I_{2k}$ $I_{2k}$ $I_{3k}$ $I_{3k}$ $\frac{I_{4k}}{Ick} = \sqrt{\{(Ickr)^2 + (Icki)^2\}}$ $I_{4k}$ $I_{4k}$ $I_{4k}$ $I_{4k}$ $Ick = \int_{-\infty}^{3} I'^{2} c((10k + n)/10)$ • 在运算公式中, 3 与 -3 表示 50 Hz 时, 60 Hz 时为 4 与 -4。k=0.5, 1.5, 2.5, 3.5…。 •60Hz 时,利用 12 替代公式中的 10 进行运算。 • 间谐波电流含有率为指定次数的间谐波电流成分除以基波电流成分后乘以 100 得到的值。

注) c: 测量通道, k: 分析次数, r: FFT 后的电阻部分, i: FFT 后的电抗部分 其中, 60 Hz 时, 公式中的 10 全部利用 12 进行运算。

## 谐波功率 (Pharm)/ 谐波无功功率 (Qharm)/K 因数 (KF)

	单相 2 线 1P2W	单相 3 线 1P3W	三相 3 线 3P3W2M	三相 3 线 3P3W3M	三相 4 线 3P4W
Pharm[W]=Pck	$P_{Ik}$ $P_{ck}=$ $U_{ckr}I_{ckr}+U_{cki}I_{cki}$	$\frac{P_{1k}}{P_{2k}}$	P <sub>1k</sub> P <sub>2k</sub>	$\begin{split} & P_{Ik=} \\ & \frac{I}{3}(\mathbb{U}_{Ikr} - \mathbb{U}_{3kr}) \times \mathbb{I}_{Ikr} + \frac{I}{3}(\mathbb{U}_{Iki} - \mathbb{U}_{3ki}) \times \mathbb{I}_{Iki} \\ & P_{2k=} \\ & \frac{I}{3}(\mathbb{U}_{2kr} - \mathbb{U}_{Ikr}) \times \mathbb{I}_{2kr} + \frac{I}{3}(\mathbb{U}_{2ki} - \mathbb{U}_{Iki}) \times \mathbb{I}_{2ki} \\ & P_{3k=} \\ & \frac{I}{3}(\mathbb{U}_{3kr} - \mathbb{U}_{2kr}) \times \mathbb{I}_{3kr} + \frac{I}{3}(\mathbb{U}_{3ki} - \mathbb{U}_{2ki}) \times \mathbb{I}_{3ki} \end{split}$	$\begin{array}{c} P_1 \\ P_2 \\ P_3 \end{array}$
		$Psumk = P_{1k} + P_{2k}$	$Psumk = P_{1k} + P_{2k}$	$Psumk = P_{1k} + P_{2k} + P_{3k}$	$Psumk = P_{1k} + P_{2k} + P_{3k}$
	<ul> <li> 谐波功率含有率为</li> <li> 3P3W2M 与 3P3W3 </li> </ul>	指定次数的证 M时的CH1	皆波功率成分 ~ CH3 仅用	除以基波功率成分绝对值后乘以100得到的值。 于内部运算。	
仅用于内部运算 Qharm[var]=Qck	$Q_{Ik}$ $Q_{ck=}$ $U_{ckr}I_{cki}U_{cki}I_{ckr}$	$\begin{array}{c} \mathcal{Q}_{1k} \\ \mathcal{Q}_{2k} \end{array}$	$\mathcal{Q}_{1k}$ $\mathcal{Q}_{2k}$	$ \begin{array}{l} \mathcal{Q}_{1k=} \\ \frac{1}{3}(U_{1kr} - U_{3kr}) \times I_{1ki} - \frac{1}{3}(U_{1ki} - U_{3ki}) \times I_{1kr} \\ \mathcal{Q}_{2k=} \\ \frac{1}{3}(U_{2kr} - U_{1kr}) \times I_{2ki} - \frac{1}{3}(U_{2ki} - U_{1ki}) \times I_{2kr} \\ \mathcal{Q}_{3k=} \\ \frac{1}{3}(U_{3kr} - U_{2kr}) \times I_{3ki} - \frac{1}{3}(U_{3ki} - U_{2ki}) \times I_{3kr} \end{array} $	$\begin{array}{c} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{array}$
		$Qsumk = Q_{1k} + Q_{2k}$	$Qsumk = Q_{1k} + Q_{2k}$	$Qsumk = Q_{1k} + Q_{2k} + Q_{3k}$	$Qsumk = Q_{1k} + Q_{2k} + Q_{3k}$
KF[ ]	$\frac{KF_{I}}{KF_{4}}$ $\frac{KF_{4}}{KFc} = \frac{\sum_{k=I}^{50} \left(k^{2} \times I_{ck}^{2}\right)}{\sum_{k=I}^{50} I_{ck}^{2}}$	KF <sub>1</sub> KF <sub>2</sub> KF <sub>4</sub>	KF <sub>1</sub> KF <sub>2</sub> KF <sub>4</sub>	KF <sub>1</sub> KF <sub>2</sub> KF <sub>3</sub> KF <sub>4</sub>	KF <sub>1</sub> KF <sub>2</sub> KF <sub>3</sub> KF <sub>4</sub>
	• K 因数也称为倍增	率,表示本位	义器的谐波电	流有效值导致的功率损耗。	

注) c: 测量通道, k: 分析次数, r: FFT 后的电阻部分, i: FFT 后的电抗部分

## 总谐波电压畸变率 (Uthd-F, Uthd-R)/ 总谐波电流畸变率 (Ithd-F, Ithd-R)

甲相 2 线 1P2W	单相 3 线 1P3W	三相 3 线 3P3W2M	三相 3 线 3P3W3M	三相 4 线 3P4W
$\frac{THDUF1}{THDUF4}$ $\frac{1}{THDUFc} = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (U_{ck})^{2}}}{U_{ck}} \times 100$	THDUF1 THDUF2 THDUF4	THDUF12 THDUF32 THDUF4	THDUF12 THDUF23 THDUF31 THDUF4	THDUF1 THDUF2 THDUF3 THDUF4
<ul> <li>三相3线时,表示利用线电压进行谐波;</li> <li>运算公式中的K表示进行分析的总次数</li> </ul>	 运算的结果。 。			<u> </u>
$\frac{THDIF1}{THDIF4}$ $\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (I_{ck})^{2}}}{I_{c1}} \times 100$	THDIF1 THDIF2 THDIF4	THDIF1 THDIF2 THDIF4	THDIF1 THDIF2 THDIF3 THDIF4	THDIF1 THDIF2 THDIF3 THDIF4
• 运算公式中的 K 表示进行分析的总次数 THDUR1 THDUR4 THDURc= $\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (U_{ck})^2} \times 100$ $\sqrt{\sum_{k=1}^{K} (U_{ck})^2} \times 100$	• THDUR1 THDUR2 THDUR4	THDUR12 THDUR32 THDUR4	THDUR12 THDUR23 THDUR31 THDUR4	THDUR1 THDUR2 THDUR3 THDUR4
• 三相 3 线时,表示利用线电压进行谐波; • 运算公式中的 K 表示进行分析的总次数	运算的结果。 。			
$\frac{THDIR1}{THDIR4}$ $\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (I_{ck})^{2}}}{\sqrt{\sum_{k=1}^{K} (I_{ck})^{2}}} \times 100$	THDIRI THDIR2 THDIR4	THDIR1 THDIR2 THDIR4	THDIR1 THDIR2 THDIR3 THDIR4	THDIRI THDIR2 THDIR3 THDIR4
	IP2W         IP2W         THDUF1         THDUF4         THDUFc = $\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (U_{ck})^2}$ $U_{c1}$ • Eff 3 34bt, 表示利用线电压进行谐波;         • 运算公式中的 K 表示进行分析的总次数         THDUR1         THDUR4         THDUR4         THDUR4         THDUR2 $\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (U_{ck})^2}$ $\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (U_{ck})^2}$ $\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (U_{ck})^2}$ $\cdot$ 100 $\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (U_{ck})^2}$ $\cdot$ 100 $\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (U_{ck})^2}$ $\cdot$ 100 $\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (U_{ck})^2}$ $\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (U_{ck})^2}$ $\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (U_{ck})^2}$ $\sqrt{\sum_{k=2}^{K} (U_$	THDUF1 THDUF4 THDUFc=THOUF1 THDUF2 $\frac{\sqrt{k=2}}{U_{c1}} \times 100$ THDUF1 THDUF4• 三相 3 线时,表示利用线电压进行谐波运算的结果。 ·运算公式中的 K表示进行分析的总次数。• 无力IF1 THDIF1 THDIF2 THDIF2 THDIF2THDIF1 THDIF1 THDIF2 THDIF2• 运算公式中的 K表示进行分析的总次数。THDIF1 THDIF2 THDIF4THDIF1 THDIF2 THDIF2 THDIF2• 运算公式中的 K表示进行分析的总次数。THDUR1 THDUR4 THDUR2 THDUR2THDUR1 THDUR2 THDUR4• 三相 3 线时,表示利用线电压进行谐波运算的结果。 ·运算公式中的 K表示进行分析的总次数。THDUR1 THDUR2 THDUR4 THDUR4THDUR1 THDUR4 THDUR4• 三相 3 线时,表示利用线电压进行谐波运算的结果。 ·运算公式中的 K表示进行分析的总次数。THDIR1 THDUR4 THDUR4THDIR1 THDIR2 THDIR1 THDIR4	THDUR1 THDUF1 THDUF2THDUF1 THDUF2THDUF12 THDUF2THDUF4 THDUF2THDUF12 THDUF2THDUF12 THDUF32 $IDF1$ THDIF1 THDIF1 THDIF1THDUF4THDUF4 $IDF1$ THDIF1 THDIF2THDIF1 THDIF1 THDIF2THDIF1 THDIF1 THDIF2 $IDF1$ THDIF2THDIF1 THDIF2THDIF1 THDIF2 $IDF1$ THDIF1 THDIF4THDIF1 THDIF2 $IDF1$ THDIF2THDIF1 THDIF2 $IDF1$ THDIF4THDIF1 THDIF2 $IDF1$ THDIF4THDIF1 THDIF2 $IDF1$ THDIF4THDIF1 THDIF2 $IDF1$ THDIF4THDIF1 THDIF2 $IDF1$ THDIF4THDIF1 THDIF2 $IDF1$ THDIF4THDIF1 THDIF2 $IDF1$ THDIF4THDIF4 $IDF2$ THDIF4THDIF4 $IDF2$ THDIF4THDIF1 THDIF2 $IDF1$ THDIF4THDIF4 $IDF2$ THDIF4THDIF4 $IDF2$ THDUR1 THDUR2THDUR1 THDUR2 THDUR32 $IDF1$ THDUR4 $IDF2$ THDUR4 $IDF2$ $IDF2$ $IDF2$ $IDF2$ THDUR4 $IDF2$ $IDF2$ $IDF2$ $IDF2$ THDUR4 $IDF2$ $IDF2$ $IDF2$ $IDF2$ THDUR4 $IDF2$ 	ImportImportImportImportImportIPPWIPPUIPPWIPPWIPPWIPPWIPPWIPPUIPPWIPPWIPPWIPPWIPPWIPPUIPPWIPPWIPPWIPPWIPPWIPPUIPPWIPPWIPPWIPPWIPPWIPPUIPPWIPPWIPPWIPPWIPPWIPPUIPPWIPPWIPPWIPPWIPPWIPPUIPPWIPPWIPPWIPPWIPPWIPPUIPPWIPPWIPPWIPPWIPPWIPPUIPPWIPPWIPPWIPPWIPPWIPPUIPPWIPPWIPPWIPPWIPPWIPPUIPPWIPPWIPPWIPPWIPPWIPPUIPPWIPPWIPPWIPPWIPPWIPPUIPPWIPPW<

13.10 运算公式

## 谐波电压相位角 (Uphase)/ 谐波电流相位角 (Iphase)/ 谐波电压电流相位差 (Pphase)

接线设置 项目	单相 2 线 1P2W	单相 3 线 1P3W	三相 3 线 3P3W2M	三相 3 线 3P3W3M	三相 4 线 3P4W	
Uphase[deg]=0Uk	$ \begin{array}{c} \theta_{U1k} \\ \theta_{U4k} \\ \theta_{Uck=tan^{-1}} \bigg\{ \frac{\mathrm{Uckr}}{-\mathrm{Ucki}} \bigg\} \end{array} $	$egin{aligned} &  heta_{U1k} & \ &  heta_{U2k} & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & \ & $	$egin{aligned} & \theta_{U12k} \ & \theta_{U32k} \ & \theta_{U4k} \end{aligned}$	$ \begin{array}{c} \theta_{U12k} \\ \theta_{U23k} \\ \theta_{U31k} \\ \theta_{U4k} \end{array} $	$egin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
	<ul> <li>・三相3线时,表示利用线电压进行谐波运算的结果。</li> <li>・显示谐波电压相位角时,将基准通道的基波按0°进行补偿。</li> <li>・Uckr=Ucki=0时, θuk=0°</li> <li>・用于运算的谐波电压为仅使用整数次的谐波。</li> </ul>					
Iphase[deg]=θIk	$ \begin{array}{c} \theta_{IIk} \\ \theta_{I4k} \\ \theta Ick = tan^{-1} \left\{ \frac{\mathrm{Ickr}}{-\mathrm{Icki}} \right\} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \theta_{I1k} \\ \theta_{I2k} \\ \\ \theta_{I4k} \end{array} $	$egin{aligned} &  heta_{I1k} \ &  heta_{I2k} \ &  heta_{4k} \end{aligned}$	$ \begin{array}{c} \theta_{I1k} \\ \theta_{I2k} \\ \theta_{I3k} \\ \theta_{I4k} \end{array} $	$ \begin{array}{c} \theta_{I1k} \\ \theta_{I2k} \\ \theta_{I3k} \\ \theta_{I4k} \end{array} $	
	<ul> <li>・显示谐波电流相位角时,将基准通道的基波按 0°进行补偿。</li> <li><i>Ickr=Icki=0</i>时, <i>θlk=0</i>°</li> <li>・用于运算的谐波电流为仅使用整数次的谐波。</li> </ul>					
Pphase[deg]=0k	$\theta_{lk}$ $\theta_{ck} = \theta_{clk} - \theta_{cUk}$	$egin{array}{c}  heta_{1k} \  heta_{2k} \end{array}$			$egin{array}{c}  heta_{1k} \  heta_{2k} \  heta_{3k} \end{array}$	
		$\theta_{sum} = tan^{-1} \left\{ \frac{Q \operatorname{sumk}}{P \operatorname{sumk}} \right\}$	$\theta_{sum} = tan^{-1} \left\{ \frac{Q \operatorname{sumk}}{P \operatorname{sumk}} \right\}$	$\theta_{sum} = tan^{-1} \left\{ \frac{Qsumk}{Psumk} \right\}$	$\theta_{sum} = tan^{-1} \left\{ \frac{Q \operatorname{sumk}}{P \operatorname{sumk}} \right\}$	
	<ul> <li><i>Psumk=Qsumk=0</i>时, <i>θk=0</i>°</li> <li><i>Psumk</i>表示谐波功率的总和。(请参照谐波功率的运算公式)</li> <li><i>Qsumk</i>表示谐波无功功率的总和。(请参照谐波无功功率的运算公式)</li> </ul>					

注) c: 测量通道, k: 分析次数, r: FFT 后的电阻部分, i: FFT 后的电抗部分

### 电压闪变 (dV10)/ 短时间电压闪变 (Pst)/ 长时间电压闪变 (Plt)

	单相 2 线 1P2W	单相 3 线 1P3W	三相 3 线 3P3W2M	三相 3 线 3P3W3M	三相 4 线 3P4W	
dV10=ΔV10	$\Delta VIO_{(1)}$ $\Delta VIO_{(c)} = \frac{100}{U_{f}^{2}} \sqrt{\sum (a_{n} \times \Delta U_{n})^{2}}$		$\Delta V10_{(12)} \\ \Delta V10_{(32)}$	$\begin{array}{c} \varDelta V10_{(12)} \\ \varDelta V10_{(23)} \\ \varDelta V10_{(31)} \end{array}$	$ \begin{array}{c} \varDelta V10_{(1)} \\ \varDelta V10_{(2)} \\ \varDelta V10_{(3)} \end{array} $	
	Uf 为电压闪变中的基准电压,表示1分钟的电压有效值的平均值。 an 为闪变视感度系数,对应于根据闪变视感度曲线求出的变动频率 fn [Hz] - ΔUn 表示 fn 下的电压波动部分					
Pst		Pst <sub>1</sub> Pst <sub>2</sub>	Pst <sub>1</sub> Pst <sub>2</sub>	Pst <sub>1</sub> Pst <sub>2</sub> Pst <sub>3</sub>	Pst <sub>1</sub> Pst <sub>2</sub> Pst <sub>3</sub>	
	<ul> <li>表示 K1=0.0314、K2=0.0525、K3=0.0657、K4=0.28、K5=0.08的值。</li> <li>累计概率函数 (CPF) 按 1024 等级进行分类。</li> <li>按照各累计概率 (Pi) 的线性插补方法求出,然后计算按下述方法进行平滑处理的累计概率 (Pis) 进行运算。 P1s=(P0.7+P1+P1.5)/3 P3S=(P2.2+P3+P4)/3 P10s=(P6+P8+P10+P13+P17)/5 P50s=(P30+P50+P80)/3</li> </ul>					
Plt	$\frac{Plt_{I}}{Plt_{c}} = \frac{1}{\sqrt{N}} \frac{\left(P \operatorname{stn}\right)^{3}}{N}$	Plt <sub>1</sub> Plt <sub>2</sub>	Plt <sub>1</sub> Plt <sub>2</sub>	Plt <sub>1</sub> Plt <sub>2</sub> Plt <sub>3</sub>	Plt <sub>1</sub> Plt <sub>2</sub> Plt <sub>3</sub>	
	•N表示测量次数 (N=12 次)。(N<12 时,使用其测量次数 N)					

注) c: 测量通道

## 有功功率量 (WP)/ 无功功率量 (WQ)

	单相 2 线 1P2W	单相 3 线 1P3W	三相 3 线 3P3W2M	三相 3 线 3P3W3M	三相 4 线 3P4W
WP+	$WPI + = k \sum_{1}^{h} ( P1(+) )$		$WPsum + = k \sum_{1}^{h}$	](  <i>Psum</i> (+)  )	
<ul> <li>h: 测量期间, k: 换算为 1 小时的系数</li> <li>(+): 仅使用数值为正数的值 (消耗部分)</li> </ul>					
WP-	$WPI = k \sum_{1}^{h} ( PI(-) )$		$WPsum + = k \sum_{1}^{h} ( Psum(-) )$		
<ul> <li>• h: 测量期间, k: 换算为 1 小时的系数</li> <li>• (-): 仅使用数值为负数的值 (再生部分)</li> </ul>					
WQLAG	$WQ_{Lag} = k \sum_{i}^{h} ( Q (+) )$		$WQ_{LAG} = k \sum_{1}^{h}$	(  <i>Qsum</i> (+) )	
	<ul> <li>• h: 测量期间, k: 换算为1小时的系数</li> <li>• (+): 仅使用数值为正数的值 (滞后部分)</li> </ul>				
WQLEAD	$WQ_{LEAD} = k \sum_{1}^{h} ( Q (-) )$		$WQ_{LEAD} = k \sum_{1}^{h}$	(  <i>Qsum</i> (-) )	
	<ul> <li>h: 测量期间, k: 换算为1小时的系数</li> <li>(-): 仅使用数值为负数的值 (超前部分)</li> </ul>				

13.10 运算公式

### 平均运算

AVG 运算方法

	$CH1 \sim 4$	sum/AVG	注释
Freq	带符号平均	-	Freq10s 也同样
Upk	带符号平均	-	
Ipk	带符号平均	-	
Urms	均方根	各 CH 的 AVG 结果的 AVG 计算	
Irms	均方根	各 CH 的 AVG 结果的 AVG 计算	
Udc	带符号平均	-	
Ide	带符号平均	-	
Р	带符号平均	各 CH 的 AVG 结果的 sum 计算	
S	带符号平均	各 CH 的 AVG 结果的 sum 计算	
Q	带符号平均	各 CH 的 AVG 结果的 sum 计算	
PF/DPF	请参照※1	根据※1式计算 sum 值	PF/DPF 也进行该计算
Uunb	均方根	-	Uunb0 也同样
Iunb	均方根	-	Iunb0 也同样
Uharm	均方根	-	含有率、0次为带符号平均。Uiharm也同样。
Iharm	均方根	-	含有率、0次为带符号平均。 liharm 也同样。
Pharm	带符号平均	各 CH 的 AVG 结果的 sum 计算	含有率根据电平求出的 sum 值进行计算
Uphase	请参照※2	请参照※2	
Iphase	请参照※2	请参照※2	
Pphase	请参照※2	请参照※2	
Uthd	根据均方根的有效 值进行运算	-	THD-F/THD-R 也进行该计算
Ithd	根据均方根的有效 值进行运算	-	THD-F/THD-R 也进行该计算
KF	带符号平均	-	
UharmH	均方根	-	
IharmH	均方根	-	

带符号平均:包括符号进行平均。

参数之后附带的 (AVG) 为 AVG 的结果

※1PF/DPF的AVG计算加法处理:功率因数的值为负数时,附加(-)。功率因数的值为正数时,附加(-)后加上2。逐渐累计上述运算值。
平均化处理:利用加法数据数除上述加法处理结果。结果为1以下时,附加(-)。为1以上时,附加(-)后加上2。
※2Phase的AVG计算

Uphase 的 AVG 计算

Iphase 的 AVG 计算

 $tan^{-1} \left\{ \begin{array}{c} Ickr \\ -I \ cki \end{array} \right\}$  在这里, Ickr、Icki 使用各通道的带符号平均的对应项。

 Pphase 的 AVG 计算
 (A CH 的平均化处理):tan<sup>-1</sup> { $Qharm_k$   $Pharm_k$  A 在这里, Qharmk、Pharmk 使用各 CH 的带符号平均值的对应项。

 (sum 的平均化处理):tan<sup>-1</sup> { $Q_{sumk}$ </sup>
 A 在这里, Qsumk、Psumk 使用各 CH 的带符号平均结果的 sum 计算。

# 13.11 电流传感器与量程构成

本仪器的电流量程如下所示。

电流传感器	本仪器的电流量程
0.1mV/A(5kA)	5.0000kA/500.00A
1mV/A(500A)	500.00A/50.000A
10mV/A(50A)	50.000A/5.0000A
100mV/A(5A)	5.0000A/500.00mA
9657-10	5.0000A/500.00mA
9660	100.00A/50.000A
9661	500.00A/50.000A
9667(500A)	500.00A/50.000A
9667(5kA)	5.0000kA/500.00A
CT9667(500A)	500.00A/50.000A
CT9667(5kA)	5.0000kA/500.00A
9669	1.0000kA/100.00A
9675	5.0000A/500.00mA
9694	50.000A/5.0000A
9695-02	50.000A/5.0000A
9695-03	100.00A/50.000A
CT9691(10A)	10.000A/5.0000A
CT9691(100A)	100.00A/50.000A
CT9692(20A)	50.000A/5.0000A
CT9692(200A)	500.00A/50.000A
CT9693(200A)	500.00A/50.000A
CT9693(2kA)	5.0000kA/500.00A

13.11 电流传感器与量程构成

本仪器的功率量程如下所示。

1个通道的有效功率(单位 W)、视在功率(单位 VA)与无功功率(单位 var)

电流量程	功率量程
5.0000kA	3.0000M
1.0000kA	600.00k
500.00A	300.00k
100.00A	60.000k
50.000A	30.000k
10.000A	6.0000k
5.0000A	3.0000k
1.0000A	600.00
500.00mA	300.00

电流量程的显示范围与有效测量范围 (精度保证范围)如下所示。



输入电压

13.12 框图

# 13.12 框图



14.1 清洁

# 维护和服务



**14** 彩

## 14.1 清洁

## 本仪器



- 去除本仪器的脏污时,请用柔软的布蘸少量的水或中性洗涤剂之后,轻轻擦拭。请绝 对不要使用汽油、酒精、丙酮、乙醚、甲酮、稀释剂以及含汽油类的洗涤剂。否则可 能会产生变形和变色。
  - 请用干燥的软布轻轻擦拭 LCD 显示区。

## 电流传感器



如果传感器芯体对接面附着灰尘等,则会对测量造成影响,因此请用软布轻轻地擦净。

## 14.2 有问题时

委托修理和检查之前,请确认"送去修理前"(⇒第211页)与"14.3错误显示"(⇒第212页)。

### 修理和检查

<u> **警告</u> 请勿进行改造、拆卸或修理。否则会引起火灾、触电事故或人员受伤。</u></u>** 

• 确认为有故障时,请确认"送去修理前"(⇒第211页),然后与销售店(代理店)或距您最近的营业所联系。

但在出现下述状态时,请立即停止使用,拔下电源线,并与代理店或距您最近的营业所联系。

- 可明显确认到损坏时
- 不能进行测量时
- 要在高温潮湿等不理想的状态下长期保存时
- 因苛刻的运输条件而施加压力时
- 如果淋水或因油与灰尘导致严重脏污时(如果淋水或油与灰尘进入到内部,则会导致绝缘老化,增大发生触电事故与火灾的危险性)

### 运输本仪器时

 运输本仪器时,请务必使用最初送货时的包装材料进行双层包装。请用运输时不会破损的包装,同时写 明故障内容。对于运输所造成的破损我们不加以保证。

## 关于更换部件和寿命

寿命会因使用环境和使用频度而异。不对下述期间的操作作任何保证。 更换时,请与销售店(代理店)或距您最近的营业所联系。

部件	使用寿命	备注
电解电容器	约 10 年	电解电容器的使用寿命因使用环境而有很大差异。 需要定期进行更换。
锂电池	约 10 年	本仪器内置有用于备份的锂电池。备份电池的使用寿命约为10年。接通 电源时,如果日期和时间出现较大偏差,则表明电池已达到使用寿命 (应予以交换)。请与销售店(代理店)或距您最近的营业所联系。
LCD 背光 (亮度减半)	约 50,000 小时	需要定期进行更换。
Z1003 电池组	约1年/充放电次数 约500次中之一	需要定期进行更换。
Z4001 SD 存储卡 2GB	数据保存约 10 年 重写约 200 万次	SD卡的使用寿命因使用状况而有很大差异。需要定期进行更换。
# 送去修理前

请确认以下项目。

症状	检查项目或原因	处理方法和参阅内容
即使接通电源开关也 不显示画面。	电源线是否松脱? 连接是否正确?	请确认电源线正确连接。 参照:"3.4 连接 AC 适配器"(⇒ 第 32 页)
按键无效。	是否处于按键锁定状态?	请按下 ESC 键 3 秒钟以上,解除按键锁定状态。
不能打印。	是否正确装入记录纸? 打印机设置是否适当?(通讯速度、接口等) 本仪器与打印机之间是否用适当的电缆进行正确 连接?	-
不显示电压和电流测 量值	电压线、电流传感器的连接有无错误?	请确认连接与接线。 参照:"3.6 连接电压线"(⇒第34页)~"4.6 确 认接线是否正确(接线检查)"(⇒第48页)
	是否弄错输入通道与显示通道?	-
不能测量频率 测量值不稳定	输入频率是否处在精度保证范围内? 测量频率 50 Hz 时 40 Hz ~ 58 Hz 测量频率 60 Hz 时 51 Hz ~ 70 Hz 测量频率 400 Hz 时 360 Hz ~ 440 Hz 不能进行输入频率超出精度保证基波范围的测 量。	-
	输入频率是否低于设置? 是否进行 U1 输入? 如果 U1 (基准通道)没有 2%f.s. 以上的输入,则 可能无法进行稳定的测量。	

# 原因不明时

请试着进行系统复位。 全部设置变为出厂时的初始设置状态。 参照: "5.6 对本仪器进行初始化 (系统复位)"(⇒第71页)

# 14.3 错误显示

发生某些错误时,画面中会显示错误。任何情况下,都请确认处理方法。要删除错误显示时,请按下任意 键。

错误显示	原因	处理方法和参阅位置
FPGA 初始化错误	不能引导 FPGA。	
DRAM1、2错误	<b>DRAM</b> 异常。	
SRAM 错误	SRAM 异常。	<b>霍</b>
FLASH 错误	FLASH异常。	而安修理。 请与销售店(代理店)或距您最近的营业所联系。
ADJUST 错误	调整值异常。	
备份错误	已备份的系统变量异常或相互 矛盾。	
*** CARD 错误 *** 访问 SD 卡时出现了错误。	存取了损坏的文件或损坏的 SD 存储卡。识别 SD 存储卡期间,存储卡被拔出。	<ul> <li>请利用计算机进行 SD 存储卡的备份,然后在本仪器上进行 SD 存储卡的格式化。</li> <li>请拔出并再次插入 SD 存储卡。</li> <li>参照: "9.2 对 SD 存储卡进行格式化"(⇒ 第 134 页)、</li> <li>"3.5 插入(取出) SD 存储卡"(⇒ 第 32 页)</li> </ul>
*** CARD 错误 *** 保存失败	向禁止写入的文件写入了数据。 保存期间发生拔出 SD 存储卡等 故障。	请在计算机上确认文件的属性是否为读取专用。 为读取专用时,请解除。 请确认 SD 存储卡的插入状态。 参照:"3.5 插入 (取出) SD 存储卡"(⇒第 32页)
*** CARD 错误 *** 调用失败	读取的文件未在 SD 存储卡中。 要读取的文件被破坏。	请更新本仪器的文件清单。按下 DF1 键等,进入不同的画 面之后,再次按下 DF4 键,文件清单即被更新。 文件损坏时,在计算机上备份可能范围的文件之后,建议 对 SD 存储卡进行格式化。 参照:"9.2 对 SD 存储卡进行格式化"(⇒第 134页)
*** CARD 错误 *** 格式化失败	可能是 SD 存储卡异常或格式化 期间 SD 存储卡被拔出等。	请重新插入 SD 存储卡或更换 SD 存储卡。 参照:"3.5 插入 (取出) SD 存储卡"(⇒ 第 32 页)
*** CARD 错误 *** SD 卡已被锁住。	SD 存储卡处于锁定状态。	请解除 SD 存储卡的锁定。
*** CARD 错误 *** SD 卡已满	SD 存储卡的剩余容量少,不能进行保存。	<ul> <li>请删除文件或更换 SD 存储卡。(内存满的时候, SD 存储 卡不能进行保存。)</li> <li>参照:"3.5 插入(取出) SD 存储卡"(⇒ 第 32 页)</li> </ul>
*** CARD 错误 *** 无 SD 卡。	SD 卡未插入。	请插入 SD 存储卡。 参照:"3.5 插入(取出) SD 存储卡"(⇒ 第 32 页)
*** CARD 错误 *** 此 SD 卡不能使用	插入 SDXC 存储卡等不对应的 卡。	请使用本仪器的 SD 存储卡。
*** CARD 错误 *** 不是 PW3198 可读取文件。	<b>[PW3198]</b> 文件夹被删除,未读 取其中的文件。	如果进行格式化,则生成 [PW3198] 文件夹。另外,如果 开始记录,则自动生成文件夹。 参照:"9.2 对 SD 存储卡进行格式化"(⇒第134页)
*** CARD 错误 *** 未能删除文件或文件夹。	不能删除文件或文件夹。	SD存储卡被锁定时,请进行解除。 禁止写入文件或文件夹时,请在计算机上变更属性后删 除。
*** CARD 错误 *** 无法生成新文件。	超出1次记录期间可生成的文件 数。 设置文件超出102个。 1天的测量用文件夹超出100 个。	<ul> <li>请变更事件的检测项目或检测电平,减少事件的发生次数。</li> <li>请删除不需要的设置文件。</li> <li>请删除测量用文件夹中不需要的文件夹。</li> <li>参照: "5.5 变更事件设置"(⇒第64页)</li> <li>"9.6 保存/删除设置文件(设置数据)"(⇒第141页)、"9.4 保存/显示/删除测量数据"(⇒第137页)</li> </ul>

错误显示	原因	处理方法和参阅位置
*** CARD 错误 ***	SD 存储卡的格式不是 SD 专用	请在本仪器中进行格式化。
不是 SD 专用格式。	格式。	参照:"9.2 对 SD 存储卡进行格式化"(⇒第134页)
*** CARD 错误 ***	移动到[PW3198]文件夹以外的	查看 [PW3198] 文件夹以外文件夹时,请使用大容量存储
无法移动至此文件夹。	文件夹中。	功能或直接在计算机上浏览 SD 存储卡。
		参照:"12.1 利用 USB 接口下载测量数据"(⇒第152页)
*** CARD 错误 *** 无法删除此文件夹。	删除了 [PW3198]、 [SETTING]、[HARDCOPY] 文 件夹。	左面的文件夹对于本仪器来说是不可或缺的。 要删除时,请在计算机上进行删除。
*** CARD 错误 *** SD CARD 错误	是有关上述以外 SD 存储卡的错误。	请告知发生时的动作状况。
*** 打印机错误 *** 请重新接通打印机电源。	不能识别打印机的协议。另外, 也不能进行打印机设置。 可能是RS-232C电缆异常或连接 未推荐的打印机等。	请确认打印机与 RS-232C 电缆是否为推荐品。 请确认 RS-232C 电缆安装是否可靠。
*** 操作错误 *** 设置范围外。	在公称输入电压的任意设置中 设置超出范围的电压。	请将公称输入电压设置在 50 V ~ 780 V 的范围内。
*** 操作错误 *** 记录中无法更改。请按 START/ STOP 键。	变更了记录期间不能变更的设 置。	需要变更时,请按下 START/STOP 键结束记录动作,然 后请按下 DATA RESET 键进行测量数据复位。
*** 操作错误 *** 分析中无法更改。请按 DATA RESET 键。	变更了分析期间不能变更的设 置。	需要变更时,请按下 DATA RESET 键进行测量数据复位。
*** 操作错误 *** 待机中无法更改。请按 START/ STOP 键停止	变更了待机期间不能变更的设 置。	请在记录开始前的待机状态下按下 START/STOP 键,结 束记录动作。 请在进行反复记录的待机状态下(记录结束~开始下一记 录之前)按下 START/STOP 键,结束记录动作,然后按 下 DATA RESET 键进行测量数据复位。
*** 操作错误 *** 记录中无法执行此操作。请按 START/STOP 键停止。	记录期间按下了 DATA RESET 键等不能进行操作的键。	需要变更时,请按下 START/STOP 键结束记录动作,然 后请按下 DATA RESET 键进行测量数据复位。
*** 操作错误 *** 分析中无法执行此操作。请按 DATA RESET 键。	分析期间按下了 START/STOP 键等不能进行操作的键。	需要变更时,请按下 DATA RESET 键进行测量数据复位。
*** 操作错误 *** 待机中无法执行此操作。请按 START/STOP 键停止。	待机期间按下了 DATA RESET 键等不能进行操作的键。	请在记录开始前的待机状态下按下 <b>START/STOP</b> 键,结 束记录动作。 请在进行反复记录的待机状态下(记录结束~开始下一记 录之前)按下 <b>START/STOP</b> 键,结束记录动作,然后按 下 <b>DATA RESET</b> 键进行测量数据复位。
*** 操作错误 *** 停电恢复中,请稍候。	在刚刚打开电源之后的停电恢 复处理期间按下了 START/ STOP 键等不能进行操作的键。	稍后请再次按下该键。
*** 操作错误 *** 现在 CH4 的接线条件无法更改 设置。	CH4为ACDC时,变更了DC波动事件等受CH4设置条件限制的项目。	请根据需要变更接线 (CH4)。
*** 操作错误 *** 目前线路不能更改	CH123为1P2W时,变更了Urms 的类型(相/线电压)等受接线 限制的项目。	请根据需要变更接线 (CH123)。
*** 操作错误 *** 有效值的电平为 OFF 时无法设 置。	在有效值的事件处于 OFF 状态 下设置了 SENSE 事件。	请设置有效值的事件阈值,然后设置 SENSE 事件。
*** 操作错误 *** 简易设置时无法执行此操作。 请按 ESC 键退出。	在简易设置画面中按下了 <b>F1</b> ~ <b>F4</b> 、光标、 <b>ENTER、ESC</b> 键以 外的键。	请按下 ESC 键结束简易设置显示。

214

14.3 错误显示

错误显示	原因	处理方法和参阅位置
*** 设置错误 *** 简易设置未能正常结束。	不能执行简易设置。	请确认接线,确认输入适当之后,再次执行简易设置。
*** 设置错误 *** 请确认实时控制的设置日期。	由于实际时间控制的开始/结束 日期为快于时钟的日期,因此 不能开始记录。	请变更实际时间控制的开始/结束日期。 参照:"5.2 变更测量期间"(⇒第56页)
*** 调零失败 *** 调零失败。	调零未正常结束。	进入无输入状态之后,重新进行调零。靠近噪音发生源时,请离开后重新执行。
事件发生数量已超过了可记录 的上限。	记录期间发生了 1,000 件以上的 事件。因此,不能保存为记录。	请重新设置事件阈值,确保记录期间内不会超出1,000件。

确认为有故障时,请与销售店(代理店)或距您最近的营业所联系。



如果在接通本仪器之前被测对象的线路已通电,则可能会导致本仪器故障,或在接通电源时发生错误显示。

请务必先接通本仪器的电源,确认没有错误显示,然后再接通测量线路电源。

# 14.4 关于本仪器的废弃

本仪器使用锂电池作为电源以保存测量条件。 废弃本仪器时,请取出锂电池,按照各地区的规定进行处理。 其它选件类也请按指定的方法进行废弃。

▲警告

•为了避免触电事故,请关闭 POWER 开关,在拔下电源线、电压线与电流传感器之后, 取出锂电池。 • 请勿将电池组短路,分解或投入火中。否则可能会导致破裂,非常危险。另外,请按 各地区规定处理电池。

• 取出电池时,请将电池保管在儿童够不到的地方以防止意外吞入。

锂电池的拆卸方法

准备物件: 十字螺丝刀 (2号) 1把, 小镊子1把

- **1** 关闭主机的 POWER 开关。
- 2. 连接电流传感器、电压线、 AC 适配器等导 线类时,请将其拆下。
- 3. 用十字螺钉刀拆下下图所示的 11 个螺钉, 拆下电池组收放盖与侧盖。





4. 拆下后盖,拆下1个板金螺钉。





14.4 关于本仪器的废弃

**6** 拆下下图所示的 17 个螺钉,拆下上底盘。



7.将小镊子插入电池座与电池之间,向上拔出电池并将其取出。



# 附录

# 附录1 电源品质调查步骤

通过测量电源品质参数,可掌握电源品质的现状,找到电源异常的原因。由于本仪器可同时测量所有的电源品质参数,因此能够简单、快捷地进行电源品质调查。 下面说明电源品质调查的流程。



确认下述项目。



- 是始终发生/周期性发生/间歇式发生?
- 发生不良现象是否有固定的时间或星期?

# 3

Δ

#### 为了查找原因,到底对何处进行调查 (测量)才好?

建议始终调查(电压/电流(功率)。如果分析异常时的电压/电流的趋势,则易于确定异常原因。另外,多位置同时测量也是快速确定异常原因的有效手段)

- 变电所内系统专用线 (仅电力公司)
- 引入口高压、低压
- 分电盘、配电盘
- 电气电子仪器供电口 插座等

#### 预计的异常原因是什么?

- 电压异常(有效值变动、波形畸变、瞬态电压、高次谐波(数 kHz 以上的噪音))
- 电流异常 (泄漏电流或冲击电流)

#### 步骤3确认调查 (测量)位置 (收集现场数据)

尽可能多地收集调查位置的信息 (现场数据),进行调查准备。 确认下述项目。

- **1.** 接线 (1P2W/1P3W/3P3W2M/3P3W3M/3P4W/3P4W2.5E)
- 2. 公称输入电压 (100 V ~ 600 V)
- 3. 频率 (50 Hz/60 Hz)
- 4. 中性线测量的必要性、 DC 电压测量的必要性
- 5. 电流容量 (也需要选择测量使用的电流传感器)
- **6. 其它与全体设施有关的事项** (检查其它电源有无异常、主要电气装置的运转周期、有无添加或变更设施内的装置以及设施内的配电系统检查)

### 步骤 4 利用电能质量分析仪进行测量

按下述步骤进行测量。

#### 1. 执行简易设置并调整设定值

- 进行用于调查的接线作业,选择并执行符合目的的简易设置。
   (为本仪器时,为便于查找未确定原因的电源异常,建议实施电压异常检测进程)
- 在 **[SYSTEM]** 画面中确认接线有无错误,设置是否适当(公称输入电压、频率、量程、间隔时间等)。 另外,确认事件是否发生过多。
- 根据步骤 2、步骤 3 的信息,因简易设置而未进行必要的设置时,在 [SYSTEM] 画面中重新进行设置。
- 在 VIEW 画面等中确认瞬时值 (电压电平、电压波形、电流波形、电压波形畸变 (THD) 等)。
- **2.** 开始记录
- 按下 START 按钮,开始记录。(已通过简易设置进行阈值设置)
- 在 [EVENT] 画面中确认事件检测的状态,如果需要,中断记录,进行各种设置或设置阈值。(如果事件 发生过多,可根据测量结果进行调整,以提高阈值)
- 持续进行所需期间的测量,根据检测的事件确认电源异常的实际状态并采取适当措施。(利用本仪器不 仅可进行调查,也可以用作确认措施)

### 查明原因的重要建议

#### ■ 记录电力系统入口部分的电压 / 电流的趋势!

建筑物电流消耗上升期间,如果电压下降,原因则在建筑物之内;如果电压与电流都下降,原因则可能在 建筑物之外。 测导位器的选择上中流测导具在关系更的

测量位置的选择与电流测量是至关重要的。

#### ■ 检查功率趋势!

处于过载状态的机器可能会导致故障。通过掌握功率趋势,便于确定导致出现问题的机器与位置。

#### ■ 检查发生时间!

在记录异常 (EVENT) 的时间内进行运转或进行电源 ON/OFF 的机器可能会导致出现问题。通过掌握正确的 异常 (EVENT) 发生时间或结束时间,便于确定导致出现问题的机器与位置。

#### ■ 检查发热 / 异常声音!

可能会因过载、谐波等而导致马达、变压器或配线发热或发出异常声音。

# 附录 2 电源品质参数与事件的说明

为便于调查与分析电源故障现象\*,需要使用电源品质参数。

通过测量电源品质参数,可掌握电源品质的现状。

为了通过本仪器检测电源品质参数的"异常值"或"异常波形"状态,需要设置阈值。超过该设置阈值时,称之为"事件"。

注:阈值是预测异常值而设置的值,发生事件时未必会出现故障现象。

表示功率品质的 主要参数	波形	现象	主要故障	本仪器的事件 项目、测量项目
频率变动		因有功功率需求平衡的 变化、大容量发电机切 断或系统事故导致系统 分离等情况下发生。	可能会因同步马达转数 变动而导致发生产品不 良。	按频率 (Freq)、频率1周 期 (Freq_wav) 检测事 件。测量项目包括基于 IEC61000-4-30 标准的 10 秒钟平均频率、频率 10 秒钟 (Freq10s)。
瞬态过电压 (脉冲)		因雷击、断路器或继电 器的接点故障 / 关闭等 而发生。通常是剧烈的 电压变化或高峰值电 压。	在发生源附近,高电压 可能会导致仪器电源损 坏或进行复位动作。	5 kHz 以上的瞬态按瞬态 过电压进行事件检测。 也可以通过比较电压波 形峰值与电压波形作为 电压波形的畸变进行检 测。
电压下陷 (下降)		雷击等自然现象占大多 数。因发生电力系统接 地故障或短路故障,检 测到故障并进行切断 时,因马达起动等而在 负载中产生较大的冲击 电流,导致短时间的电 压下降。	电源电压过低可能会导 致仪器动作停止、复位 动作、放电灯熄灭、马 达速度变动或停止、同 步马达与发电机之间的 同步产生偏移。	按下陷进行事件检测。
电压浪涌 (电泳)		在发生雷击、开 / 闭大 负载电力线路、切换大 容量电容器组、单线接 地或切断大容量负载等 情况下发生,电压会瞬 时上升。因分散电源 (太阳能发电等)的系 统互连而导致电压上 升。	电源电压的上升可能会 导致仪器电源损坏或进 行复位动作。	按浪涌进行事件检测。
闪变		因高炉、弧焊或可控硅 控制负载等产生的电压 变动而导致灯泡闪烁。	由于这种现象周期性地 重复出现,因此可能会 导致照明闪烁或仪器异 常等。闪变值较大时, 会让人对照明闪烁产生 不适感。	在 ΔV10 闪变、 IEC 闪 变 Pst、Plt下进行测量。
瞬停 (瞬时掉电)		主要在因电力公司事故 (因雷击等导致送电停 止等)或电源短路等导 致的断路器脱扣等发生 瞬时或短期/长期供电 停止的情况下发生。	最近,随着 UPS (不停 电电源)的普及,在保 护计算机等方面采取了 很多措施,但瞬时停电 可能会导致仪器动作停 止或进行复位动作等。	按瞬停进行事件检测。

表示功率品质的 主要参数	波形	现象	主要故障	本仪器的事件 项目、测量项目
谐波		仪器电源采用半导体控 制装置时,因电压与电 流波形畸变而发生谐 波。	如果谐波成分增大,则 可能会导致马达与变压 器异常发热或噪音增 大,以及连接在进相电 容器上的电抗器烧毁等 重大事故。	按谐波电压、谐波电 流、谐波功率进行事件 检测。也可以通过比较 电压波形作为电压波形 畸变进行事件检测。
间谐波		因静止型频率转换装置、循环换流器、谢尔比斯 (Scherbius)装置、 感应马达、焊机、电弧 炉等导致电压与电流波 形畸变时发生。频率成 分不是基波的整数倍。	因电压波形零交叉位移 而导致仪器故障、误动 作或性能降低。	按间谐波电压、间谐波 电流进行测量。不对应 事件,但也可以通过比 较电压波形作为电压波 形畸变进行事件检测。
不平衡		因动力线路等各相连接 负载的增减、不平衡设 备仪器的运转而导致电 压与电流波形畸变、电 压下降或反相电压时发 生。	因发生电压失衡、反相 电压或谐波等,导致马 达旋转不均或产生噪 音、扭矩过低、3E 断路 器脱扣、变压器过载发 热、电容器平滑型整流 器损耗增加等。	按电压不平衡率、电流 不平衡率进行事件检 测。
冲击电流 (冲击电流)	电压波形 MMMMMMM 电流波形 	打开电气设备的电源等 暂时流过的大电流。	可能会导致 POWER 开 关接点或继电器熔敷、 保险丝熔断、断路器切 断、对整流电路等产生 恶劣影响、电源电压不 稳定,以及因此而产生 的公用电源仪器等动作 停止或进行复位动作 等。	按冲击电流进行事件检 测。
高次谐波电流成 分	AA	仪器电源采用半导体控 制装置时,因电压与电 流波形畸变而发生的数 kHz 以上的噪音成分。 可能会包括各种频率成 分。	会导致仪器电源损坏, 进行复位动作,或使电 视、收音机等发出异常 声音。	按高次谐波电压成分有 效值、高次谐波电流成 分有效值进行事件检 测。

\*: 电源品质过低导致的故障。可能会导致下述受变电设备故障或电子控制设备误动作。(照明闪烁、白炽灯泡经常碎裂、OA 设备误动作、机器动作异常、带有电抗器的电容器设备过热 / 过载、反相或缺相继电器经常发生误动作)

# 附录3 事件的检测方法

#### 瞬态过电压



### 电压浪涌、电压下陷、瞬停



#### 测量方法:

- 50/60 Hz时,使用电压1/2有效值,利用按半波错开电压波形的1 波形采样数据进行检测。
- 400 Hz 时,使用电压 1/2 有效值,利用 1 波形的采样数据进行检测。
- 三相3线连接时,使用线电压进行检测;三相4线连接时,使用 相电压进行检测。
- 电压1/2有效值正向超出阈值时,检测浪涌;电压1/2有效值负向超出阈值时,检测下陷与瞬停(均进行滞后检测)

#### 事件的 IN 与 OUT:

事件的 IN :电压 1/2 有效值正向超出阈值的 1 波形的开头

事件的 OUT:电压 1/2 有效值 (阈值 - 滞后)正向或负向超出的 1 波形的开头

#### 频率

#### 测量方法:

倒数式,通过 U1 (基准通道)的 10 波形 /12 波形 /80 波形的约 200 ms 集合内的整数周期累计时间的倒数计算的值。该值超出绝对值时进行检测。



事件的 OUT:恢复(阈值-0.1 Hz)的约 200 ms 集合的开头 ※相当于频率滞后 0.1 Hz

### 频率1周期

#### 测量方法:

- 倒数式, U1 (基准通道)每一波形的频率。
- 设置测量频率 400 Hz 时, 按 8 波形时间内的整数周期累计时间的倒数进行计算。
- 8 波形的平均频率。该值超出阈值时进行检测。



#### 事件的 IN 与 OUT:

事件的 Ⅳ :超出土阈值的波形的开头时间 事件的 OUT :恢复土 (阈值 -0.1 Hz)的波形的开头时间 ※相当于频率滞后 0.1 Hz

## 电压波形峰值、电流波形峰值、电压有效值、电流有效值、有功功率、视在功率、 功率因数、位移功率因数



# 电压 DC 值、电流 DC 值 (仅限于 CH4)

#### 测量方法:

与基准通道 U1 同步的约 200 ms 集合的平均值超出指定绝对值的阈值时进行检测。

#### 事件的 IN 与 OUT:

事件的 IN :超出上限值时或低于下限值时的约 200 ms 集合的开头 事件的 OUT :从超出上限值的状态开始低于 (上限值 - 滞后)或从低于下限值的状态开始超出 (下限值 + 滞后)的下一约 200 ms 集合的开头

## 电压 DC 波动、电流 DC 波动 (仅限于 CH4)

#### 测量方法:

约 200 ms 集合内的 + 波形峰值与 - 波形峰值之差超出设置的阈值时, 检测 DC 波动事件。



事件清单的测量值显示+波形峰值与-波形峰值之差的电压或电流值。不记录该测量值。

### 电压不平衡率、电流不平衡率、谐波电压、谐波电流、谐波功率、谐波电压电流 相位差、综合谐波电压畸变率、综合谐波电流畸变率、 K 因数



# 电压波形比较

### 测量方法:

- 根据前 200 ms 集合波形自动生成判定区域,并与判定波形比较,发生事件。
- 按 200 ms 集合统一进行波形比较。按相对于公称输入电压有效值的 % 设置阈值。



# 冲击电流(冲击电流)

#### 测量方法:

- 使用电流有效值 Irms1/2,该有效值超出阈值时进行检测。
- 400 Hz 测量时, 10 ms 内存在的 4 个电流有效值 (400 Hz 1 波形运算值)的最大值正向超出阈值时,检测冲击电流。



# 高次谐波电压成分、高次谐波电流成分

#### 测量方法:

- 按有效值方式计算基波50 Hz时10波形/60 Hz时12波形/400 Hz时80波形的约200 ms集合区间内除去基波成分的波形。该 有效值超出阈值时进行检测。
- 检测时,与事件波形分开,记录超出阈值的最初约 200 ms 集合区间之后~ 40 ms 之间(8000 点数据)的高次谐波波形。





### 外部事件

按外部控制端子 (事件 IN) 短路或脉冲信号下降输入的时序检测外部事件。 可记录发生外部事件时的电压 / 电流波形以及测量值。 参照:"11.1 使用外部控制端子"(⇒第145页)

手动事件

按照按下 MANU EVENT (手动事件)键时的时序检测事件。可记录发生手动事件时的电压/电流波形以及测量值。

参照:事件波形记录方法的详细内容: "附录 4 TIME PLOT 记录方法与事件波形记录方法" (⇒ 附第 13 页)

# 附录 4 TIME PLOT 记录方法与事件波形记录方法

# TIME PLOT 画面(趋势,谐波趋势)



TIME PLOT 画面(详细趋势)



# 事件波形记录方法 使用约 200 ms 集合的测量值发生事件时



使用1波形或半波测量值发生事件时



# 关于 TIME PLOT 的时间同步与重叠

定义为 IEC61000-4-30 A 类的仪器即使在使用不同测量仪器的情况下,测量相同信号时,也需要按规定精度得到一致的测量结果。

如图所示,按 10 分钟间隔重新进行 150/180 周期时间间隔 (150/180 cycle time interval) 同步,使测量时间与测量值之间的关系保持一致。因此,约 200 ms 集合 (10/12cycles) 也按 10 分钟间隔重新进行同步。



图 IEC61000-4-30 A 类要求的同步

每隔 10 分钟开始 150/180 周期时间间隔 (比如 x+1),在现有的 150/180 周期时间间隔 (比如 x)结束之前继续进行测量。这样,在2个150/180 周期时间间隔期间,在约200 ms 集合(10/12cycles)之间会产生重叠。本仪器每隔 10 分钟进行所设置的 TIME PLOT 间隔开始的同步。因此,约 200 ms 集合(10/12cycles) 也按 10 分钟间隔重新进行同步。

每隔 10 分钟开始 TIME PLOT 间隔,在现有的 TIME PLOT 间隔结束之前继续进行测量。这样,2个 TIME PLOT 间隔之间会产生重叠。

根据标准进行测量时,需要将 TIMEPLOT 间隔设为 50 Hz 150wave 或 60 Hz 180wave。



## IEC61000-4-30 所要求的各集合值的确认方法

	3 秒集合值 3-second aggregated values (=150/180cycle data)	10 分集合值 10-minute aggregated values	2 小时集合值 2-hour aggregated values
电压有效值 Magnitude of the Supply Voltage	在 TIMEPLOT- 趋势画面上,相 当于各通道 Urms 的 AVG 值	在 TIMEPLOT- 趋势画面上,相 当于各通道 Urms 的 AVG 值	在 TIMEPLOT- 趋势画面上,相当于各通道 Urms 的 AVG 值
电压谐波 Voltage harmonics	相当于 TIMEPLOT- 谐波趋势画 面上的 AVG 值	相当于 TIMEPLOT- 谐波趋势画 面上的 AVG 值	相当于 TIMEPLOT- 谐波趋势画 面上的 AVG 值
电压间谐波 Voltage interharmonics	在 TIMEPLOT- 谐波趋势 - 间谐 波画面上,相当于各通道次数 的 AVG 值	在 TIMEPLOT- 谐波趋势 - 间谐 波画面上,相当于各通道次数 的 AVG 值	在 TIMEPLOT- 谐波趋势 - 间谐 波画面上,相当于各通道次数 的 AVG 值
电压不平衡率 Supply Voltage unbalance	在 TIMEPLOT- 趋势画面上,相 当于 Uunb 的 unb0、unb 的 AVG 值	在 TIMEPLOT- 趋势画面上,相 当于 Uunb 的 unb0、unb 的 AVG 值	在 TIMEPLOT- 趋势画面上,相 当于 Uunb 的 unb0、unb 的 AVG 值
测量条件	<ul> <li>将TIMEPLOT 间隔设为 150/ 180cycle</li> <li>分析期间将 Tdiv 设为最小值 进行光标测量</li> <li>谐波与间谐波时,选择确认 次数进行显示</li> <li>间谐波时,将记录项目设为 "ALL DATA"</li> </ul>	<ul> <li>将TIMEPLOT间隔设为10分钟。</li> <li>分析期间将Tdiv设为最小值进行光标测量</li> <li>谐波与间谐波时,选择确认次数进行显示</li> <li>间谐波时,将记录项目设为"ALL DATA"</li> </ul>	<ul> <li>将 TIMEPLOT 间隔设为 2 小时。</li> <li>分析期间将 Tdiv 设为最小值进行光标测量</li> <li>谐波与间谐波时,选择确认次数进行显示</li> <li>间谐波时,将记录项目设为"ALL DATA"</li> </ul>

IEC 闪变

进行对应规格的 IEC 闪变值测量时,请将主机的 TIMEPLOT 间隔时间设置为 2 小时。另外, Plt 值请使用 从测量开始经过 2 小时后的偶数时刻 (例如: 2 点, 4 点)。

# 时钟精度

IEC61000-4-30 的 A 类所要求的时钟精度规定为"不取决于全体时间间隔,在 50 Hz 下不得超出 ± 20 ms 或在 60 Hz 下不得超出 ± 16.7 ms。不能通过外部信号取得准确时间同步时的容许范围为每 24 小时 ± 1 秒 以下,但在这种情况下,不取决于全体时间间隔,在 50 Hz 下不得超出 ± 20ms 或在 60 Hz 下不得超出 ± 16.7ms"。

本仪器通过与 PW9005 GPS BOX 同步,可正确地与 UTC 取得同步。另外,安装有准确的时钟,即使在利用 GPS BOX 等外部信号也不能进行准确的时间同步时,可确保实际时间精度为 ± 1 秒 / 天以内 (使用温湿度范围内)。

 $\bigcirc$ 

# 附录 5 IEC 闪变与 △V10 闪变的详细说明

#### ▶ 测量 IEC 闪变或 ∆V10 闪变时

通过 **SYSTEM**-**DF1 [ 主设置 ]-F1 [ 测量 ]** 进行闪变运算以及 IEC 闪变的滤波器设置。 参照:"5.1 变更测量条件"(⇒ 第 53 页)

# 关于 IEC 闪变计

IEC 闪变功能基于国际标准 IEC61000-4-15 "闪变计功能与设计规格"。

#### IEC 闪变计功能图





- 加权滤波器 从230V指示灯系统与120V指示灯系统2种类型的加权滤波器中选择,进行处理。
  - **统计处理** 利用在 0.0001 ~ 10000P.U. 的范围内通过对数对瞬时闪变值 S(t) 进行 1024 等分的 累计概率函数 (CPF) 求出累积概率 P0.1、P1s、P3s、P10s、P50s, 进行处理。

#### 短时间闪变值 Pst

表示短时间(10分钟之内)测量的针对闪变的刺激反应性的值(闪变程度)。

下面所示为计算公式。

Pst = √ 0.0314P0.1+0.0525P1s+0.0657P3s+0.28P10s+0.08P50s P50s = (P30+P50+P80)/3 P10s = (P6+P8+P10+P13+P17)/5 P3s = (P2.2+P3+P4)/3 P1s = (P0.7+P1+P1.5)/3 P0.1 不进行平滑处理

#### 长时间闪变值 Plt

表示使用连续的 Pst 长时间(2小时)测量的针对闪变的刺激反应性的值(闪变程度)。 为便于进行 Pst 移动平均计算,每隔 10 分钟进行一次显示值更新。

下面所示为计算公式。

$$Plt = \sqrt[3]{\frac{\Sigma(Psti)^3}{N}}$$

# 附 20

#### 关于 △V10 闪变计 ∆V10 闪变 ΔV10 闪变功能利用基于数字图像处理傅里叶变换的"闪变视感度曲线"计算公式 进行计算。 下面所示为计算公式。 $\sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cdot \Delta V_n \right)^2$ $\Delta V_{10} =$ $\sqrt{n = 1}$ :频率 fn 的电压变动部分的有效值 [V] $\Delta Vn$ :将 10 Hz 设为 1.0 的 fn 下的视感度系数 (0.05 Hz ~ 30 Hz 范围) an 评价期间:1分钟 ∆V10 闪变的 功能图 有效值 平均化 有效值 运算 有效值 1 波有效值 1 分钟平均值 电压变动 数据 A/D ∆V10 运算 100V 换算 电压波形► HPF 存储 ΔV10 2 次方 • LPF • FFT 转换 1分钟 波形数据 ∆V10 发光率系数 ∆V10 闪变 1.2 视感度系数 1 0.8 0.6 0.4 0.2

0 0.01 0.1 1 10 100 频率 [Hz]

# 附录 6 CH4 的有效使用方法



通常, CH4多用于测量三相4线的中性线, 但本仪器的CH4与其它通道相绝缘, 因此, 可采用各种不同的使用方法。

# DC 电源测量

是可在包括 DC 供电系统监视、仪器内部电源监视等在内的广泛应用范围内使用的方法。 也可以利用 DC 测量值进行事件检测,因此,可监视 DC 电源异常时 CH1 ~ 3 的 AC 电源。



#### DC 电源实测示例



# 2系统、2电路测量

为便于正确地进行测量,需要测量与基准通道同步的系统,但也可测量 CH1 ~ 3 以外的其它系统(功率要素以外)。



#### 2 系统实测示例





# 2系统实测示例2



# 附录7 术语说明

[A-Z]			
EN50160	是定义电源电压: 为本仪器数据时 析。	等限度值的欧洲电源品质标准。,通过使用 9624-50 PQA 查看软件进行统计,可进行符合标准的评价与分	
IEC61000-4-7	是用于测量电力 一,指定标准测:	供给系统内谐波电流、谐波电压以及从装置流出的谐波电流的国际标准之量仪器的性能。	
IEC61000-4-15	是规定电压变动	与闪变测量的试验方法与测量仪器要求的标准。	
	是有关交流电力供给系统功率品质测量的试验与测量技术的标准。其对象参数限于在电力系统中传播的现象,是指频率、供给电压的振幅(有效值)、闪变、供给电压的下陷/浪涌/ 停电(瞬时停电)、过渡过电压、供给电压失衡、谐波、间谐波、供给电压上的搬送信号与 高速电压变化。 规定了这些参数的测量方法或测量仪器所需的性能,并未规定阈值。 测量等级 根据测量方法或测量性能将测量仪器定义为3个等级(A、S、B)。		
IEC61000-4-30	类别	使用用途	
	A 级	在确认对各标准的符合性、解决争议等需要进行正确测量的情况下使用。为便于进行正确的测量,详细规定了测量仪器的时钟精度、有效值的运算方法与 TIME PLOT 数据的汇总方法等。	
	S 级	用于调查或电源品质评价等。	
	B 级	在故障排除等不要求高精度的情况下使用。	
ITIC 曲线	由美国信息技术产业评价会议 (Information Technology Industry Council) 制作。 按发生期间与最差值 (公称输入电压的设置比)在图形上显示进行事件检测的电压异常数 据。通过图形显示,应进行分析的事件数据分布一目了然,可进行快速检索。 本仪器的数据可利用 9624-50 PQA 查看软件制成 ITIC 曲线。		
К因数	表示因变压器谐波电流导致的功率损耗,也称为倍增率。 K 因数 (KF) 的计算公式 $KF = \frac{\sum_{k=1}^{50} (k^2 \times I_k^2)}{\sum_{\nu=-1}^{50} I_k^2}$ k: 谐波次数 Ik: 谐波电流与基波电流之比 [%] 表示高次谐波电流对 K 因数的影响大于对低次谐波电流影响。 <u>测量目的</u> 在变压器处于最大负荷时测量 K 因数。 测量的 K 因数大于使用变压器的倍增率时,需要更换为 K 因数更大的变压器或降低变压器 的负载。		
	LAN 是 Local A	area Network 的缩写。是在办公室、工厂或学校内等限定区域范围内 (Local	
LAN	Area) 作为计算机之间相互进行数据通讯的网络开发而成。 作为本仪器的 LAN 转换器标准装备有 Ethernet 10/100BASE-T。电缆使用双绞线电缆,通常 以星形方式连接到集线器装置上。终端与集线器之间的电缆长度最长 100m。LAN 接口的协 议对应于利用 TCP/IP 的通讯。		
RS-232C	RS-232C 接口是由 EIA (美国电子工业协会)制定的串行接口之一,是用于确定 DTE (数据终端装置)与 DCE (线路终端装置)之间接口条件的标准。 本仪器使用部分该标准 (部分信号线),可利用外部打印机与 GPS BOX。		
SD 存储卡	是属于闪存的存储卡。		
TIME PLOT 间隔	记录间隔。反映到 TIME PLOT、 SD 存储卡的记录中。		

USB-F (USB 功能)	用于在通过 USB 连接线连接的主机与控制器 (主要是计算机)之间收发数据。因此不能进行功能之间的相互通讯。
[甲]	
事件	为便于调查与分析电源故障现象,需要使用电源品质参数。"电源品质参数"包括瞬态、下陷、浪涌、瞬停、闪变与频率变动等。基本上将通过设置这些参数的"异常值"或"异常波形"的阈值进行检测的状态称为"事件"。 另外,也包括由电源品质参数以外的定时器或重复事件设置引发的"事件"。
间谐波	不是基本频率整数倍的所有频率。解释为中间谐波或次数间谐波等。是指带有 2 个连续谐波频率之间频率的电气信号频谱成分的有效值。 (3.5 次间谐波不是与变频器等基波同步的频率,是指假设为以 90 Hz 等进行驱动的情况。但实际情况是,高压系统侧几乎不会发生。主要在负载侧发生。)
[乙]	
外部事件功能	是指通过检测进入外部事件输入端子的信号发生事件并记录此时测量值或事件波形的功能。 通过本仪器以外的仪器的异常信号来发生事件。 可通过输入外部仪器的动作信号,在动作停止或开始时进行触发,记录波形。
协调世界时 <b>(UTC)</b>	是指全世界记录时间时使用的正式时间。基本上与根据天文观测确定的 GMT (格林尼治标 准时间)相同,但按原子时钟测量并确定 SI 单位体系的 1 秒。请将 GMT (格林尼治标准时 间)与协调世界时 (UTC)之差调整为 1 秒以内。
超出波高率	波高率表示测量仪器输入的动态范围的大小,由下式定义。 波高率 = 波高值(峰值)/有效值 比如,测量有效值较小、峰值较大的畸变波形时,使用波高率较小的测量仪器则会因畸变波 形的峰值超出输入电路的检测范围而产生有效值与谐波的测量误差。 (A) 不可测量 50.72 50 60 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
高次谐波电流成分	地以溯重向公审波成分,可监忧 SW 电源、变频益、 LED 照明等友出的 50 次以上的高频噪音。近年来,随着 SW 电源或变频器的切换频率的提高,超出 10 kHz 的噪音混入到电源线路中的事例不断增加。
公称供给电压 <b>(Uc)</b>	型带定1日示统的额足电压 On。依据供电公司与各户的协议,将与额定电压不回的电压连接 到连接点时,该电压视作为 Uc。 由 IEC61000-4-30 定义。
公称电压 <b>(Uref)</b>	定义内容与由 IEC61000-4-30 定义的 "公称供给电压 (Uc)"或 "额定电压 (Un)"相同。公称电压 (Uref)= 公称输入电压 (Udin) × VT 比

公称输入电压 <b>(Udin)</b>	是指将公称供给电压乘以变压比后得到的值。由 IEC61000-4-30 定义。	
谐波	仪器电源采用半导体控制装置时,因电压与电流波形畸变而经常发生的现象。在非正弦波形分析中,表示带有谐波频率的成分中的1个有效值。	
谐波相位角 / 相位差	<ul> <li>潜波电压相位角与谐波电流相位角以同步源基波成分的相位为基准。</li> <li>用角度(°)表示各次谐波成分相位与基波成分相位之差、"相位滞后(LAG)"的符号记为</li> <li>"-","相位超前(LEAD)"的符号记为"+"。与功率因数的符号相反。</li> <li>用角度(°)表示各通道各次谐波电压成分的相位与各次谐波电流成分的相位之差即为谐波电压电流相位差。</li> <li>显示 sum(综合值)时,将各次谐波功率因数的综合值(根据谐波功率的综合值与谐波无功功率的综合值计算得出)变更为角度(°)。谐波电压电流相位差在-90°~+90°之间时,处于其次数谐波派负载前出的状态(流入)。另外,在+90°~+180°与-90°~-180°之间时,处于其次数谐波从负载流出的状态(流出)。</li> <li>90°</li> <li>电压电流相位差</li> <li>土480°</li> <li>土480°</li> <li>180°</li> <li>180°</li> </ul>	
	盾波和位用 用 % 表示 k 次数大小与基波大小之比,由下式表示。	
谐波含有率	k 次数波 / 基波 100[%] 通过观察该数值,可了解各次数包含的谐波成分的比例。可用于监视特定的次数。	
[丙]		
有效值	是指通过特定时间间隔或带宽获得的数量瞬时值平方的算数平方根。	
频率 1 周期(Freq wav 或 fwav)	是指1个波形的频率。通过测量频率1周期,可详细监视系统互连时的频率变动状况。	
频率 10s (Freq10s 或 f10s)	是指按 IEC61000-4-30 标准求出的频率测量值。 是频率的 10 秒钟平均值。建议最低每周测量一次。	
瞬停	主要是指因电力公司事故或电源短路等导致的断路器脱扣等发生瞬时或短期 / 长期供电停止的现象。	
浪涌	是指在雷击或开 / 闭大负载电力线路等情况下发生的瞬时电压上升的现象。	
Slide 基准电压	是指将电压下陷或浪涌的阈值用作判定基准的电压。 相对于有效值,利用时间常数为1分钟的1次滤波器进行计算。 通常将固定的公称输入电压值作为基准电压,电压值缓慢变化时,可将变动的电压值作为基 准,判定下陷或浪涌。	
零相/正相/反相	正相可认为是普通的三相功耗。反相时,如为三相马达,则进行反转动作。正相时,进行正转;反相时,施加制动。由于这种反相的作用,因此会产生热量。对于马达来说并非好事。 零相与反相同样并不需要。三相4线时,电流会因零相而流入中性线,产生热量。通常,随 着反相的增大,零相也随之进行同等程度的增大。	
检测	利用该功能,可始终将测量值与"最后发生事件时的测量值 + 检测阈值"及"最后发生事件时的测量值 - 检测阈值"形成的范围进行比较,超出该范围时,发生检测事件,并对检测范围进行更新。	



瞬态过 电压	是指因雷击、断路器或继电器接点故障 / 关闭等而发生的现象。通常是剧烈的电压变化或高峰值电压。
[戊]	
二进制数据	是指文本格式(字符数据)以外的所有数据格式。 利用 9624-50 PQA 查看软件分析数据时使用。
视在功率	是指有功功率与无功功率之和的功率 (矢量)。 为电压有效值与电流有效值之积,顾名思义,是指视在 (表观)功率。
不平衡率	$\begin{split} & \nabla \operatorname{Lin} \operatorname{Mar} V = \operatorname{Lin} \operatorname{Mar} V = $
标志	反生 № 、 很 湘 或 瞬 停 等 , 产 生 小 可 靠 的 测 重 值 时 , 用 十 「 解 该 测 量 值 。 标 志 保 存 在 TIME PLOT 数 据 的 状 态 信 息 中 。 是 由 IEC61000-4-30 标 准 定 义 的 概 念 。
闪变	闪变通常是指"闪烁",在起动大负载设备或在暂时过载的状态下流过大电流时,导致电压 下降,各设备受到影响的情况下发生。在照明负载中,主要是指照明器具进行闪烁。荧光灯 与水银灯等放电灯尤其易受影响。 如果因电压下降而导致暂时变暗的频度增加,反复闪烁会让人视觉上感觉很不舒服。 根据测量方法,大致分为 IEC 闪变与 ΔV10 闪变。

[2]	
手动事件功能	是指通过按下 MANU EVENT 键发生事件并记录此时测量值或事件波形的功能。 作为抽点 (snapshot) 任意发生事件。 用于虽然要记录波形,但由于没有适当的事件或事件发生过多,要手动进行记录等情况。
无功功率	是指实际上不起作用的功率。 是指负载与电源只进行往复而没有消耗的功率。 按视在功率与相位差的正弦 (sinθ) 之积计算。由感应负载 (来源于电感)、电容负载 (来源 于静电容量)产生、来源于感应负载的无功功率称为"滞后无功功率",来源于电容负载的 无功功率称为"超前无功功率"。
无功功率需求值	是指设置时间(通常为 30 分钟)的平均使用无功功率。
[庚]	
有功功率	是指实际上消耗的功率。
有功功率需求值	是指设置时间 (通常为 30 分钟)的平均使用有功功率。
[辛]	
功率因数 <b>(PF/DPF)</b>	是指有功功率与视在功率之比。 功率因数的绝对值越大,作为消耗供给功率的有功功率的比例越大,表示效率越好。绝对值 的最大值为1。 相反地,功率因数的绝对值越小,作为未消耗供给功率的无功功率的比例越大,表示效率越 差。绝对值的最大值为0。 本仪器所用功率因数符号表示电流相位相对于电压的超前/滞后。 + (无符号)时,电流相位滞后于电压相位。为感应性负载(马达等)时,为滞后相位。 - 时,电流相位超前于电压相位。为电容性负载(电容器等)时,为超前相位。符号与谐波 相位角及相位差相反。 按包括谐波成分的有效值计算功率因数(PF)。谐波电流成分增加时,功率因数变差。 与此相对,位移功率因数(DPF)是根据基波电压与基波电流计算有功功率与视在功率之比, 因此,不含电压或电流的谐波成分。 测量方法与大宗用户等设置的无功功率表相同。 一般来说,电力系统通常使用位移功率因数(DPF),但为了评价仪器的效率,使用功率因数 (PF)。 在马达等感应性负载相位大幅度滞后、位移功率因数较低的情况下,为了改善效率,可采取 在电力系统中添加进相电容器等补偿措施。 此时,通过测量位移功率因数(DPF),可确认进相电容器的改善状况。
连续事件功能	是指发生对象事件时,自动连续发生设置次数事件的功能。除了最初的事件之外,作为"连续事件"进行记录。 这样可记录事件发生之后最长约1秒钟的瞬时波形。但对于连续事件发生期间发生的事件, 不发生连续事件。 另外,结束测量时,停止连续事件的发生。 用于要观测发生事件的瞬间及其之后的瞬时波形变化。使用本仪器时,记录最长1秒钟的波形。

附 30
# 索引

## Numerics

2300 远程测量系统	
-------------	--

#### Α

按键锁定1	6
-------	---

## В

保存	
保存操作	
变动数据	
标号带	
标志	
标志概念	
波高率	附 25
不平衡率	附 5, 附 28

### С

СТ	35
CT 比	54
测量分类	6
测量频率	54
测量值记录	50
察看	140
冲击电流	.附5,附27
冲击电流测量	50
出厂时的设置	72
初始化	71
次数	80
存储器变满时的操作	61

## D

døt	1
ugi	1
DPF	附 29
电池组	
电流量程	54
电流传感器	
标号带	
接线	47
连接	
设置	
电压波形比较	
电压浪涌	附4
电压下陷	附 4
电压线	
接线	46
电压异常检测	50
吊带	

调零	
定时事件	附 27
定时事件设置	
动作状态	
读取	

## Е

EN50160	附 24
EVENT 标记	21

## F

f.s	1
反复记录	57
返回到出厂状态	71
反相	附 26
放置方法	6
蜂鸣音	62
附件	2

#### G

12	5, 184
附 5,	附 25
	134
	210
53,	附 26
	附 29
	6
	132
	12 附 5, 53,

#### Η

HOLD 标记	
HTTP 服务器	
画面 COPY 间隔	61
画面颜色	62

#### J

甘木中源日氏测量	50
奉平电源前灰测里	
IEC61000-4-30	附 24
记录数据	60
IP 地址	
ITIC 曲线	附 24
检测	附 26
检查	
 间谐波	附 5, 附 25
简易设置	
结束时间	
接线	

# 索 **2**

## 索引

设置	
接线检查	
接线模式	
接线图	

## Κ

K 因数	 附 24
开始时间	56
可记录时间	 . 137
1.511.111	 ,

#### L

LAN	
LAN 接口	
LAN 连接	
LCD 背光	
浪涌	附 26
锂电池	
连接之前	
连续事件	
零相	附 26
滤波器	
螺旋管	

## Μ

MANU EVENT (手动事件)	键 69
默认网关	

## Ρ

PF	附 29
PF 型	55
РТ	35
频率 10s	附 26
频率1周期	附 26
频率变动	. 附4

## R

rdg	1
RS 连接处	3

# S

on 右体上	20.22
SD 仔储下	. 20, 33
格式	134
Slide 基准电压	. 附 26
闪变	,附28
删除	138
剩余可保存时间	137
实际时间	161
实际时间控制	56
事件	. 附 25
事件波形	184
事件列表	117
事件列表标记	118
事件设置清单	64
事件图标	51

时间系列图形	89
矢量	
时钟	
时钟设置	
手动事件	附 29
手动事件设置	69
数据类型	
瞬态波形	
瞬态过电压	附4
瞬停	附 4, 附 26

# Т

THD 型	. 55
TIME PLOT 间隔	. 61

## U

Urms 型	
USB 接口	
USB 连接	151

#### V

VT(PT)	35
VT(PT) 比	54

## W

外部事件	附 25
外部事件设置	69
外部输出	63
网线15	6, 157

## X

系统复位	71
下陷	附 27
显示语言	62
	02
相名称	40
相位差	附 26
谐波	. 附 5
设署	55
	7/1
谐波含有举	附 26
谐波相位角	附 26
修理	210
<u>ア・</u> エ いた <i>は</i>	210
选件	3

## Y

移动到根目录内	
移动到文件夹内	
引导键复位	
预热	
远程操作	
运输	

Z

噪音	
正相	附 26
自测试	
子网掩码	155
总谐波畸变率	附 27

<sub>索</sub> 4		
索引		

		保修证书 <b>HIOKI</b>					
	型号名称	制造编号	保修期 自购买之日 年 月起3年				
客户	<sup>9</sup> 地址: 姓名:						
要求 <ul> <li>·保修证书不补发,请注意妥善保管。</li> <li>·请填写"型号名称、制造编号、购买日期"以及"地址与姓名"。</li> <li>※填写的个人信息仅用于提供修理服务以及介绍产品。</li> </ul> 本产品为已按照我司的标准通过检查程序证明合格的产品。本产品发生故障时,请与经销商联系。会根据下述保修							
<ul> <li>内容修理本产品或更换为新品。联系时,请提示本保修证书。</li> <li>保修内容</li> <li>1. 在保修期内,保证本产品正常动作。保修期为自购买之日起3年。如果无法确定购买日期,则此保修将视为自本产品生产日期(制造编号的左4位)起3年有效。</li> <li>2. 本产品附带 AC 适配器时,该 AC 适配器的保修期为自购买日期起1年。</li> <li>3. 在产品规格中另行规定测量值等精度的保修期。</li> <li>4. 在各保修期内本产品或 AC 适配器发生故障时,我司判断故障责任属于我司时,将免费修理本产品/AC 适配器或更换为新品。</li> <li>5. 下述故障、损坏等不属于免费修理或更换为新品的保修对象。 <ul> <li>-1. 耗材、有一定使用寿命的部件等的故障或损坏</li> <li>-2. 连接器、电缆等的故障或损坏</li> <li>-3. 由于产品购买后的运输、摔落、移设等所导致的故障或损坏</li> <li>-4. 因没有遵守使用说明书、主机注意标签/刻印等中记载的内容所进行的不当操作而引起的故障或损坏</li> <li>-5. 因疏于进行法律法规、使用说明书等要求的维护与检查而引起的故障或损坏</li> <li>-6. 由于火灾、风暴或洪水破坏、地震、雷击、电源异常(电压、频率等)、战争或暴动、辐射污染或其他不可抗力导致的故障或损坏</li> <li>-7. 产品外观发生变化(外壳划痕、变形、褪色等)</li> <li>-8. 不属于我司责任范围的其它故障或损坏</li> </ul> </li> </ul>							
<ul> <li>6. 如果出现下述情况,本产品将被视为非保修对象。我司可能会拒绝进行维修或校正等服务。</li> <li>-1. 由我司以外的企业、组织或个人对本产品进行修理或改造时</li> <li>-2. 用于特殊的嵌入式应用(航天设备、航空设备、核能设备、生命攸关的医疗设备或车辆控制设备等),但未能提前通知我司时</li> </ul>							
7. <sup>4</sup> - 8. [	<ol> <li>针对因使用产品而导致的损失,我司判断其责任属于我司时,我司最多补偿产品的采购金额。不补偿下述损失。</li> <li>-1.因使用本产品而导致的被测物损失引起的二次损坏</li> <li>-2.因本产品的测量结果而导致的损坏</li> <li>-3.因连接(包括经由网络的连接)本产品而对本产品以外的设备造成的损坏</li> <li>8.因距产品生产日期的时间过长、零部件停产或不可预见情况发生等原因,我司可能会拒绝维修、校正等服务。</li> </ol>						
	HIOKI E.E. CORPORATION						

http://www.hioki.com

18-08 CN-3





联系我们

1808CN

日本印刷

#### http://www.hioki.cn/

邮编: 386-1192 日本长野县上田市小泉81

#### 日置(上海)商贸有限公司

邮编: 200001 上海市黄浦区西藏中路268号 来福士广场4705室 电话: 021-63910090/63910092 传真: 021-63910360 电子邮件: info@hioki.com.cn

日置电机株式会社编辑出版

・可从本公司主页下载CE认证证书。 ・本书的记载内容如有更改,恕不另行通知。 ・本书含有受著作权保护的内容。

•严禁擅自转载、复制、篡改本书的内容。

•本书所记载的公司名称、产品名称等,均为各公司的商标或注册商标。